
ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАШИНОЭКСПОРТ"



HOHTAKTOP DI ADEKTPOMATHUTH DIE

KIF500°KTIF500°KMB-521

КОНТАКТОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ ОТ СЕТИ ПОСТОЯННОГО ТОКА серий КП 500, КТП 500 и типа КМВ 521

Контактор — это электрический одноступен-чатый аппарат, предназначенный, главным об-разом, для частых замыканий и разымыканий электрических целей. В настоящем каталоге приведены следую-цие электроматитные контакторы с управле-нием от сент постоянного тока.

писка от сейт постоянию това.

Серия КП 500— контакторы постоянного тока, однополюсные с нормально открытыми и и то по пормально озкрытыми контактами, с магнитным гавшением в Сез ташения.

Контакторы с нормально открытыми контакторы переменного открытыми контакторы с нормально открытыми контакторы, с магнитным ташением и без ташения.

Тип КМВ 521 — контактор постоянного то-ка, двухполюсный, с нормально открытыми контактами, с гашением.

контактами, с гашением.
Контакторы, приведенные в настоящем ка-талоге, ямеют магнитную систему, пригольную для работы только от сети постоянного тока. Контакторы удометворяют ГОСТ 2758—53 и рассчитаны для работы в следующих усло-виях:

а) высота над уровнем моря— не более 1000 м;

1000 м;
б) температура окружающей среды не вы-ше + 35°С и не ниже — 40°С (при темпера-туре ниже — 15°С должна применяться неза-меразающая смазка, где она предусмотрена конструкцией).

Контакторы выполняются открытыми, изго-товляются без каких-либо оболочек, поэтому

они не пригодны для работы в следующих ус-

ловиях:
а) в среде, насыщенной токопроводящей пылью (например, угольной, мучной и т. п.);
б) в среде, насыщенной водяными парами или в местах, не защищенных от попадания

ELECTROMAGNETIC CONTACTORS WITH D.C. CIRCUIT CONTROL Series KII 500, KTII 500 AND Type KMB 521

The Contactor is an electrical single-stage device, which is designed, mainly, for frequent opening and closing of electric circuits.

The following Electromagnetic Contactors with D. C. circuit control are included in this cata-advanced by the control are included in the control are inclu

The following Electromagnetic Contactors with D. C. circuit control are included in this catalogue:

Series KII 500 — D. C. Contactors, single-pole with normally open and normally closed contacts with or without magnetic are blow-out.

Series KII 500 — A. C. Contactors, 2-pole with normally open contacts, with or without magnetic are blow-out.

Type KMB 521 — D. C. Contactors, 2-pole, with normally open contacts, with are blow-out.

The Contactors included in this catalogue have magnetic systems suitable only for operation from a D. C. control circuit.

The Contactors included in this catalogue have magnetic systems suitable only for operation from a D. C. control circuit.

The Contactors included look of the contactors of the contactors included to the contactors included to the contactors included to the contactors of the contactors are available in the open type, The Contactors are available in the open type, The Contactors are available in the open type,

sign). The Contactors are available in the open type, without enclosures and, therefore, are not suitable for operation under the following conditions:
a) in an almosphere filled with current-carrying dust (for example coal, flour, etc.):

o' witter,
c) in an atmosphere containing corrosive gases
and vapours injurious to metal and insulation.
Enclosing the Contactor in a housing changes
the heating conditions and the characteristics of
the Contactors will reliably operate when the
control circuit voltage on the operating coil is
reduced to 85% of its rated value. The operating
coil can operate continuously at a voltage equal
to 105% of the rated value and allows a voltage
increase up to 110% of the rated value. Operation under such conditions, however, reduces the
service life of the operating coil.
The Contactors, without an arc blow-out arrangement, are not suitable for interrupting power
circuits.
The Contactor should not be used in place of

The Contactor should not be used in place of

The Contactor should not be used in place of automatic circuit breakers as they are not designed for the interruption of short-circuit currents of considerable value.

The insulation of these Contactors with exception of the abselsos-cement are blow-out chutes withstands an A. C. one-minute test voltage of 2000 V at a frequency of 50 c. p. s.

The insulation of the are blow-out chutes withstands a 1000 V test voltage.

All terms and definitions used in the present catalogue are in accordance with USSR Standard GOST 2774-44.

Part I

D.C. CONTACTORS. Series KII 500

SINGLE-POLE, WITH NORMALLY OPEN AND NORMALLY CLOSED CONTACTS, WITH OR WITHOUT MAGNETIC ARC BLOW-OUT

100, 150, 300 and 600A; up to 600 V; open type APPLICATION AND CLASSIFICATION

D. C. single-pole Contactors, series KII 500. Contactors are designed for frequent opening and closing D. C. electric power circuits at voltages up to 600 V*. These and are suitable for heavy duty operation in me-

* Normally open Contactors of the 2nd size and normally closed Contactors of all sizes are suitable for potention in D. C., circuits at Voltages up to 44 N. For dischalgues, up to 48 N. For



«MACHINOE XPORT»

tallurgical, transport and other industrial instal-

The Contactors are classified according to:

1. rated current of the main contacts: 100 A, 150 A, 300 A and 600 A;

2. design of main contacts and are blow-out, with n. o.* contacts, without are blow-out; with n. c. contacts and are blow-out; with n. c. contacts without are blow-out;

3. voltage of operating coil: 110, 220 V;

4. interlocks: Contactors without interlocking contacts; Contactors with two n. o. and two n. c. interlocking contact circuits;

connection of wires: back, front connection;

connection of wiles, lack, not connection
 mounting: without panel, on insulated panel,
 N. o. contactors with arc blow-out are used as
line contactors, reversing contactors, accelerating

contactors, etc.

N. o. and n. c. Contactors without are blowout are used when the Contactor does not break
the power circuit at extremely low voltages
on the contacts (accelerating contactors in nonregulated drives, etc.).

N. c. Contactors with arc blow-out are used in
dynamic breaking circuits, or emergency switching of lighting, etc.

DESIGN

A. CONTACTORS WITH NORMALLY OPEN CONTACTS

A CONTACTORS WITH NORMALL OFFER CONTACTORS WITH NORMALL OFFER CONTACTOR OF THE CONTACT OF THE CO

when the operating coil is de-energized.

Movable Centact. The armature bracket which holds the last movable contact is mounted on the armature. The contact pivots on the lastic edge of the armature bracket and is forced by the contact spring against the supporting surface of the armature bracket.

A flexible connection is fastened to the mobale contact, it connects the contact with the bar terminal of the movable contact.

Stationary Contact. A modeled plastics base is fastened to the main bracket. The stationary contact is fastened to the base, Current flows to stationary contact through the arc blow-out coil, one end of which is the bar terminal of the stationary contact. The other end is connected to the stationary contact.

Arc Blow-Out Assembly, Series are blow-out is used in KII 5:0 Contactors. The arc blow-out clutte is arranged on the horn of the stationary contact and by the aid of the arc blow-out checks is assembled into a single unit. The horn of the stationary contact serves also for fastening the clutte to the Contactor.

Operating Coil. The operating coil is wound on an insulated thin-walled steel bobbin. This provides for high mechanical strength of the coil, lowers the temperature rise, as compared with

coils not provided with bobbins, and insures con-siderably longer service life.

siderably longer service life.

A flat spring is arranged on the core between coil bobbin and the lower part of the main bracket. Teeth of the spring enter corresponding slots of the bobbin. The edges of the spring are crimped on the side opposite the teeth, to position the coil relative to the main bracket of the magnetic circuit. netic circuit.

When the Contactor is for front connection, terminals of the arc blow-out coil and the n vable contact are bent to one side.

Interlock Contacts. The interlocks are fastened to the main bracket of the magnetic circuit by a plate which also serves as a support for the armature restraining spring.

B. CONTACTORS WITH NORMALLY CLOSED CONTACTS

The angle-shaped magnetic voke and the angle are assembled by bolts and columns into a single unit, which serves as a frame for the Contactor.

unit, which serves as a frame for the Contactor. The stationary contact assembly together with the arc blow-out device are mounted on the angle-piece (in the same manner as the stationary contact assembly of the Contactors with n. o. contacts). The bent armature differs from the armature in the n. o. Contactor in the angle of the bend. The movable contact assembly is lastened on the armature at the block (as on the Contactors with n. o. contacts).

The closing spring is situated between the armature and the flexible connection. It provides the required contact pressure when the operating coil is de-energized.

C. CONTACTORS WITH NORMALLY OPEN OR NORMALLY CLOSED CONTACTS, WITHOUT ARC BLOW-OUT

Contactors with n. o. and n. c. contacts without arc blow-out differ from the above-men-

tioned Contactors only in the absence of the arc blow-out coil and the chute.

D. INTERLOCKS

The interlocks of the Contactors, series K∏ 500, re self-contained units which consist of a mol-

ded plastics base and a crossplece. Two n. o. and two n. c. stationary contacts are fastened to the plastics base.

Movable bridge-type contacts with silver-faced tips are mounted on the plastics crossplece which moves forward in the guides of the body.

TECHNICAL DATA

TECHNICAL DATA FOR SERIES KII 500 CONTACTORS

				Number of	main contacts		- Weight of	
Size of		Rated	n.	0.	n.	c.	Contactor with	
Contactor	Type	current, A	with arc blow-out	without arc blow-out	with arc blow-out	without are blow-out	interlocks without a panel, kg*	
11	КП 502 КП 512	100	1		_		4.5 4	
Ш	KII 503 KII 513 KII 523 KII 533	150	1 - -	<u></u>	1	= 1	6.5 5.5 7.5 6.5	
IV	КП 504 КП 514 КП 524 КП 534	300	1 - -	1	= 1	= = 1	13 9.5 11 7.5	
v	КП 505 КП 515	600	1	1	=	=	27 21	

^{*} Weight of interlocks with two n, o, and two n, c, contacts is 0,25 kg.

The main contacts of these Contactors, without regard to the rated voltage of the operating coil, are suitable for operation in D. C. power circuits at voltages up to 600 V with the exception of II size Contactors and Contactors with n. c. contacts which are suitable for voltages up to 40V geen note in section «Application and Classifications). When two Contactors are used as reversing devices they should be equipped with electrical or mechanical interiocking devices.

Provided the value of the allowable current, in comparison with the allowable current per the comparison with the allowable current

Reversing Contactors with mechanical inter-locks should be placed side by side only. Contac-tors of the same size can be interlocked (see not-ton section «Mounting, Overall and Installation in section «1» Dimensions»).

Dimensions»). The value of allowable load depends upon the operating conditions of the Contactor. When the Contactors are installed in enclosures, the load current, in comparison with the nominal rating, as a rule, should be reduced in accordance with the type of the enclosure, its volume and the heat from other equipment situated in the same enclosure. Data concerning allowable loads under various operating conditions are given in the Table.

When the Contactors onegate continuously, the

When the Contactors operate continuously, the surfaces of the contacts oxidize and the temperature rise of the current-carrying parts increases.

reases according to the data indicated in the Table.

If operating conditions demand that the value of the allowable current should be retained for continuous-duty operation, it is necessary to use silver-faced contacts. The silver face-plates, however, wear rapidly when interrupting load currents; therefore they can be used only when the Contactor is applied for conditions of infrequent operation, if operating conditions demand continuous duty followed by intermittent-duty operation, the silver-faced contacts are not recommended. In such cases the load current should be lowered, in comparison with the nominal rating in accordance with the data indicated in Table. When the Contactors operate on repeaturent rating in comparison with the nominal rating is down to the contactor interrupts a load current the are is thrown out of the arc blow-out chule to a distance depending on the value of current interrupted, the voltage on the contacts, and the character of the load.

^{*} The terms «normally open» and «normally closed» will be hereafter abbreviated to «n. o.» and «n. c.», respectively.

ALLOWABLE LOADS OF CONTACTORS FOR VARIOUS OPERATING CONDITIONS

		Maximum allowable load, A									
Size of Contactor	Continuous d	uty operation	Intermittent-continu	Intermittent-continuous duty operation							
	open type enclosed type (in enclosure)		open type (rated current)	closed type (in enclosure)	intermittent operation at 40% duty factor						
	open type	(in enclosure)	(rated current)	(in enclosure)	open type						
11 111 1V V	80 120 230 460	70 110 200 400	100 150 300 600	90 140 270 540	120 190 350 670						

INTERRUPTING CAPACITY AND MINIMUM DISTANCE BETWEEN THE CHUTE AND EARTHED PARTS

Type of Contactor	Rated voltage on contacts, V	Interrupted current, A	Character of load*	Distance to earthed parts cm
ҚП 502	440 440 440 220	-100 800 1000 1500	Electric motor Active resistance	12 ** 15
KH 503	600 600 600 220	600 1200 1500 2250	Electric motor Active resistance	14 ** 30 **
KH 504	600 600 600 220	1200 2400 3000 4500	Electric motor Active resistance	17 + ** -10 + **
KH 505	600 600 60.1 220	2400 4800 6000 9000	Electric motor Active resistance	24 ** 60 **

*At the 105° vidue of the rated vidage the Cantactors ensure:

a) fully-time closing and fully-time opening at tensecond intervals under a load created by a braked electric motor and fully-time closing and fully-time opening at tensecond intervals of matter circuit. The resistance is determined so as to provide a value of the current not less than four times the rated current of the contactor. It is experiment to the contactor is eight-time closing and opening at ten-second intervals of non-inductive load, determined as equal in value to not less than eight times the rated current in the contactor of the contac

WATTAGE REQUIRED FOR OPERATING COILS OF CONTACTORS WITH N. C. CONTACTS WITH N. C. CONTACTS (RATED VOLTAGE IID AND 220 V)

(ICATED TOETING	L 110 11110 220 17		
Type of Contactor	Required wattage	Type of Contactor	Coil circuit voltage, V
KH 5/2 KH 5/2	28	КП 523 КП 533	110 220
KH 5-3 KH 513	30	KII 133	220
KU 5/4 FH 5/4	45	KII 521 KII 534	110 220
KIL 5-5 ESL 515	75		tand the co

Type of Contactor	Coll circuit voltage, V	Economical resistance, Ohm	Wattage required including econo- mical resistance
КП 523	110	110	100
КП 533	220	350	
KII 521	110	60	200
KII 534	220	225	

FILST: To withstand the counter torque, created by the Note. Costs for values other than the rated voltages are manufactured upon request.

To withstand the counter torque, created by the closing spring in n. c. Contactors, forced excitation of the operating coils by means of an economic properties of the counter torque, created by the closing spring in n. c. Contactors, forced excitation of the operating coils by means of an economic properties of the counter torque, created by the closing spring in n. c. Contactors, forced excitations are manufactured upon request.

mical resistance is used. The economical resistance should be shunted at the time when the coil is first energized. For this purpose, one of the n. e. interlocks of the Contactor is used. Therefore n. e. Contactors, as a rule, are provided with interlocks which are mounted on an insulating panel to which are fastened the auxiliary resistances in the form of vitrified ceramic tubes. When the Contactors are to be mounted not on insulating panels, the auxiliary resistances may be shipped separately.

At 1076/p of the rated yollage of the power cir-

be shipped separately.

At 105% of the rated voltage of the power circuit, Contactors with n. c, contacts and are blowout will provide fifty-time closing and fifty-time opening at ten-second intervals of a load. The load created by a braked electric motor of the usual industrial series with resistance (inserted in armature circuit) is determined as equal in value to not less than a twofold current rating of the Contactor.

OPERATING OF THE CONTACTORS								
Type of	Inherent operating time (approx.) sec							
Contactor	closing time	openig time						
КП 502 КП 512	0.14	0.11						
КП 503 КП 513	0.17	0.07						
КП 523 КП 533	0.13	0.05						
KH 501 KH 514	0.24	0.05						
КП 524 КП 534	0.1	0.06						
КП 505 КП 515	0.32	0.09						

LOADING CARRYING CAPACITY OF THE INTERLOCKS

	LOADIN	NG CARRYING							
			lowable current	, A					
Continuous	Continuous Circuit closing Circuit opening								
	D.C.	A.C.	D.C.			А. С.			
D.C. 110 and 220 V;	110 and 220 V	up to 380 V	non-inductive circuit		inductive circuit		up to 380 V		
A.C. up to 380 V			110 V	220 V	110 V	220 V	380 V		
20	20	100	5	2	2.5	1	20		

DATA FOR SELECTION OF TYPE AND ABRANGEMENT OF SERIES KII 500 CONTACTORS WITH N. O. CONTACTS AND WITH ARC BLOW-OUT

Size, 1a	Size, rated current, type and arrangement of Contactor			Operating duty		Method of connection				ocks	ocks
Il size, 100 A	III size, 150 A	IV size, 300 A	V size, 600 A	intermittent- continuous	conti- nuous	back	front	thout panel	on panel	With	Without
КП 502-1 КП 502-2 КП 502-3 КП 502-3 КП 502-5 КП 502-5 КП 502-6 КП 502-6 КП 502-18 КП 502-12 КП 502-14 КП 502-14 КП 502-15 КП 502-15 КП 502-17 КП 502-17 КП 502-17	КП 503-1 КП 503-2 КП 503-5 КП 503-5 КП 503-7 КП 503-18 КП 503-12 КП 503-13 КП 503-14 КП 503-18 КП 503-19 КП 503-23 КП 503-23 КП 503-23	KIT 504-1 KIT 504-2 KIT 504-2 KIT 504-6 KIT 504-7 KIT 504-18 KIT 504-12 KIT 504-13 KIT 504-14 KIT 504-18 KIT 504-19 KIT 504-19 KIT 504-23 KIT 504-23 KIT 504-23	KII 505-1 KII 505-2 KII 505-5 KII 505-6 KII 505-7 KII 505-17 KII 505-12 KII 505-13 KII 505-14 KII 505-17 KII 505-18 KII 505-18 KII 505-20 KII 505-23 KII 505-23 KII 505-23	× × × × × ×	××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	×××× ××××	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	×× × × × × ×	×× × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × ×

DATA FOR SELECTION OF TYPE AND ARRANGEMENT OF SERIES KII 500 CONTACTORS WITH N. O. CONTACTS, WITHOUT ARC BLOW-OUT

Size, rated current, type and arrangement of contactors			Operating duty		Method of connection		Mounting		ocks	ocks	
II size, 100 A	III size, 150 A	IV size, 300 A	V size, 600 A	intermittent- continuous	conti- nuous	back	front	thout panel	on panel	With	Without
КП 512-1	KΠ 513-1	КП 514-1	КП 515-1	×		×		×		×	
КП 512-2	KH 513-2	KII 514-2	KH 515-2	×		×		×		×	×
KH 512-3	KH 513-5	KII 514-5	КП 515-5	. ×		×			X		×
KH 512-4	KII 513-6	KH 514-6	КП 515-6	×		X				×	_ ^
KH 512-5	KH 513-7	KII 514-7	KH 515-7				X				18
KII 512-6	KII 513-8	KH 514-8	KH 515-8		i		X				
KII 512-7	KH 513-11	KH 514-11	KH 515-11				- î	1	X		X
KII 512-8	KH 513-12	КП 514-12	KH 515-12				- ^	×		×	
KH 512-11	KH 513-13	KH 514-13	KH 515-13		X	X		×			×
KII 512-12	КП 513-14	KH 514-14	KH 515-14		l ×	X		^	×	×	
KII 512-13	KH 513-17	KII 514-17	KH 515-17		X	×			×		
KH 512-14	KH 513-18	KH 514-18	KII 515-18		X						X
KII 512-15	КП 513-19	KH 514-19	KII 515-19		X		×	×		×	
KTI 512-16	КП 513-20	KH 514-20	КП 515-20		×		×	X			į ×
KH 512-17	КП 513-23	KII 514-23	KH 515-23				×		×	×	
КП 512-18	KH 513-24	KH 514-24	KΠ 515-24		×		×		×		×

DATA FOR SELECTION OF TYPE AND ARRANGEMENT OF SERIES KII 500 CONTACTORS WITH N. O. CONTACTS, WITHOUT ARC BLOW-OUT

Rated current, type and arrangement of Contactor				Operating duty		Method of connection		Mounting	
15	0 A	A 300 A		intermittent				without	on
with are blow-out	without are blow-out	with are blow-out	without are blow-out	continuous	continuous	back	iront	panel	panel
KTI 523-3	КП 533-3	KII 524-3	KH 534-3	×		×			×
КП 523-6	KH 533-6	КП 524-6	KII 534-6	×			×		×
KH 523-9	KII 533-9	KH 524-9	KH 534-9		×	×			×
KH 523-12	КП 533-12	KH 524-12	KII 534-12		×		×		×

MOUNTING, OVERALL AND INSTALLATION DIMENSIONS OF CONTACTORS

Series KII 500 Contactors differ from other available types of Contactors in that they are completely assembled and adjusted before they are installed on a panel or in a control unit. Therefore, Contactors to be used for assembling complete control units are available without panels. When assembling such units, these Contactors do not require adjustment.

These Contactors should be mounted in a vertical position.

When series KH 500, Contactors are to be mounted on non-insulating panels, special insulation between the Contactor and the panel must be provided, as contactor bodies are under voltage.

ORDERING DIRECTIONS

When ordering please state:
1. Full name of the Contactor,
2. Power circuit current and voltage ratings.
3. Contact arrangement and arc blow-out,
4. Type and arrangement.
5. Operating duty.
6. Meltod of mounting and connection,
7. Arc interlocks required?
8. Operating-coil circuit voltage,
15. in the order, the arrangement of the Contactor is not stated, normally open-type Contactor without panel, for intermittent-continuous duty operation.

Part II

A.C. CONTACTORS, SERIES KTII 500, TWO-POLE, WITH NORMALLY OPEN CONTACTS, WITH OR WITHOUT ARC BLOW-OUT, OPERATED FROM a D.C. CONTROL CIRCUIT

50, 100, 150 and 300 A; up to 380 V, 50 c. p. s.; open-type

APPLICATION AND CLASSIFICATION

A. C., two-pole Contactors, series KTII 500, are designed for the control of leavy duty induction mores with an operating frequency topening more desired that of the control of the 1200 times per lour in combined supply systems of metallurgical drives, where high mechanical and electrical resistance to wear are required. Direct current supply of the Contactor control circuits for metallurgical drives with induction motors provides for reliable operation of the drive circuit.

for reliable operation of the drive circuit. The use of D. C. supply for control circuits is possible because, at the present time, combined supply is widely practiced for the drives of mechanisms in metallurgical plants where, usually, both A. C. and D. C. supply circuits are available. For the infrequent case where direct current is not available, coil circuit supply is possible with the aid of dry-type rectifiers.

the aid of dry-type rectiliters.

Series RTII 500 Contactors in the controls of A. C. drives with squirrel-cage induction motors are used for closing and opening the stator circuit — stator Contactors, while in drives with wound-rotor induction motors the Contactors are used for short circuiting the steps of resistance in the rotor circuit, — neutral-point Contactors.

The resistance in the natural point Contactors.

in the rotor circuit, — neutral-point Contactors. The majority of alternating current heavy duty drives require reversibility of rotation; this is realized by stator Contactors.

Two-pole Contactors can be widely used, not not in A. C., installations, but also in D. C. installations as line Contactors for two-pole disconnection of D. C. motors from the line and also reversing contactors.

D CLASSIFICATION

The application of two-pole Contactors for the control of D. C. electric motors as in A. C. drives increases the reliability and decreases the overall dimensions of the instablation.

In addition, the application of two-pole Contactors considerably increases safety of operation since the frame of the Contactor is not under voltage. In case of accidental contact, the servicing personnel will not undergo danger.

The Contactors are classified according to:

1. Rated current of the main contacts 50 A, 100 A, 150 A and 300 A.

2. Arrangement of the main contacts and presence of arc blow-out, with two n, o, contacts and arc blow-out, with two n, o, contacts without are blow-out.

3. Voltage of the operating coil: 110 V D, C, and 220 V U, C.

1. Interlocks: Contactors without interlocks, Contactors with two n, o, and two n, c, interlocks: Contactors without pages of the contection.

6. Mountaine, without pages, on insulating the control of terminals: back, front confection.

5. Connection of terminals; back, front con-nection.
6. Mounting: without panels, on insulating panels, Contactors with are blow-out are used as line Contactors, reversing Contactors (if they operate also as line contactors), accelerating con-tactors, etc.
Contactors without are blow-out are used when the Contactor does not break the power circuit or when the Contactor interrupts a circuit at an extremely low value of the voltage on the contacts (for example, as rotor circuit Contac-tors in non-regulated drives, etc.).

CONSTRUCTION

The series KTI 500 two-pole Contactors are based on the design of single-pole D. C. Contactors, series KII 500.

Similar to the series KII 500 Contactors, all the parts and assemblies of the Contactor are mounted on the II-shaped main magnetic voke, differing from that of Contactor, series KII 500 Contactor, ceries KII 500 Contactor, ceries a molded plastics block, to which are fastened two brackets — billoders of the flat movable contacts. Such a fasting ensures reliable insulation between the movable contacts and the armatuse The movable contacts and the armatuse The movable contacts and the armatuse the contacts of Contactors of the same place allowed the contacts of Contactors of the same place allows the contacts to be turned ever in order to use them again when the upper contact surface is

worn, Contact back-up spring is easily adjusted and regulated by a shaped bolt, under which it is possible to place washers. To facilitate the adjustment of the contact back-up spring, the bracket has a special slot in which the shaped bolt moves. The position of the shaped bolt moves. The position of the shaped bolt is fixed by the horn of the movable contact. A flexible lead is fastened to the movable contact. It connects the contact with the bar terminal. A moded plastics base is fastened to the movable contact. It connects the contact with the base. The stationary contact of Contactors for 50-A and 100-A current ratings is a symmetrical, stamped, clamp-like part of copper which simultaneously serves a contact, an are how-out horn and a favor. Such a design of the stationary contact allows using it twice, in the same way as the movable contact. This is attained by turning it through 180° about

the horizontal axis. The stationary contact is attached to the base with the same screws that fasten tend of the are blow-out coil. The other the are blow-out coil is also the bar terminated the stationary contact. Contact, are blow-out hern and crown of the Contactors for 150 A and 300 A current ratings are in the form of separate parts. The are blow-out chute is put on the horiof the stationary contact and fastened in place with a screw.

Contactors, series KTII 500, in the same manner as Contactors, series KTI 500, are furnished with the contactors, series KTI 500, are furnished with the contact series of the c

TECHNICAL DATA

Main contacts of the Contactors, independently for A. C. power circuit voltages up to 380 V at a of the voltage of the operating coil, are suitable frequency of 50 c, p, s, and for 220 V D, C.

CHIEF TECHNICAL DATA	FOR N	Ο.	TWO-POLE	SERIES	KTH 500 CONTACTORS

			Arrangement o	of main contacts	- Weight of	
Size of Contactor	Type	Rated current, A	with arc blow-out	without arc blow-out	Contactor with interlocks, without panel, kg*	
1	ΚΤΠ 521 ΚΤΠ 541	50	×	×	6 5	
II	KTII 522 KTII 542	100	×	×	8 7	
III	KTII 523 KTII 543	150	×	×	12.5 10.5	
IV	КТП 524 КТП 544	300	×	×	26 19	

^{*} Weight of interlock with two n, o, and two n, c, contacts is 0.25 kg.

When two Contactors are used as reversing contactors they should be equipped with electrical and mechanical interlocking devices. The reversing Contactors with mechanical interlocking should be located side by side, Only Contactors with the same size may be mechanically interlocked.

The value of the allowable load of the Centactor depends upon the operating conditions and the Table.

ALLOWABLE LOADS OF CONTACTORS OF VARIOUS OPERATING CONDITIONS

		Repeating-intermittent				
Size of	Continuous	duty operation	Intermittent d	operation at 40%		
Contactor	open-type	closed-type	open-type	closed-type	duty factor open-type	
		(in enclosures)	(rated current)	(in enclosures)		
	40	35	50	45	60	
ù l	80	70	100	90	120	
III	120 230	110 200	150 300	140 270	190 350	

When the Contactors operate continuously, the surface of the contacts oxidizes and the temperature rise of the current-carrying parts increases. Consequently the value of the allowable current, in comparison with the allowable current for intermittent-continuous operation, decreases a corrent for the data indicated in the table.

If operating conditions demand that the value of the allowable current should be retained for the allowable current should be retained for a to recommended. In such cases, the current ra-

ting should be lowered, in comparison with the nominal value in accordance with the data indicated in the Table.

When the Contactors operate under conditions of intermittent duty, an increase in the current rating, in comparison with the nominal value, is allowable only when the number of operations does not exceed 600 per hours.

When the Contactor interrupts the load current the arc is thrown out of the arc blow-out clutte to a distance depending on the character and the contacts, and the character of the lond. To ensure reliable operation of the series KII 500 Contactor, the distance from current-carrying carthed parts (for example, when installed in an enclosure — the wall of the enclosure is to be covered with sheet absolves) schald correspond to the Table.

The minimum current, interrupted by Contactors with forced are blow-out in D. C. circuits, under an inductive load, should be not less than $20^{9/9}$ of the rated value. The Contactors are manufactured with operating coils rated for the standard D. C. voltages 110 and 220 volts.

The distance to earthed parts, when Contactors are to be used in D. C. power circuits, are sent on request.

OPERATING TIME OF THE CONTACTOR

Inherent operating time (approx), sec

rthed parts (for exan	iple, when installed in an	Type of	Inherent operating	time (approx), sec
closure — the wall vered with sheet asb	of the enclosure is to be estos) schould correspond	Contactor	closing time	opening time
the Table.	FROM THE CHUTE TO	KTH 521 KTH 541	0.18	0,06
EARTHED PARTS		KTH 522 KTH 512	0.19	0.06
Type of Contactor	Distance to carthed parts, cm	KTH 523 KTH 543	0.2	0.1
KTH 521 KTH 522 KTH 523	6 7 9	KTH 524 KTH 541	0.27	0.12

DATA FOR OPERATING COILS OF SERIES KTH 500 N, O. CONTACTORS (RATED VOLTAGE 110 V AND 220 V)

Type of Contactor	Wattage required	Type of Contactor	Waitage required
KTH 521 KTH 541	28	KTH 523 KTH 513	45
KTH 522 KTH 542	30	KTH 524 KTH 544	75

Note. Maximum circuit opening capacity for Contactor scries KTH 500 is sent on request.

ALLOWABLE LOADING OF INTERLOCKS

		A 11 o w	able cu				
Continuous	Circuit			C	ircuit opening		
D.C. 110 and 220 V	D.C.	A.C.	D.C.				
	110 and 220 V	up to 380 V	in non-inductive circuits		in inductive circuits		up to
,			110 V	220 V	110 V	220 V	380 V
20	20	100	5	2	2.5	1	20

DATA FOR SELECTION OF TYPE AND ARRANGEMENT OF SERIES KTII 500 CONTACTORS WITH ARC BLOW-OUT

Size, rated current, type and arrangement of		of Contactor	of Contactor Operating duty		Method of connection		Mounting				
size I, 50A	size II, 100A	size III, 150A	size IV, 300A	intermittent- continuous	continu- ous	back	front	without	on panel	With	Without
KTΠ 521-1	KTΠ 522-1	KTII 523-1	KTΠ 524-1	×		×		×		×	
KTII 521-2	КТП 522-2	KTI1 523-2	KTII 524-2	×		×		×		İ	×
KTH 521-3	КТП 522-3	KTП 523-3	KTII 524-3	×		×			X	×	
KTII 521-4	KTII 522-4	KTI1 523-4	КТП 524-4	×		× .			X		×
KTII 521-5	KTII 522-5	KTII 523-5	KTH 524-5	×			×	×		×	
KTII 521-6	KTH 522-6	KTH 523-6	KTII 524-6	×			×	: ×			×
KTII 521-7	KTH 522-7	KTII 523-7	КТП 524-7	×			×		×	×	
KTII 521-8	KTH 522-8	KTII 523-8	КТП 524-8	×			×		×		×
KTII 521-9	KTH 522-9	KTH 523-9	KTH 524-9		×	×		×		×	
KTII 521-10	KTII 522-10	КТП 523-10	KTH 524-10		×	×		×			×
KTH 521-11	КТП 522-11	КТП 523-11	KTH 524-11		×	; ×			X	×	
KTH 521-12	KTII 522-12	KTH 523-12	KTH 524-12		×	. ×			×		X
KTII 521-13	КТП 522-13	KTII 523-13	KTII 524-13		· ×		×	. ×		×	
KTII 521-14	КТП 522-14	KTII 523-14	KTII 524-14		×		×	- ×			×
KTH 521-15	КТП 522-15	KTH 523-15	KTII 524-15	1	×		×		X	×	į.
KTH 521-16	КТП 522-16	KTH 523-16	KTII 524-16	4	· ×		. ×		×		: ×

DATA FOR SELECTION OF TYPE AND ARRANGEMENT OF SERIES KTH 500 CONTACTORS WITHOUT ARC BLOW-OUT

Size, rated current, type and arrangement of Contactor		Operating duty			od of ection	Mounting			_			
size	I, 50A	size II, 100A	size III, 150A	size IV, 300A	intermittent- continuous	conti- nuous	back	front	without	on panel	With	Without
ктп	541-1	KTII 542-1	КТП 543-1	KTII 544-1	×		×		×		×	
	541-2	KTH 542-2	KTII 543-2	KTII 544-2	×		×		×			×
ктп	541-3	КТП 542-3	KTII 543-3	KTII 544-3	×		×			×	: X	
КТП	541-4	KTII 542-4	КТП 543-4	KTII 544-4	×		×			\times		· ×
КТП	541-5	КТП 542-5	KTII 543-5	KTII 544-5	×			X	×		×	
KTIL	541-6	KTH 542-6	KTII 513-6	КТП 544-6	×			×	×			×
КТП	541-7	KTH 542-7	KTII 543-7	KTH 511-7	×			×		×	×	
КΤП	541-8	KTII 542-8	КТП 543-8	KTII 544-8	×			×		X		×
КΤП	541-9	KTH 542-9	KTII 543-9	KTH 544-9		×	· ×		\times		×	
KΤΠ	541-10	KTH 542-10	КТП 543-10	КТП 544-10		×	×		×			: X
КΤП	541-11	KTII 542-11	KTII 543-11	КТП-544-11		×	X			×	×	
ктп	541-12	KTH 542-12	КТП 543-12	КТП 544-12		×	×			×		. ×
ктп	541-13	KTII 542-13	KTII 543-13	KTII 544-13		×		×	×		×	
ктп	541-14	KTII 542-14	KTII 543-14	KTII 544-14		×		×	×		i	×
	541-15	КТП 542-15	KTII 543-15	КТП 544-15		×		×		X	×	
	541-16	KTII 542-16	KTII 543-16	KTII 544-16		×		×		×		×

MOUNTING, OVERALL AND INSTALLATION DIMENSIONS

Series KTII 500 Contactors are, as Contactors series KTI 500, completely assembled and adjusted before they are installed on a panel or in a control unit. When mounting and dismounting on assemblies of control equipment the Contactors do not require adjustment. Thus, Contactors intended for mounting on pre-assembled control equipment are available without panels, Contactors should be mounted in a vertical position.

The series KTII 500 Contactors, as a rule, are The series KTH 500 Contactors, as a rule, available without panels. On request (if it is provided for in the order) they may be furnished on insulating panels. Contactors may also be mounted on non-insulating panels. In this case, which differs from the Contactor series KTI 500, there is no need to insulate the Contactor from the panel, as the frame itself is not under voltage.

ORDERING DIRECTIONS

tinuous duty operation and back connection, without panels and interlocks, will be delivered.

When ordering please state:

1. Full name of the Contactor,
2. Ratel current, voltage and frequency of the power circuit,
3. Are blow-out arrangement,
4. Type and arrangement,
5. Operating duly,
6. Method of meunting and connection,
7. Are interlocks: required?
8. Operating-coll circuit voltage,
If the arrangement of the Contactor is not stated in the order, Contactors for intermittent-conted in the order, Contactors for intermittent-con-

Part III

D.C. CONTACTORS, TYPE KMB 521

TWO-POLE, WITH NORMALLY OPEN CONTACTS AND MAGNETIC ARC BLOW-OUT

APPLICATION

D. C. two-pole Contactors, type KMB 521, are designed for the remote closing of solenoid-type expectating mechanisms of high-voltage circuit and control contr

DESCRIPTION OF DESIGN

pivoted on the edge of the prism in the rectant-No.1e. Up to the present time in such arrangements Contactors were used with voltage-acting operating coils. They were manually operated with the aid of paish-buttons, universal change-over switches, control switches and other master-control apparation has read of a fact that the country of the projection circuit or because of some accidental reason, in the possible breaking of the circuit for a rela-tively long period of time: that time is necessary for manual operation of the master-control apparation.

DESCRIPTION OF DESIGN

The design of D. C., two-pole Contactor, type KMB 521, is quite similar to that of Contactors, type KTH 521.

All the parts and assemblies are mounted on the H-shaped main magnetic yoke. The fect of the yoke rest on a plate or a strip to which they are fastened with four studs. The bent armature is privoted on the edge of the prism in the rectarrangements.

Note. Up to the present time in such arrangements. Contactors were used with voltage-acting operating coils. The vece manually with voltage-acting operating coils. The vece manually with voltage-acting operating coils are vece to the present time in such arrangements. The vece manually with voltage-acting operating coils are vece to the present time in such arrangements. The vece manually with voltage-acting operating coils are vece to the present time in such arrangements. The vece manually with voltage-acting operating coils are vece to the present time in such arrangements. The vece manually with voltage-acting operating coils are vece to the present time in such arrangements. The vece manually with voltage-acting operating coils are vece to the present time in such arrangements. The vece manually with voltage-acting operating coils are vece to the present time in such arrangements. The vece manually with voltage-acting operating coils are vece to the present time in such arrangements. The vece manually with voltage-acting operating coils are vece to the present time in such arrangements. The vece manually with voltage-acting operating coils. The vece manually with voltage-acting operating coils de-energized. The spring also serves as a means for regulation of the closure from the present time from the present time from coils of the present time in such arrangements with the vece the coil of the present time in such arrangements. The present time is to wise arrangement to the prism in the present time in the prism in the present time in the present time in the present time in the present time from going of the prism. The armature la

The movable contacts are also, like the armature, pivoted on prisms.

The contact spring is easily assembled and regulated by a shaped bolt under which it is possible to lay washers. To facilitate insertation of the contact back-up spring the bracket is provided with a special slot in which the shaped bolt is able to move. The position of the shaped bolt is fixed by the horn of the movable contact. A flexible connection is fastened to the movable contact, it connects the contact with the flat terminal.

terminal.

A molded plastics base is fastened to the main magnetic yoke. The stationary contacts and arc blow-out assembly are fastened to the base. The stationary contact, made of strip copper, serves also as an arc blow-out horn. It is fastened to the base with the same screws that secure the end of the arc blow-out coil. The other end of the arc blow-out coil is also the bar terminal of the stationary contact.

tonary contact.

The arc blow-out chute is placed on the horn of the stationary contact and with the aid of seven of the arc blow-out cheek is pressed against the core, located within the arc blow-out coil. The operating coil is wound on an instillated thin-walled bobbin made of low-carbon steel. A spring is arranged in the upper part of

the armature, by the aid of which the drop-out current is regulated. The lower part of the spring rests upon the cup-washer which in turn presses against two brass pins freely moving in the openings of the armature. When the contactor is in the open position the ends of the studs protrude beyond the lower surface of the armature at a distance of 1.5 to 2 mm and the pressure of the spring is applied to the heads of the pins. In the closed position of the contactor the armature is attracted to the core, the studs are pushed out and the pressure of spring acts against the core. This increases the counter torque, when the magnetic circuit of the yoke is magnetically short-circuited.

By changing the compression of the uncertainty of the property of the content of the property of the property of the content of the property
short-circuited.

By changing the compression of the upper spring with the aid of nut, the counter torque in closed contactor can be regulated, which influences the number of ampere-turns required and, consequently, the value of the armature drop-out current.

The regulation of the contactor closing current is realized by screw, by the aid of which the height of the armature compression spring is changed. This regulates the value of the counter torque when the contactor is in the open position.

TECHNICAL DATA

D. C. Contactors, type KMB 521, are designed for operation in power circuits. They are rated for 50 A, 220 V D. C.

The Contactors are equipped with two normally-open separately insulated contacts. This provides for the possibility of two-pole interruption of the load. Due to application of ,sealed series magnetic are blow-out, the contactors are suitable for interruption of highly-inductive circuits. They reliably interrupt the operating coils of type IIC 30 electromagnetic operating mechanism, where, at the moment of interruption, the current reaches 150 A, during which the overvoltage may reach 900 V. The Contactor reliably interrupts the inductive circuits of solenoid operating mechanisms at a current of not less than 20 A.

Type KMB 521 contactors ensure three-time

Type KMB 521 contactors ensure three-time closing and opening at five-second intervals of a current of four times the nominal rated value when under an inductive load (electromagnetic operating mechanisms).

operating mechanisms).

The operating coils of Contactors are rated for D. C. operation with a voltage of 110 V and 220 V and are designed only for short-time duty with a current of rated value flowing through the coil for not more than 15 sec.

Contactors will close reliably when the voltage applied to the operating coil does fall lower than 65% of the rated value.

To ensure reliable operation of the control circuit, the contactors are regulated so that for a

coil rated for 110 V will have a drop-out current of not less than 0.3 A, while for a coil rated for 220 V — of not less than 0.15 A.

The upper value of the drop-out current is not limited as its value may vary in accordance with conditions of mounting, materials used, accuracy of the machining of the parts, clearances in the magnetic circuit and other reasons. That is why the coefficient of drop-out is not specified.

The Table contains the chief technical data of Contactors, type KMB 521, with operating coils for various voltage ratings.

Inherent operating time of the contactor depends upon the pressure of the armount of the contactor depends upon the pressure of the armount of the contactor depends upon the contactor depends upon the contactor depends upon the contactor the pressure of the armount of the contactor depends upon the contactor interrupts the load current the arr is thrown out of the are blow-out chute to a distance depending on the value of the load. To ensure that the contactor interrupts the load current the contactor when contactor in the contactor when even the contactor when contactor to the contactor when the the contact

CHIEF TECHNICAL DATA OF TYPE KMR 501 CONTACTOR

	CHIE	r IECHNICAL I	DATA OF TIPE	KMB 521 CONTA	CION	
Rated voltage of operating	Rated current of operating	Allowable deviat-	Drop-out current of	Clossing voltage,	Inherent operation sec (a)	erating time, pprox.)
coil, V	coil,	current with cool coil, %	armature not less than, A	v	when closing	when opening
110	2	+25 -15	0.3	not less than 65%	0.1	0.05
220	1	+25 -15	0.15	of rated value		

MOUNTING, OVERALL AND INSTALLATION DIMENSIONS

Type KMB 521 contactors are fully assembled on the main magnetic yoke and may be mounted on an insulating panel, on a metal panel or on a strip. For this reason these Contactors are

ORDERING DIRECTIONS

When ordering please state:

EXAMPLE: when ordering please state:

1. The full name of the Contactor and its type.

2. The rated voltage of the operating coil.

2. The rated voltage of the operating coil.

ELEKTROMAGNETISCHE SCHÜTZE MIT GLEICHSTROMSTEUERUNG REIHE KII 500, KTII 500 UND TYPE KMB 521

Das Schütz ist ein einstufiger elektrischer Apparat, der hauptsächlich für häufiges Schließen und Öffnen von elektrischen Stromkreisen bestimmt ist.

stimmt ist.
Im vorliegenden Katalog sind folgende elektromagnetische Schütze mit Gleichstromsteuerung
beschrieben:
Reine KII 500 — einpolige Gleichstromschuerung
mit Arbeits- und Ruhekontakten, mit und ohne
magnetisches Gebläse
Reine KIII 500 — zweipolige Wechselstromschütze mit Arbeitskontakten, mit und ohne mag-

den, wo solche konstruktionsmäßig vorgesehen

ist).

Die Schütze sind in offener Bauart, ohne Schutzkappe, gefertigt und daher in folgenden Verhältnissen nicht zu verwenden:

a) in einer mit stromleitendem Staub (z. B. Kohlenstaub, Mehlstaub und dgl.) gesättigten Umgebung;

b) in einer mit Wassardämpfor mozitischen

Umgebung;
b) in einer mit Wasserdämpfen gesättigten Umgebung bzw. an Stellen, die gegen Wassereindringen ungeschützt sind;
c) in einer mit Ätzgasen und Ätzdämpfen gesättigten Umgebung, die Metalle und Isolation

schütze mit Arbeitskontakten, mit und ohne magnetisches Gebläse.

Type KMB 521 — zweipoliges Gleichstromschiltz mit Arbeitskontakten und magnetisches Gebläse.

Die im vorliegenden Katalog beschriebenen Die Schütze entsprechen Katalog beschriebenen und bei Gleichstromspeisung geeignet ist Chitze haben ein Magnetsystem, das zum Arbeiten nur bei Gleichstromspeisung geeignet ist gegenet ist gegenet werden Verhältnissen zu verwenden:

a) Montage nicht höher als 1000 m über dem Verhältnissen zu verwenden:

b) Umgebung, die Metalle und Isolation zugetien.

Das Umhüllen des Schützes ändert seine Erdschütze funktionieren zuverlässig bei einem Köchütze haben de Ausgangspelle angelegten genemung bis 85% der Nennspannung. Die Anugsspelle kam bei 105% der Nennspannung bei Anugsspelle kam bei 105% der Nennspannung bei 10% der Nennspannung bei Anugsspelle kam bei 105% der Nennspannung bei 10% der Nennspannung bei Anugsspelle kam bei 105% der Nennspannung bei 10% der Nennspannung bei Anugsspelle kam bei 105% der Nennspannung bei Anugsspelle kam bei 105% der Nennspannung bei Anugsspelle kam bei 105% der Nennspannung bei Anugs

Es ist nicht geraten, die Schütze an Stelle von Selbstschaltern zu verwenden, da sie für Abschaltung om großen Kurzschlußströmen nicht bei Scheinte sind. Grechent sind. Grechent sind der Schütze, mit Ausnahme der Zementasbest-Löschkammern, halten eine Minute

Erster Teil

GLEICHSTROMSCHÜTZE REIHE KII500

EINPOLIG, MIT ARBEITS- UND RUHEKONTAKTEN, MIT UND OHNE MAGNETISCHES **GEBLÄSE**

100 150 300 und 600 A: bis 600 V: offene Bauart

BESTIMMUNG UND KLASSIFIKATION

BESTIMMUNG UND KLASSIFIKATION

Die einpoligen Gleichstromschizte der Reihe KII 500 sind für Ein- und Abschaltung von elektrischen Kraft-Geichstromkreisen mit einer Spannug bis 600 vP bestimmt.

Die Schütze dieser für eine Schalthäufligkeit bis 200 pro Stunde berechneten Reihe eigenen sich für siehwere Betriebsarten in Hütten, Verkehrs und ähnlichen Anlagen.

Die Schütze unterscheiden sich durch:

1. Nennstrom der Hauptkontakte: 100 A; 150 A; 300 A; 600 A.

2. Ausbildung der Hauptkontakte und Gebläse mit A-Kontakten+* und Gebläse, mit A-Kontakten, ohne Gebläse, mit R-Kontakten und Gebläse werden als Leitungsschütze, Wendeschütze, Wendeschütz

KONSTRUKTIVE AUSBILDUNG

A. SCHOTZE MIT ARBEITSKONTAKTEN

A. SCHOTZE MIT ARBEITSKONTAKTEN
Feldgehäuse. Alle Elemente und Teile des
Schützes werden an der Grundklammer des Feldgehäuses zusammengebaut. Die Klammer ist
Hörmig ausgehildet. In eine rechtwinklige
Ölfnung der Klammer wird der I-förmige Ander
eingesetzt, der auf der Schneide des prismenförmigen Randes der Klammeröfinung wippt. Der
Anschlagsteg verhindert das Abgletien des Ankers von der Prismenschneide. Bei abgeschafteter
Anzugsspule wird der Ankerzapen von der
Druckfeder an die Grundklammer gedrückt.
Korlakthebel. Am Anker ist eine Konsole be-

Kontakthebel. Am Anker ist eine Konsole be-festigt, die den flachen Kontakthebel hält. Der

testigt, die den Ilachen Kontakthebel hält. Der

* Die Schütze der zweiten Großenklasse mit Arbeitskontakten und die Schütze aller Größenklasse mit Rubekontakten eignen sich für Gefesterfenten mit gene Schützen der zweiten Größenklasse Schütze der ditten Größenklasse mit Arbeitskontakten zu verwenden. Rube-kontakt-Schütze für Spannungen über 440 V und für Betriebsarten, die lechter sind, alb Detenkonmen mit dem Herstellerwick mit technischen Daten ausgeführt werden, die von den im Katalog angeführten abweichen: "In weiteren werden die Begriffe «Arbeits» und «Rube» der Kürze halber mit den Becitstaben A und R bezeichnet werden.

Kontakthebel vippt auf der Konsolenschneide und wird von der Kontaktieder an die Stützfläche der Konsolen angedrückt. Verbindungsstück verbinde befestigtes biegsames Verbindungsstück verbinde den Kontakthebel mit der Herausführungsschiene des Kontakthebel mit der Befagehäuses sitzt ein Kunststoffuntersatz, auf dem das setes Kontaktstück befestigt ist. Der Strom wird dem festen Kontaktstück über einen Blasmagnet zugeleitet; das eine Ende der Magnetspule ist die Herausführungsschiene des festen Kontaktstücks, ihr zweites Ende ist mit dem festen Kontaktstück verbunden.

Lichtbogenlöschworrichtung. In den Schützen

iesten Kontaktstück verbunden.

Lichtbogemüschworfstühung. In den Schützen
der Reihe KII 500 wird Hauptstromlöschung angewandt. Die Jösehkammer wird auf das Funkenhorn des festen Kontaktstücks aufgesetzt und
mittels der Lösehbacken zu einem Element zusammenmontiert. Das Funkenhorn des festen
Kontaktstücks dient auch zur Befestigung der
Lösehkammer an das Schütz.

Anzusspule Die Anzusenals wird erf

Losenkannner an uas scinud;
Anzugsspule, Die Anzugsspule wird auf eine
dünnwändige isolierte Stahlhülse aufgewickelt,
wodurch mechanische Festigkeit der Spule, Verringerung der Überhitzungstemperatur im Ver-

gleich mit den hülsenlosen Spulen und wesentliche Verlängerung der Lebensdauer erzielt
werden.
Auf den Kern zwischen Spulenhülse und den
unteren Teil der Grundklammer wird eine Flaelleder aufgesetzt, deren Zacken in den entsprechenden Schiltzen des Gerippes sitzen. Die Federränder sinn nach der Seite abgebogen, wodurch die Spulenlage hinsichtlich der Feldgehäuseklammer lixiert wird.
Bei Schützausführung mit vorderseitigen Leungsanschluß ist die Herausführung des Blasmagnets und des Kontakthebels zur Seite abgebogen.

magnets und des Nomanandes bogen. Hilfskontakte. Die Hilfskontakte werden mit-tels einer Platte, die gleichzeitig der Druckfeder als Stütze dient, an die Feldgehäuseklammer befestigt.

B. SCHOTZE MIT RUHEKONTAKTEN

Das F-förmige Feldgehäuse und das Winkeleisen sind mit Bolzen und Stiffen zu einem Element vereinigt, das dem Schütz als Untersatz dient. Das Winkeleisen trägt de Elemente des festem Kontaktstücks mit der Lichtbogenfoschvorrichting (die ebenso ausgebildet sind, wie beim liesten Kontaktstück des A-Schützes). Der Anker

unterscheidet sich vom Anker des A-Schützes durch seinen Biegungswinkel. Am Anker sind mittels der Backe die Elemente des Kontakthebels befestigt (ebenso, wie beim A-Schütz). Die zwischen dem Anker und dem biegsamen Verbindungsstick angeordnete Einschaltfeder gewährleistet den notwendigen Kontaktdruck bei stromloser Spule.

C. SCHUTZE MIT ARBEITS- UND RUHEKONTAKTEN. OHNE LICHTBOGENLÖSCHUNG

Die Schütze mit A- und R-Kontakten, ohne Lichtbogenlöschung, unterscheiden sich von den oben beschriebenen Schützen durch das Fehlen von Biasmagnet und Löschkammer.

D. HILFSKONTAKTE

TECHNISCHE DATEN

				Anzahl der l	lauptkontakte		
		Nennstrom,	Arbeitskontakte		Ruhek	ontakte	Schützgewicht mit Hilfskontakt,
Größenklasse des Schützes	Type	A	mit Gebläse	ohne Gebläse	mit Gebläse	ohne Gebläse	ohne Platte, kg
п	КП 502 КП 512	100	1	ī	=	=	4,5 4
III	KII 503 KII 513 KII 523 KII 533	150	1 =		_ _ 1	=	6,5 5,5 7,5 6,5
IV	KII 504 KII 514 KII 524 KII 534	300	1 - -	1 =		= 1	13 9,5 11 7,5
v	KH 505 KH 515	600	1	<u>-</u>	_	=	27 21

* Gewicht des Hilfskontakts mit zwei Λ_{\uparrow} und zwei R-Kontakten — 0,25 kg.

Die Haupkontakte der Schütze eignen sich, unabhängig von der Nennspannung der Anzugsspulen, für Betätigung bei einer Gleichstromspannung des Kraftstomikreises bis 600 V, mit Ausnahme der Schütze 2. Größenklasse und der Schütze 2. Größenklasse und der Krontaktschütze, die sich für Spannungen bis 40 V eignen (siche Ammerkung zum Abschnitt 40 V eignen (siche Ammerkung zum Abschnitt eßestimmung und Klassifikation»). Wenn zwei Schütze als Wendeschütze verwendet werden, müssen sie unbedingt elektrische und mechanische Verriegelung haben. Bei mechanischer Verriegelung sind die Wenterschütze verwendet werden, und zwar in Abhängigkeit von der Bauart und Größe des Kastens und von der Erreiten und zwar in Abhängigkeit von der Bauart und Größe des Kastens und von der Erreiten und Schützenschrieben und zwar in Abhängigkeit von der Bauart und Größe des Kastens und von der Erreiten und Schützenschrieben und zwar in Abhängigkeit von der Bauart und Größe des Kastens und von der Erreiten und Schützenschrieben und zwar in Abhängigkeit von der Bauart und Größe des Kastens und von der Erreiten und Schützenschrieben und zwar in Abhängigkeit von der Bauart und Größe des Kastens und von der Erreiten und Schützenschrieben und zwar in Abhängigkeit von der Bauart und Größe des Kastens und von der Erreiten und Schützenschrieben und zwar in Abhängigkeit von der Bauart und Größe des Kastens und von der Erreiten und Schützenschrieben und zwar in Abhängigkeit von der Bauart und Größe des Kastens und von der Erreiten und Schützenschrieben und zwar in Abhängigkeit von der Bauart und Größe des Kastens und von der Erreiten und Schützenschrieben und zwar in Abhängigkeit von der Bauart und Größe des Kastens und von der Erreiten und Betrieben und zwar in Abhängigkeit von der Bauart und Größe des Kastens und von der Erreiten und Betrieben und derselben Größen und d

wärmung seitens der anderen im Schrank ange-ordneten Apparate. Über die zulässigen Schütz-belastungen bei den verschiedenen Betriebsarten siehe Tabelle.

siehe Tabelle.

Bei Dauerbetrieb der Schütze findet Oxydierung der Kontaktilächen statt und wächst die Erwärmung der stomführenden Teile; dahe wird der zulässige Stromwert im Verhältnis zum zulässigen Strom bei Dauerbetrieb mit kurzzeitiger Belastung gemäß Tabelle herabgesetzt.

Wenn die Betriebsverhältnisse fordern, daß der zulässige Stromwert bei Dauerbetrieb nicht vermindert wird, müssen Kontakte mit Silberaulfagen angewandt werden. Da aber die Silberauflagen bei Lastabschaftung schnellem Verschleiß

ausgesetzt sind, dürfen sie nur bei geringer Schalthäufigkeit verwendet werden. Wenn Dauerbetrieb mit Aussetzbefrieb abwechselt, ist die Verwendung wur solchen Fällen muß der Betrebestrom im Verhältnis zum Nennstrom gemäß Tabelle herabgesetzt werden. Bei Betätigung der Schütze im Aussetzbefrieb darf der Betriebsstrom im Verhältnis zum Nennstrom in den Fällen heraufgesetzt werden, wo die Schalthäufigkeit nicht über 600 pp. 5t. steigt.

Wenn das Schütz Belastungstrom abschaltet, tritt der Lichtbogen über die Grenzen der Löschkammer hinaus, und zwar auf eine Entfernung, die vom Abschaltstromwert, der Kontaktspannung und der Belastungsart abhängt.

ZULÄSSIGE SCHÜTZBELASTUNGEN BEI VERSCHIEDENEN BETRIEBSARTEN

	Höchstzulässige Belastung, A							
Größenklasse des Schützes	Dauer	betrieb	Dauerbetrieb Bela	Aussetzbetrieb, 40% ED				
des Schutzes	offene Bauart	Einbau in Schrank	offene Bauart (Nennstrom)	Einbau in Schrank	offene Bauart			
II III IV V	80 120 230 460	70 110 200 400	100 150 300 600	90 140 270 540	120 190 350 670			

ABSCHALTVERMOGEN UND MINDESTABSTAND VON DER LÖSCHKAMMER BIS ZU DEN GEERDETEN

Schütztype	Kontaktnenn- spannung, V	Abschaltstrom,	Belastungsart*	Abstand bis zu de geordeten Teilen, cm
К П 502	440	400	Elektromotor	12
	440	800	Ohm s cher Widerstand	**
	440	1000	ditto	15
	220	1500	ditto	**
KΠ 503	600	600	Elektromotor	14
	600	1200	Ohmscher Widerstand	**
	600	1500	ditto	30
	220	2250	ditto	**
KII 504	600	1200	Elektromotor	17
	600	2400	Ohmscher Widerstand	**
	600	3000	ditto	40
	220	4500	ditto	**
ĶΠ 505	600	2400	Elektromotor	24
	600	4800	Ohmscher Widerstand	**
	600	6000	ditto	60
	220	9000	ditto	**

* Bei 1057% Nennspannung gewährleisten die Schütze:

a) Sölache Einschaltung und Sölache Abschaltune mit

Bed mei Schutzen der Schutzen der Schützen der

Bekromotor (Industrieserie mit Widerstand im Ankerstomkreis) erzeugt und durch einen Stromwert ausgedrückt
ist, der mindestens das 4lache des Schütznennstroms
beträgt;

b) Wäsche Einschaltung und Slache Abschaltung mit
Södex-Pausen einer Wirkbelastung, die durch einen
Stromwert von mindestens des Slachen Schütznennstroms
ausgedrückt in

Beder der Schütznennstroms
ausgedrückt aus

Beder des Stachen Schütznennstroms
ausgedrückt

Beder des Schütznennstroms
ausgedrückt

Beder des Schütznennstroms
ausgedrückt

Beder des Schütznennstroms

Beder des Beder des Bederen Schütznennstroms

Beder des Bederen

Beder des Beder des Bederen

c) Sfache Einschaltung für höchstens 0,5Sek.-Dauer und
Sfache Abschaltung mit 10Sek.-Pausen einer Wirkbelastung,
die durch eines Stromwert von mindestens des 13deuen
einer Stemspanning von 220 V ausgedrückt ist;
d) der kleinste Abschaltsfrom der Schütze mit zwangskaltiger Lichtbegenischstung bei Abschaltung eines Elekleiniger Lichtbegenischstung bei Abschaltung eines Elekbeiragen durf nicht weniger als 20% des Nennstroms
beiragen.

** Daten werden auf Anfrage zugesandt,

TECHNISCHE DATEN DER ANZUGSSPULEN DER A-KONTAKT-SCHUTZE

Schütztype	Leistungsaufnahme der Spulen, W
KII 502	28
KΠ 512	
КП 503	30
КП 513	00
КП 504	45
КП 514	40
КП 505	75
KII 515	10

der R.Hiliskontakte des Schützes benutzt wird. Deshalb werden die R.Kontakt-Schütze gewöhnlich mit Hiliskontakten geliefert und auf eine Isotationsplatte monitert, an die ein Vorschaltwiderstand in der Form von verglasten Keramikröhren befestigt ist. Wenn die Schütze nicht für Montage auf Isolierplatte gefertigt werden, können die Vorschaltwiderslände separat geliefert werden. Die Schütze mit Ruhekontakten und Lichtbogenlösehorrichtung gewährleisten bei 105% Nemspannung des Netzstromkreises 50fache Einschaltung und 50fache Abschaltung mit 105ek. Belastungsintervallen. Die vom abgebrensten Elektromotor (Industrieserie mit Widerstand im Ankerstromkreis) erzeugte Belastung läßt sich durch einen Stromwert ausdrücken, der mindestens das 2fache des Schütznennstroms beträgt.

AUSLOSEZEIT DER SCHÜTZE

KII	515						
		für undere	Nennspannungen	Schütztype	Eingenzeit, Sek. (ctwa)		
rerden auf S	onderbestellu	ng gefertigt.	Nemispannungen	Schuztype	Anzug	Abfall	
TEC	TECHNISCHE DATEN DER SPULEN DER R-KONTAKT-SCHÜTZE			KII 502	0,14	0,11	
	Nennspan-	Sparwider-	Leistungsaufnahme incl. Sparwider-	KII 512			
Schütztype	nung, V	stand, Ohm	standsverbrauch,	КП 503 КП 513	0,17	0,07	
КП 523	110	100		KII 313		1	
			100	КП 523	0.13	0,05	
КП 533	220	350		KII 533			
KΠ 524	110	60	КП 504	0,24	0.05		
		ļ	. 200	KIT 514	0,24	0,00	
КП 534	220	225					
	1	c. t. m	d and Observin	КП 524	0,1	0,06	
lung des c	turch die E	inschaltfed	st zur Überwin- er erzeugten Ge-	KII 534			
genkraftmoments eine Beschleunigung der An- zugsspule mittels eines Sparwiderstands ange-				KII 505	0.20	0.09	
zugsspule	mittels ein r Sparwid	erstand m	uß während der	КП 515	0,32	0,09	
Betätigung	g im Neber	nschluß lie	gen, wozu einer			1	

ZULÄSSIGE BELASTUNG DER HILFSKONTAKTE

		Zu	lässiger Stror	n, A			
Dauerstrom	Einschal	tstrom			Abschaltstrom		
	Gleichstrom	Wechselstrom		Glei	chstrom		Wechselstron
Gleichstrom 110 und 220 V und Wechselstrom			im aktiven	n Stromkreis	bis 380 V		
bis 380 V	110 und 220 V	bis 380 V	110 V	220 V	110 V	220 V	DIS GOO V
20	20	100	5	2	2,5	1	20

DATEN FÜR DIE AUSWAHL VON TYPE UND BAUART DER SCHÜTZE REIHE KII 500 MIT ARBEITSKONTAKTEN UND LICHTBOGENLÖSCHUNG

		AI(DEITO	KONTAKTEN	CITE ETC.							
Gröβenk	lasse, Nennstr des Sc	rom, Type und chützes	d Bauart	Betriebsa	rt		ings- hluβ	. Mor	itage	lills- kten	Ohne Hilfs- kontakte
Größen- klasse II 100 A	Gröβen- klasse III 150 A	Größen- klasse IV 300 A	Größen- klasse V 600 A	Dauerbetrieb mit kurzzeitiger Belastung	Dauer- betrieb	rück- seitig	vor- der- seitig	ohne Platte	auf Platte	Mit Hilfs- kontakten	Ohne konta
KIT 502-1 KIT 502-2 KIT 502-2 KIT 502-3 KIT 502-4 KIT 502-5 KIT 502-5 KIT 502-7 KIT 502-1 KIT 502-12 KIT 502-13 KIT 502-15 KIT 502-15 KIT 502-16 KIT 502-16 KIT 502-16 KIT 502-16	KII 503-1 KII 503-2 KII 503-2 KII 503-5 KII 503-5 KII 503-7 KII 503-8 KII 503-11 KII 503-13 KII 503-14 KII 503-14 KII 503-18 KII 503-19 KII 503-20 KII 503-20 KII 503-24	KIT 504-1 KIT 504-2 KIT 504-5 KIT 504-5 KIT 504-7 KIT 504-11 KIT 504-11 KIT 504-13 KIT 504-13 KIT 504-14 KIT 504-17 KIT 504-18 KIT 504-19 KIT 504-20 KIT 504-20 KIT 504-24	KII 505-1 KII 505-2 KII 505-5 KII 505-5 KII 505-7 KII 505-8 KII 505-11 KII 505-13 KII 505-14 KII 505-14 KII 505-17 KII 505-19 KII 505-19 KII 505-20 KII 505-20	× × × × × ×	××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	×××× ××××	××××	× × × × ×	×× ×× ××	× × × × × ×	× × × × ×

DATEN FÜR DIE AUSWAHL VON TYPE UND BAUART DER SCHÜTZE REIHE KII 500 MIT

		THEBEITORE		THNE LICHTE							
Größenk	Größenklasse, Nennstrom, Type und Bauart des Schützes		Betriebsa	Betriebsart		ings- thluβ	Montage		IIIfs-	Hills-	
Größen- klasse II 100 A	Größen- klasse III 150 A	Gröβen- klasse IV 300 A	Größen- klasse V 600 A	Dauerbetrieb mit kurzzeitiger Belastung	Dauer- betrieb	rück- seitig	vor- der- seitig	ohne Platte	auf Platte	Mit Hills- kontakten	Ohne Hill kontakte
КП 512-1	KII 513-1	КП 514-1	КП 515-1	×		×		×		×	
КП 512-2	КП 513-2	КП 514-2	KΠ 515-2	×		×		×			X
КП 512-3	KΠ 513-5	КП 514-5	KΠ 515-5	×	}	×			×	×	
KΠ 512-4	КП 513-6	КП 514-6	KΠ 515-6	×		×			X		X
КП 512-5	КП 513-7	KΠ 514-7	KΠ 515-7	×	i		×	×		×	
КП 512-6	KII 513-8	КП 514-8	KΠ 515-8	×	1		×	×			X
КП 512-7	KII 513-11	КП 514-11	КП 515-11	×	1		×	i	×	×	
КП 512-8	КП 513-12	КП 514-12	КП 515-12	×	1		×		×		X
КП 512-11	КП 513-13	KΠ 514-13	КП 515-13	i	×	×		×		×	
КП 512-12	КП 513-14	КП 514-14	КП 515-14		×	×	1	×			l x
КП 512-13	КП 513-17	KΠ 514-17	КП 515-17		×	×			×	×	
KΠ 512-14	КП 513-18	КП 514-18	КП 515-18		×	×		į.	×		ĺχ
КП 512-15	КП 513-19	КП 514-19	KI1 515-19		×		×	l ×		×	
КП 512-16	КП 513-20	КП 514-20	KII 515-20		×		×	×			×
КП 512-17	КП 513-23	КП 514-23	КП 515-23		×		×		×	×	
КП 512-18	КП 513-24	КП 514-24	КП 515-24		×	ļ	×		×		l x

DATEN FÜR DIE AUSWAHL VON TYPE UND BAUART. DER SCHÜTZE REIHE KII 500 MIT

		ARBEITSKO	NTAKTEN, OF	INE LICHTEC	GENL	ÖSCHUNG	i		
Nen	nstrom, Type ur	nd Bauart des S	Schützes	Betriebsa	ırt	Leitungs	anschluß	Mon	tage
15	0 A	300) A	Dauerbetrieb	-be-	rück-	vorder-	ohne	aut
mit Gebläse	ohne Gebläse	mit Gebläse	ohne Gebläse	mit kurz- zeitiger Belastung	Dauerl	seitig	seitig	Platte	auf Platte
КП 523-3	КП 533-3	КП 524-3	КП 534-3	×		×			×
КП 523-6	КП 533-6	КП 524-6	КП 534-6	×			×		×
КП 523-9	KIT 533-9	КП 524-9	КП 534-9		×	×			×
КП 523-12	КП 533-12	КП 524-12	КП 534-12		×		×		×

GRÖBEN- UND AUFSTELLUNGS ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Die Schütze der Reihe KIT 500 werden, zum Unterschied von anderen Schützustfährungen, nech vor ihrer Montage auf Platte oder Einbau in komplette Einrichtung vollständig zusammentent und reguliert. Deshalb werden die für Einbau in komplette Einrichtung bestimmten Schütze die Platte gelertigt. Beim Einbau der Schütze in komplette Einrichtungen ist ihre Regulerung nicht erforderlich. Die Schütze müssen vertikal montiert werden.

BESTELLUNGSERFORDERNISSE

Bei Bestellung ist anzugeben:

1. Volle Benennung des Schützes.

2. Nennstrom und Spannung des Kraftstrom-

2. Nemistion and kreises.
3. Bauart der Kontakte, mit oder ohne Licht-

Bauart, werden die Schütze mit Arbeitskontakten für Dauerbetrieb mit kurzzeitiger Belastung, mit rückseitigem Leitungsanschluß, ohne Platte und ohne Hillskontakte ausgeführt.

3. Bauart der Kontakte, mit oder ohne Lientsogenlöschund.
4. Type und Ausführung.
5. Betriebsart.
6. Montageart und Leitungsanschluß.
7. Ob Hilfskontakte erforderlich sind.
8. Spannung des Speisenetzes der Anzugsspule.
Enthält die Bestellung keine Hinweise auf

Zweiter Teil

WECHSELSTROMSCHÜTZ REIHE KTII500 ZWEIPOLIG, MIT ARBEITSKONTAKTEN, MIT UND OHNE MAGNETISCHES GEBLÄSE, MIT GLEICHSTROMSTEUERUNG 50, 100, 150 und 300 A; bis 380 V 50 Hz; offene Bauart

BESTIMMUNG UND KLASSIFIKATION

Die zweipoligen Wechselstromschütze der Reihe KTII 500 sind für die Steuerung von Asynchronmotoren bestimmt, die in schwerem Betrieb mit Schalthäuligkeit bis 1200 pro Std. arbeiten, mit Schalthäuligkeit die Betriebssicher hit der Schaltung.

Gleichstromnotoren gewährleistet die Betriebssicher der Standung des Hilfsstromkreises ist dadurch ermöglicht worden, daß das System der gemischlen Speisung der motorischen Antriebe in Hüttenwerken und daher neben dem Wechselstromnetz stets ein Gleichstromnetz vorhanden ist.

In seltenen Fällen, wo ein Gleichstromnetz stets ein Gleichstromnetz vorhanden ist.

In seltenen Fällen, wo ein Gleichstromnetz wirden, mittels Trockengleichrichtern gespeist werden.

In Schaltungen der Steuerung von Wechselstromantrieben mit asynchronen Kurzschlußmeinen die Schütze der Reibe KTII 500 zum Einschalten und Abschalten des Ständerschiltze, während sie in Schaltungen von Asynchronmotoren mit Schieltringfäuter benfalls zum Kurzschließen der Widerstandsstufen im Läuferkreis verwendet werden (Nullpunktschütze).

BESTIMMUNG UND KLASSIFIKATION

4. Hilfskontakte: Schütze ohne Hilfskontakte; Schütze mit zwei A-Hilfskontakten und zwei R-Hilfskontakten.

5. Leitungsanschluß: rückseitig, vorderseitig.

6. Montageart: ohne Platte, auf Isolierplatte. Schütze mit Lichtbogenlöschung werden als Leitungsschütze, Wendeschütze (falls sie gleich-

zeitig als Leitungsschütze funktionieren), Beschleunigungsschütze und dgl. angewandt. Schütze ohne Lichtbogenlöschung werden schwervendet, wenn das Schütz keinen Laststom abzuschaften hat bzw. wenn die Kontaktspannung bei der Abschaltung äußerst gering ist (z. B. Läuferschütze nicht regelbarer Antriebe und dgl.).

KONSTRUKTIVE AUSBILDUNG

KONSTRUKTIVE

Die konstruktive Ausbildung der zweipoligen
Schütze Reihe KTII 500 gründet sich auf der Ausbildung der einpoligen Gliechstromschütze Reihe
KTI 500.

Ebenso wie bei den Schützen der Reihe KII 500,
werden alle Elemente und Teile des Schützes
KTII 500 auf die Grundklammer des Feldgehäuses montiert, die ebenfalls II-förmig ausgebildet
ist, sich aber von der Klammer des KTI 500 durch
eine andere Anordnung der Löcher unterscheidet.
Der Anker trägt, zum Unterschied von den
KII 500-Schützen, eine Kunststoffbacke, die bei
den an diese angeschraubten Konsolen halte
den lächen Kontakthebel. Eine derartige Bedest;
gung gewähreistet die zuverlässige Isolation der
Kontakthebel gegeneinander und gegen der
Kontakthebel in der Kroften der Kontakthebel in der Kroften der Schützkonstakthebe aller Größentkasen kann
der Kontakthebel and Arker wypen
auf einer Prisme. Dank der völligen Symedrie
der Schützkonstakthebe aller Größentkasen kann
der Kontakthebel and verscheiden kontakthebel
man Scheiben nach Verschheid verwendet werden. Die Kontakthebel sind verwendet werden mittels er Bassenbolzens, unter den
man Scheiben mesten kann. Um die Vorspanung der Kontakthebel sinder ur erleichtern, ist in der
Konsolen her Fassonbolzen hin und her bewegt.
Die Lage des Bolzens wird vom Fünknehorn des
Kontakthebels lixert. An den Kontakthebel wird
bie begames Verbindungstick befestigt, das
n eine lache Ausführungsschiene angeschlossen
wird.

and dejt.)

An die Grundklammer des Feldgehäuses wird ein Kunststoffuntersatz befestigt, der die testen Kontaktstück und die Gebläsevorrichtung frägt. Das feste Kontaktstück in den Schützen für die Nennströme 50 und 100 Å ist als gestandzes klammerförmiges symmetrisches Fassonstück aus Kupfer ausgebildet, das gleichzeitig als Kontakt-Funkenhorn und Krone lunktionert. Danstellen Gerartigen Ausbildung kann das Kontaktstück, ebenso wie der Kontakthebel, werden, indem man es som 180° um seine borizontale Achbertungen am Kunststoffuntersatz betreitigt. Dieselben Schrauben halten das eine Wicklungsende der Blasmagnetspule. Das andere Wicklungsende der Blasmagnetspule. Das andere Wicklungsende der Spule ist zugleich Herausführungssehiene des festen Kontaktstück nacher Wicklungsende der Spule ist zugleich Herausführungssehiene des festen Kontaktstücks aufgeselltet. Die Löschkammer wird auf das Funkenhorn und Krone als getrennte Stücke ausgebildet. Die Löschkammer wird auf das Funkenhorn des festen Kontaktstücks aufgesetzt und mit einer Schraube festgemacht.

In den Schützen der Reihe KITI 500, ebensowien den Schützen der Reihe KITI 500 wird zur Löschung des bei Lastabschaltung entstehenden Lichtbogens magnetisches Haupströnigebläse angewandt. Die Windungszahl der Blasmagnetspule, wenn der Hauptkreis von Wechselstrom bei 50 Hz durchliossen wird, ausgeschlössen ist.

TECHNISCHE DATEN

Die Hauptkontakte der Schütze sind, unabhängig von der Nennspannung der Anzugsspule, nung von 220 V geeignet. für Betrieb bei einer Wechselstromnetzspannung

AGENT COUNTYS DELME KITT 500 MIT ADREITSKONTAKTEN

			Bauart der l		
Größenklasse des Schützes	Schütztype	Neanstrom, A	mit Gebläse	ohne Gebläse	Schützgewicht mit Hilfskontakten, ohne Platten kg*
1	КТП 521 КТП 541	50	×	×	6 5
11	КТП 522 КТП 542	100	×	×	8 7
ш	KTII 523 KTII 543	150	×	×	12,5 10,5
IV	KTII 524 KTII 544	300	×	×	26 19

Gewicht des Hilfskontakts mit zwei A-Kontakten und zwei R-Kontakten – 0,25 kg.

ZULÄSSIGE SCHOTZBELASTUNG BEI VERSCHIEDENEN BETRIEBSARTEN

		Höchstzulässig	ge Belastung, A		Aussetzbetrieb 40% ED
Größenklasse	Dauer	betrieb	Dauerbetrieb mit ku	urzzeitiger Belastung	
des Schützes	offene Bauart	Einbau in Schrank	offene Bauart (Nennstrom)	Einbau in Schrank	offene Bauart
I II III IV	40 80 120 230	35 70 110 200	50 100 150 300	45 90 140 270	60 120 190 350

Wenn zwei Schütze als Wendeschütze verwendet werden, müssen sie unbedingt elektrische und mechanische Verriegelung haben. Bei mechanischer Verriegelung sind die Wendeschütze am besten nebeneinander anzuordnen. Für mechanische Verriegelung eignen sich nur Schütze ein und derselben Größenklasse.

Der zulässige Belastungswert des Schützeshängt von Betriebsart und Betriebsstram Werstenstehe Schütze in Schützenschränke (Kästen) muß der Betriebsstromwert im Verhältnis zum Nennstrom gewöhnlich herabgesetzt werden, und zwar in Abhängigkeit von der Bauart und Größe des Kastens und von der Erwärmung seitens der anderen im Schrank angeordneten Apparate. Über die zulässigen Schützenstram siehe Tabeile. Bei Dauerben ein Schrank angeordneten Apparate. Über die zulässigen Schützenstram gemäß Tabeile herabgesetzt.

Wenn die Betriebsverhältnisse fordern, daß der Erwärnung der stromführenden Teile; daher wird der zulässige Strom bei Dauerbetrieb mit kurzzeitiger Belastung gemäß Tabeile herabgesetzt.

Wenn die Betriebsverhältnisse fordern, daß der zulässigen Strom bei Dauerbetrieb nicht verwindert wird, müssen Kontakte mit Silberauflagen angewandt werden. Da aber die Silberauflagen angewandt werden. Da aber die Silberauflagen nicht geraten. In solchen Fällen muß der Betriebsstrom im Verhältnis zum Nennstrom gemäß Tabeile herabgesetzt werden. Wehn mit Geraten in der geringer Schalthäufigkeit nerhaben in und bei geringer Schalthäufigkeit nicht über 600 pro Std. steigt. Wenn das Schütz eilastungsstrom abschaltet, tritt der Lichtbogen über die Grenzen der Löschwammer hinaus, und zwar auf eine Entefrenung, die vom Abschaltstromwert, der Kontaktspande vom Abschaltstromwert,

nung und der Relastungsart abhängt. Um die einwandfreie Arbeit der KTII500-Schütze in Wechselstromkesen zu sichern, muß der Abstachen ein sichern muß der Abstachen ein stromführenden und den auchteten Teilen der Tabelle entsprechen. (Bei Einbau in Schützenschrank müssen die Schrankwände mit Blattabeste beklebt werden.)
Die Entfernungen von den geerdeten Teilen bei Verwendung der Schütze in Gleichstrom-Kraftstromkreisen werden auf Anfrage mitgeteilt. Der kleinste Abschaltstrom der Schütze mit zwangsläufiger Lichtbogenlöschung im Gleichstromkreis mit induktiver Belastung darf nicht weniger als 20% des Nennstroms betragen.
Die Schütze werden normal mit Anzugsspulen für Gleichstromspannungen von 110 und 220 Vausgeführt.

ausgeführt.

MINDESTABSTAND VON DER LÖSCHKAMMER BIS ZU DEN GEERDETEN TEILEN

Schütztype	Abstand bis zum geerdeten Teil, cm
КТП 521 КТП 522 КТП 523 КТП 524	6 7 9 10

AUSLOSEZEIT DER SCHOTZE

	Efgenzeit,	Sek. (etwa)
Schütztype	Anzug	Abfall
КТП 521 КТП 541	0,18	0,06
КТП 522 КТП 542	0,19	0,06
КТП 523 КТП 543	0,2	0,1
KTΠ 524 KTΠ 544	0,27	0,12

TECHNISCHE DATEN DER ANZUGSSPULEN DER A-KONTAKT-SCHUTZE

Schütztype	Leistungsaufnahme der Spulen, W	Schütztype	Leistungsaufnahme der Spulen, W
КТП 521 КТП 541	28	КТП 523 КТП 543	45
КТП 522 КТП 542	30	КТП 524 КТП 544	75

Anmerkung. Das Grenzabschaltvermögen der KTN 500-Schütze wird auf Anfrage mitgeteilt.

ZULÄSSIGE BELASTUNG DER HILFSKONTAKTE

	Zulässiger Strom, A									
Dauerstrom	Einschaltstrom		Abschaltstrom							
	Gleichstrom Wechselstrom			Gleic	hstrom		Wechselstrom			
Gleichstrom 110 und 220 V und			im aktiven	Stromkreis	im induktive	n Stromkreis				
Wechselstrom bis 380 V	110 u. 220 V	bis 380 V	110 V	220 V	110 V	220 V	bis 380 V			
20	20	100	5	2	2,5	1	20			

DATEN FÜR DIE AUSWAHL VON TYPE UND BAUART DER SCHÜTZE REIHE KTH 500 MIT

			LICHTE	OGENLÖSCH	HUNG	_					
Größenl	dasse, Nennst des Sc		Bauart	Betriebsa	art	Leite	angs- :hluβ	Mon	tage		
Größen- klasse I 50 A	Größen- klasse II 100 A	Größen- klasse III 150 A	Größen- klasse IV 300 A	Dauerbetrieb mit kurzzei- tiger Belastung bzw. Aus- setzbetrieb	Dauer- betrieb		vor- der- seitig	ohne Platte	auf Platte	Mit Hilfs- kontakten	Ohne Hilfs- kontakte
KTΠ 521-1	КТП 522-1	КТП 523-1	KTΠ 524-1	×		×		×		×	
KTΠ 521-2	KTΠ 522-2	КТП 523-2	КТП 524-2	×		×		×			×
KTΠ 521-3	KTΠ 522-3	КТП 523-3	KTII 524-3	×		×	i .		×	×	
KTΠ 521-4	КТП 522-4	КТП 523-4	KTII 524-4	×		×			×		×
KTII 521-5	KTII 522-5	KTII 523-5	KTII 524-5	×			×	×		×	
KTII 521-6	КТП 522-6	KTII 523-6	КТП 524-6	×			×	×	ļ		×
KTII 521-7	KTΠ 522-7	КТП 523-7	ҚТП 524-7	×			×		×	×	
KTII 521-8	КТП 522-8	КТП 523-8	KTII 524-8	×			×	1	×		×
KTII 521-9	KTII 522-9	KTII 523-9	KTII 524-9		×	×	1	×		×	
KTII 521-10	КТП 522-10	KTH 523-10	KTII 524-10		×	×		×		١	×
KTII 521-11	КТП 522-11	KTII 523-11	KTII 524-11		×	×			×	×	1
КТП 521-12	КТП 522-12	KTΠ 523-12	KTH 524-12		×	×			×		×
KTΠ 521-13	КТП 522-13	КТП 523-13	KTH 524-13		×		×	×		×	×
KTΠ 521-14	КТП 522-14	KTII 523-14	KTII 524-14		×		×	×			^
KTΠ 521-15	КТП 522-15	KTII 523-15	KTH 524-15		×		×	1	X	×	
KTII 521-16	KTH 522-16	KTH 523-16	KTH 524-16		×	1	^	1	×		×

DATEN FÜR DIE AUSWAHL VON TYPE UND BAUART DER SCHÜTZE REIHE KTII 500 OHNE

			LICHIE	OUTENLUSCI	IUNG						
Größen	klasse, Nennsti des Sc		Bauart	Betriebsart			ings- hluss	Mon	tage		
Größen- klasse I 50 A	Größen- klasse II 100 A	Größen- klasse III 150 A	Größen- klasse IV 300 A	Dauerbetrieb mit kurzzei- tiger Belastung bzw. Aus- setzbetrieb	Dauer- betrieb	rück- seitig	vor- der- seitig	ohne Platte	auf Platte	Mit Hilfs- kontakten	Ohne Hilfs- kontakte
KTH 541-1	KTH 542-1	KTII 543-1	KTH 544-1	×		×		×		×	
KTH 541-2	KTH 542-2	КТП 543-2	KTII 544-2	×	1	l x		l ŝ			×
KTH 541-3	KTII 542-3	KTII 543-3	KTII 514-3	×		×			×	×	
KTII 541-4	KTII 542-4	KTII 543-4	KTII 511-4	×		×			×		×
KTII 541-5	KTI1 542-5	KTII 543-5	KTII 544-5	×			×	×		×	
КТП 541-6	KTII 542-6	KTII 543-6	KTII 544-6	×		1	×	×			×
KTII 541-7	КТП 542-7	КТП 543-7	КТП 544-7	×			×		×	×	
КТП 541-8	КТП 542-8	KTII 543-8	КТП 544-8	×			×		×		×
KTII 541-9	KTII 542-9	КТП 543-9	КТП 544-9		×	×		X		×	
KTH 541-10	KTII 542-10	KTП 543-10	KTΠ 544-10	i	×	×		×			×
KTII 541-11	KTII 542-11	КТП 543-11	КТП 544-11		×	×	Ì		×	×	
КТП 541-12	KTII 542-12	KTII 543-12	KTII 544-12		×	×			×		×
KTII 541-13	KTП 542-13	КТП 543-13			×		×	×		×	
KTH 541-14	КТП 542-14	KTII 543-14			×			×	1		×
KTII 541-15	КТП 542-15	KTII 543-15			×		×		×	×	
KT11 541-16	KTΠ 542-16	K111 543-16	K111 544-16	1	X	1	×	1	×	1	×

GRÖBEN- UND AUFSTELLUNGS ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Die Schütze der Reihe KTI 500 werden, ebenso wie die Schütze der Reihe KTI 500 vor ihrer wöhnlich ohne Platte geliefert. Im Bedarfsfall mit besonderen Vermerk in der Bestellung) eine Einbau in kompeltet Einrichtung, vollständig zusammenmonitert und reguliert. Beim Einbau und Ausbau in kompeltet Einrichtungen ist ihre Regulierung nicht erforderlich, Deshalb werden die für Einbau in kompeltete Einrichtungen bestimmten Schütze ohne Platte geliefer. Die Schütze müssen verlikal montiert werden. Die Schütze müssen ker Reihe KTI 500 werden gewöhnlich ohne Platte geliefert. Im Bedarfsfall könnte vermerk in Hesonderen Vermerk in Bedarfsfall solliert werden. Sie können auch auf inchtische Schützen der Reihe KTI 500 wich inch Platte geliefert. Im Bedarfsfall wöhnlich ohne Platte geliefert. Im Bedarfsfall von Hesonderen Vermerk in der Bestellung. Vermerk in Bedarfsfall von her Platte geliefert. Im Bedarfsfall von Hesonderen Vermerk in Hesonderen Vermerk in Bedarfsfall von Hesonderen Vermerk in Hesonderen Vermerk in Bedarfsfall von Hesonderen Vermerk in Hesonderen Vermerk in Hesonderen Vermerk in Hesonderen Vermerk in Hesonde

BESTELLUNGSERFORDERNISSE

Bei Bestellung ist folgendes anzugeben:

1. Volle Benennung des Schützes.

2. Nennstrom, Spannung und Frequenz des Kraftstromkreises.

3. Mit oder ohne Lichtbogenlöschung.

4. Type und Bauart.

5. Betriebs-1.

6. Montageart und Leitungsanschluß.

- 7. Ob Hilfskontakte erforderlich sind.

8. Klemmenspannung der Anzugsspule.

Enthält die Bestellung keine Hinweise auf Bauart, wird das Schütz für Dauerbetrieb mit kurzzeitiger Belastung, mit rückseitigem Lei-tungsanschluß, ohne Platte und ohne Hilfskon-takte ausgeführt.

BESTELLUNGSBEISPIEL

Zweipoliges Schütz Type KTII 522-5 für Haupt-kontaktanschluß an Wechselstromkreis, mit Gleichstromsteuerung, für Aussetzbetrieb, für Nennstrom 100 A, 380 V, 50 Hz, mit Liehtbogen-

Dritter Teil

GLEICHSTROMSCHÜTZE TYPE KMB 521 ZWEIPOLIG, MIT ARBEITSKONTAKTEN, MIT MAGNETISCHEM GEBLÄSE

50 A; bis 220 V; offene Bauart

BESTIMMUNG

Die zweipoligen Gleichstromschütze der Type KMB 521 sind für Fernbetätigung der Solenoid- Antriebe von Hochspannungsschaltern bestimmt. Die ununterbrochene Stromversorgung der Verbraucher spielt eine außerordentlich wichtiges Rolle; deshahb finden Selbstwiedereinschaltungsteinrichtungen — AllB — in der letzten Zeit immer breitere Anwendung in elektrischen Anlagen. In solchen Anlagen für die Schaltung von Solenoid-Antrieben werden spezielle Schütze der Type KMB angewandt, da die Verwendung von gewöhnlichen Schützen die Schaltung bedeuten komplizierter und unzuverlässiger macht.

Die Schütze der Type KMB gewährleisten au der Einschaltung des Solenoid-Antriebs von der Schutzen bei Schützen der Spezielle Schütze der Spezielle Schütze der Spezielle Schütze der Spezielle Schütze des Schütze der Spezielle Schü

mer breitere Anwendung in elektrischen Anlagen. In solchen Anlagen für die Schaltung von Social-Antrieben werden spezielle Schütze der Type KMB angewandt, da die Verwendung von gewöhnlichen Schützen die Schaltung bedeutend komplizierter und unzuverlässiger macht. Die Schütze der Type KMB gewährleisten aus Ber Handeinschaltung (vom Kommando-Apparat aus) auch Selbsteinschaltung von der AIB-Einrichtung aus und ermöglichen die Überwachung des Solenid-Antriebs von der Tieltung aus und ermöglichen die Überwachung des Anzugsspule des Schützen Sitzen die Anzugsspule arbeitet. An Ber Einrichtung aus wird die Schütz-Anzugsspule des Schützes mich unzu als Spannungsspule arbeitet. Anzugsspule des Schützes mich unzu signale. Dies wird dadurch erzielt, daß die Anzugsspule des Schützes mich unzu als Spannungsspule arbeitet. An mer kung. Bis neuerdings wurden in derartigen Anlagen Schütze mit Spannungs-Anzugsspulen vervendet. Um die Betriebsbereitschaft des Schützes nach unzuerlässigt einer beitet und das Schütz Anzugsspule des Schützen S

22

bruch hat und der Überwachungsstromkreis un-ter Spannung steht) wird die Signallampe mit der Schittzspule in Reihe geschaltet, dabet ge-währleistet das Schittz sicheren Ankerabfall und

KONSTRUKTIVE AUSBILDUNG

Das zweipolige Gleichstromschütz Type KMB 521 hat in konstruktiver Hinsicht große Ahnlichkeit mit dem Wechselstromschütz Type KTI 521.

KMB 521 hai in Konstruktiver Hinsicht größe Annitekkeit mit dem Wechselstromschütz Type KTI 521.

An der Grundklammer des Feldgehäuses sind alle Elemente und Teile des Schützes aufmoniert. Die Klammer ist II-förmig ausgebildet und ihre Stitzlächen werden mit vier Stitzschrauben an eine Platte oder Leiste befestigt. Der I-förmig ausgebildete Anker wird in eine rechtwinkige Klammeröffunge eingesetzt und wippt auf einer Prismenschneide. Der Anker hat an beiden Seiten Schütze, die seine Längsverschlebung auf der Prismenschneide Der Anker hat an beiden Seiten Schütze, die seine Längsverschlebung auf der Prismenschneide Der Anker hat an beiden Seiten Schütze, die seine Längsverschlebung auf der Ankerzapien vom der Druckdeer, die zugleich den Anzugssprien vom der Druckdeer, die zugleich den Anzugsstrom des Schützes reguliert, an die Grundklammer gedrückt. Der Anker trägt eine Kunststoffbacke, an die zwei gestanzte Konsolen angeschraubt werden. Diese Konsolen halten die aus Kupferstreifen gefertigten flachen Kontakthebel. Eine derartige Befestigung gewährleistet zuverlässige Isolierung der Kontakthebe gegenienander und gegen den Schützkörper. Die Kontakthebe wippen, ebenso wie der Anner, auf Prismen.

Die Kontakthebe wippen, ebenso wie der Anner, auf Prismen.

Die Kontakthebe insuschzen und regebar mittels eines Fassonbolzens, unter den man Scheiben einselzen kann. Unt der bewegt. Die Lage des Konsolen hin und her bewegt. Die Lage des Gescholen des Federschen uns wird. Auch er Kontakthebel sixert. An den Kontakthebel wire und her bewegt. Die Lage des Konsolen hin un

wird.
An die Grundklammer des Feldgehäuses wird ein Kunststoffuntersatz befestigt, der das feste

TECHNISCHE DATEN

TECHNISC!

Die Gleichstromschütze der Type KMB 521 sind für einen Nennstrom des Hauptitratistromkreises von 50 A und eine Gleichstrom-Nennspannung von 220 V berechniensten isolierte Australia von 2000 von der Verwerten von elektromagnetischen Antrieben der Type IIC 30, die im Abschaltung von Stromkreisen mit hoher Induktivität geeignet. Einschaltspulen von elektromagnetischen Antrieben der Type IIC 30, die im Abschaltmoment von einem 150 A starken Strom durchflossen werden und bisweilen eine Überspannung bis zu 900 V aufweisen, werden von KMB 521-Schützen zurverlässig abgeschaltet.

Die Schütze gewährleisten ebenfalls die sichere Abschaltung der induktiven Stromkreise von So-lenoid-Antrieben bei einer Mindest-Stromstärke von 20 A.

Die Schütze Type KMB 521 gewährleisten drei-malige Ein- und Abschaltung (mit 5 Sek.-Inter-vall) eines 4fachen Nennstroms bei Induktivlast (elektromagnetische Antriebe).

Die Anzugsspulen der Schittze sind für Gleichstromnetz mit einer Spannung von 110 bzw. 220 V gewickelt und nur für kurzzeitigen Betrieb geeignet, wo die Spule nicht länger als 15 Sek, von Nennstrom durchillossen wird.

Die Schütze gewährleisten sichere Einschal-tung bei einem Rückgang der der Anzugsspule

zugeleiteten Spannung bis zu 65% der Nenn-

spannung.

Um das zuverlässige Funktionieren der Schaltung zu sichern, werden die Schütze so reguliert, daß der Ankerabfallstrom bei der 110 V-Spule nicht unter 0,3 A und bei der 220 V-Spule nicht unter 0,15 A beträgt.

unter 0,15 A beträgt.
Nach oben hin wird der Ankerabfallstromwert nicht begrenzt und kann sich in Abhängigkeit von den Montagewerhältnissen, dem Material, der Genauigkeit bei der Fertigung der Schützteile, den Luftspalten im Feldgehäusskreis und anderen Faktoren ändern; deshalb wird das Halteverhältnis der Schütz enich normiert.
Die Tabelle enthält die technischen Hauptdaten der Schützteile, Anzugsspulen für verschiedene Nennspannungen.

Die Eigenzeit der Schützauslösung hängt von der Federvorspannung ab. Bei verstärkter Vorspannung der Bezuleirungsfeder und verminder Vorspannung der Bezulekteder Wird die Eigenzeit der Auslösung in der Beitenzeit der Auslösung in der Vorspannung der Deutschleder wird die Eigenzeit der Auslösung in der Schützenstom abschaltet, ritt der Lichtbogen über die Lösekhammer hinaus, und zwar auf eine Entfernung, die vom Abschaltstomwert und der Belastungsart abhängt. Um die Zuverlässigkeit des im Gehäuse eingebauten Schützes zu sichern, darf der Abstand vom Löschkammerrand bis zum Gehäuse nicht weniger als 5 cm betragen; der von der Löschkammer wenig entfernte Gehäuseteil muß mit Blattasbest beklebt werden.

Die Schütze der Type KMB 521 haben kein. Die Schütze der Type KMB 522 haben kein.

TECHNISCHE HAUPTDATEN DES SCHUTZES TYPE KMB 521

TECHNISCHE INC. TENTER TES										
Nennspannung der Anzugsspule, V	Nennstrom	Zulässige Abweichung	Kleinster Ankerabfallstrom	Anzugspannung,	Eigenzeit der Auslösung, Sek. (etwa)					
	der Anzugsspule, A	von Nennstrom bei kalter Spule, % des Schützes		V	bei Anzug	bei Abfall				
110	2	+25 -15	0,3	nicht unter 65%	0,1	0,05				
220	1	+25	0,15	der Nennspannung						

GRÖBEN- UND AUFSTELLUNGSABMESSUNGEN UND MONTAGE

Die Schütze der Type KMB 521 werden vollständig auf der Grundklammer des Feldgehäuses zusammenmontiert und können sowohl auf Isolierplatte, als auch auf Metallplatte bzw. Metaleiste aufgebaut werden; deshalb werden die

BESTELLUNGSERFORDERNISSE

BESTELLUNGSBEISPIEL Bei Bestellung ist anzugeben:

1. Volle Benennung und Typenbezeichnung es Schützes.

2. Neuerpannung der Anzugsspule.

3. Neuerpannung der Anzugsspule.

3. Neuerpannung der Anzugsspule.

4. BESTELLUNGBEISPIEL.

2. Zweipoliges Gleichstromschütz Type KMB 521 (if Nennstrom 50 A mit Anzugsspule für Gleichstrom-Nennspannung 110 V.

CONTACTEURS ELECTROMAGNETIQUES à COMMANDE PAR COURANT CONTINU Séries KII 500, KTII 500 et type KMB 521

Les contacteurs sont des appareils électriques à un étage destinés principalement aux fermetures ou aux ouvertures fréquentes des circuits électriques.

Le présent catalogue décrit les contacteurs suitents.

Le présent catalogue décrit les contacteurs suitents.

Le présent catalogue décrit les contacteurs à courant alternation de la contacteur se con

suivants:

Série KП 500 — contacteurs à courant continu, unipolaires, à contacts ouverts au repos ou à con-

tacts termes au repos, a sominage magnetique us ans soulflage.

Señe KTII 809.

Señe KTII 809 de contracteurs à courant alternación de contracts ouverts au repos, à soffilipe and sominage de contracteur à courant continu, bipolaire, à contacteur à courant continu, bipolaire, à contacts ouverts au repos, à soufflage.

Les contacteurs décrits dans le présent fasci-cule possèdent un dispositif magnétique apte à ne fonctionner qu'en courant continu. Les contacteurs répondent aux exigences du standard soviétique GOST 2758-53 et sont prévus pour fonctionner dans les conditions suivantes: a) l'altitude du lieu d'utilisation ne doit pas dépasser 1000 m;

a) I attitude du meit nitinsation ne doit pas b) la température du milieu ambiant ne doit pas être supérieure à +35°C ou inférieure à -40°C (sous les températures inférieures à -15°C le contacteur devra être graissé avec un lubrifiant à bas point de figeage conformément à la notice d'emploi du contacteur). Les contacteurs sont du type ouvert, sans aucun boitler, et ne conviennent pas au travail: a) dans un milleu contenant des poussières conductrices (poussière de charbon, farine, etc.); b) dans un milleu saturé de vapeur d'eau ou

b) dans un milieu saturé de vapeur d'eau ou dans des endroits non protégés contre la pénétra-tion de l'eau;

tion de l'eau; c) dans un milieu contenant des gaz et des vapeurs corrosifs susceptibles de détériorer les métaux et les isolants,

La mise d'un contacteur sous un bottier change les conditions d'échauffement et les paramètres de l'appareil et et sous paramètres de l'appareil et et sous paramètres de la faction de la compareil et et sous et l'activation baise jusqu'à 85% de la tension nominale. Cette bobine peut fonctionner pendant un temps prolongé sous tension égale à 105% de la tension nominale et peut tenir lorsque tension d'alimentation croît jusqu'à 110% de sa valeur nominale; cependant l'utilisation de la bobine sous ce régime diminue sa iongévité. Les contacteurs sans dispositif de soufflage ne conviennent pas pour la coupure d'une charge. N'étant pas prévus pour la coupure de forts cert et utilisés comme disjouent se doivent pas être utilisés comme disjouent les contacteurs de courtent et des contacteurs des contecteurs de soufflage ne contraint des cont-circuit, les contacteurs ne doivent de la contrait des contraits de contrait es contraits de contraits de contrait des contraits de co

Première partie

CONTACTEURS À COURANT CONTINU SÉRIE KII 500

UNIPOLAIRES, À CONTACTS OUVERTS AU REPOS OU À CONTACTS FERMÉS AU REPOS, À SOUFFLAGE MAGNÉTIQUE OU SANS SOUFFLAGE

100, 150, 300 et 600 A; jusqu'à 600 V; ouverts

DESTINATION ET CLASSIFICATION

Les contacteurs unipolaires à courant continu, de la série KII 500 sont destinés à l'enclenchement et au déclenchement des circuits force sous tenions jusqu'à 600 V°.

Les contacteurs de cette série, prévus pour confenchement et déclenchement fréquents (1500 maneuvres à l'heure) conviennent pour services pénibles dans des installations de métalurgie, de transport, etc.

Les contacteurs diffèrent:
Les contacteurs diffèrent:
Les contacteurs diffèrent:
Contacteurs during avec soufflage; avec contacts ouverts au repos avec soufflage; avec contacteurs fermés au repos de toutes les grandeurs formés au repos de toutes les grandeurs doutent, à tension jusqu'à 440 V. Pour des installations de OV. ; il aut utiliser des contacteurs querts au repos de toutes les grandeurs decelleration, etc.

Les contacteurs fermés au repos de foutes les grandeurs d'acteurs querts au repos avec soufflage; avec contacteurs fermés au repos avec soufflage; avec contacteurs d'avez deux contacteurs d'avez deux contacteurs d'avez de courant continu, à tension jusqu'à 440 V. Pour des installations de OV. ; il aut utiliser de contacteurs querts au repos avec soufflage; avec doutes de l'avez deux contacteurs d'avez deux contacte

A. CONTACTEURS A CONTACTS OUVERTS AU REPOS

A. CONTACTEURS A CONTACTS OUVERTS AU REPOS
Circuit magnétique. Tous les éléments du contacteur sont montés sur la culasse principale du
circuit magnétique en U. Dans une ouverture rectangulaire de la culasse est placée une armature
en forme de potence qui oscille sur le bord charfreiné de l'ouverture. La butée empéche l'armature
de quitter le bord chanfreiné. Le ressort applique
le bout de l'armature contre la culasse principale
lorsque la bobine d'attraction n'est pas excitée.

Contact mobile. Un support du contact plat mo-

lorsque la bobine d'attraction n'est pas excitée.

Contact mobile. Un support du contact plat mobile est fixé à l'armature. Le contact oscillant sur le bord chanfreiné du support est appliqué par le ressort contre la surface d'appui du support. Une connecton fiexbile est fixée au contact mobile. Elle réunit ce contact à la borne de départ du contact mobile.

Contact fixe. La culasse principale du circuit magnétique porte une embase en maitère plastique sur laquelle est monté un contact fixe. Le courant est amené au contact fixe par l'intermédiaire de la bobine de soufflage dont une extrémité constitue la borne de départ du contact fixe el l'autre extrémité est réunie au contact fixe.

Disnositif de soufflage. Les contacteurs de la

extrémité est réunie au contact fixe.

Dispositif de soufflage. Les contacteurs de la série KII 500 sont munis de soufflage série. La boîte de soufflage est montée sur la corne soufflage du contact fixe. Elle est assemblée en un ensemble unique à l'aide des joues. La corne du contact fixe est utilisée aussi pour la fixation de la boîte de soufflage au contacteur.

Bobine d'attraction. La bobine d'attraction est enroulée sur une douille-carcasse isolée en acier de faible épaisseur, ce qui assure à la bobine une grande résistance mécanique, une diminution de la surélévation de température en comparaison avec les bobines sans douille et une longévité accrue.

accrue.
Sur l'armature, entre la douille de la bobine
et la partie inférieure de la culasse, est placé
un ressort plat dont les dents entrent dans les
fentes correspondantes de la douile. Les bords du

ressort sont repliés du côté opposé aux dents, ce qui fixe la position de la bobine par rapport à la culasse du circuit magnétique, Lorsque le contacteur est exécuté avec con-nexion avant des fils, la borne de départ de la bobine de soulflage et du contact mobile est pliée de côté.

pliée de côté.

Contacts auxiliaires. Les contacts auxiliaires sont fixés à la culasse à l'aide d'une plaque qui sert simultanément de butée au ressort de rappel.

B. CONTACTEURS A CONTACTS FERMES AU REPOS
Le circuit magnétique en forme de potence et
l'équerre son tréunis par boulons et colonnettes en
un ensemble formant l'embase du contacteur.
L'équerre porte le contact fixe ave dispositif de
soufflage (identique au contact fixe du contacteur
ouvert au repos). L'armature diffère de celle du
contacteur ouvert au repos par l'angle de pliage.
Le contact mobile (identique au contact mobile
du contacteur ouvert au repos) est tins sur l'armature à l'aide d'une cale.
Le ressort d'enclenchement disposé entre l'armature et la connexion flexible, assure la pression nécessaire des contacts quand la bobien el set
pas excitée.
C. CONTACTEURS A CONTACTS OUVERTS AU PEPOS

pas excitie.

C. CONTACTEURS A CONTACTS OUVERTS AU REPOS OU A CONTACTS FERMES AU REPOS, SAN'S SOUFFLAGE

Les contacteurs ouverts au repos et ceux fermés au repos diffèrent des contacteurs décrits cidessus par l'absence de la bobine et de la botte de soufflage.

D. CONTACTS AUXILIAIRES

Dans les contacteurs de la série KIT 500 les contacteurs forment un bloc indépendant comprenant un corps en matière plastique et une traves. Deux contacts ouverts au repos et deux contacts fermés au repos fixes sont montés sur le corps.

corps.

Les contacts mobiles en pont avec plaquettes en argent sont fixés sur une traverse en matière plastique qui coulisse dans les glissières du corps.

	DONNE	ES TECHNIQU	ES PRINCIP	ALES DES	CONTACTEU	RS KII 500	
			1	Nombre de cor	ntacts principa	их	Poids du
Grandeur du	T	Courant	ouverts	au repos	fermés	ви геров	contacteur avec
contacteur	Туре	nominal, A	avec soufflage	sans soufflage	avec soufflage	sans soufflage	sans plaque, kg*
п	КП 502 КП 512	100	1 _	1	=	=	4,5 4
ш	КП 503 КП 513 КП 523 КП 533	150	1 =		- 1 -	= 1	6,5 5,5 7,5 6,5
IV	КП 504 КП 514 КП 524 КП 534	300	1 =		_ _ 1	- - 1	13 9,5 11 7,5
v	КП 505	600	1	T -	-	-	27

V KII 505 600 1 1 1 21 21

Polids des deux contacts auxiliaires ouverls au repos et des deux contacts auxiliaires fermés au repos — 0,25 kg.

Les contactes principaux des contacteurs, sauf ceux des contacteurs lemés au repos qui conviennent cour concincateurs lemés au repos qui conviennent cour tensions jusqu'à 40 V (voir la note concernant le chapitre «Destination et classification» conviennent pour travail sous tension du critation de la tension nominale de la bodine d'alimentation. Deux contacteurs utilisés comma appareils de reruversement de marche doivent obligatoirement être munis de dispositifs de verrouillages électrique et mécanique.

Les contacteurs (contracteurs contacteurs outlisés comma appareils de reruversement de marche doivent etre placés contacteurs outliers descriques en diseau de la contacteur depend des conditions et du régime de tradique des contacteurs outlisés comma appareils de reruversement de marche doivent etre placés contacteurs de même de la charge admissible du contacteur dépend des conditions et du régime de tradique armoires (coffrets), l'intensité de service obligatoirement être munis de dispositifs de verrouillages decrique et mécanique.

Les contacteurs de mécanique au contacteurs outles de la charge admissible du contacteur dépend des conditions et du régime de tradique armoires (coffrets), l'intensité de service disperalment être diminuée par rapport au courant nominal selon l'exécution du coffret, de sapareils qu'il contient. Les données contenteurs de même de la charge admissible du contacteur dépend des conditions et du régime de tradique de tradique de sonditions et du régime de tradique de tradique de montage; l'acque de la charge admissible du contacteur dépend des conditions et du régime de tradique de tra

grandeur peuvent être verrouillés mécaniquement (voir «Cotes d'encombrement et de montage; montage»).

COURANTS ADMISSIBLES DES CONTACTEURS EN DIFFÉRENTS SERVICES

	Courant maximum, A									
Grandeur du contacteur	service	prolongé	service prolongé pério	Service intermittent, facteur de marche, 40%						
		exécution fermée	exécution ouverte	exécution fermée	1070					
	exécution ouverte	(en armoire)	(courant nominal)	(en armoire)	exécution ouverte					
II III IV V	80 70 120 110 230 200 460 400		100 150 300 600	90 140 270 540	120 190 350 670					

Lorsque les contacteurs travaillent en service prolongé, les surfaces de contact s'oxydent et l'échaulfement des parties sous courant croît. Pour cette raison la valeur du courant admissible doit être diminuée par rapport au courant admissible en service prolongé à interruptions périodiques conformément aux indications du tableau. Si les conditions de travail exigent que la vax leur du courant admissible en service prolongé ne baisse pas, il est indispensable dutiliser des contacts à plaquettes d'argent. Mais les plaquettes d'argent sis les nat rapidement lors des coupus de la charge ne notations de la contact
mandée. Dans ce cas on réduit le courant de ser-

mandée. Dans ce cas on réduit le courant de service par rapport au courant nominal conformément au tableau indiqué. Lors du travail du contacteur en service intermittent, le courant pourra être supérieur au courant nominal quand le nombre des manœuvres à l'heure ne dépasse pas 600.

Lorsque le contacteur coupe le courant de charge l'arc sort de la boîte de soufflage à une distance qui dépend de la valeur du courant coupé de la tension aux contacts et du caractère de la charge. Pour garantir un fonctionnement sûr des contacteurs KIT 500 les distances entre les pièces sous tension et les pièces mises à la terre (par exemple dans une armoire) doivent correspondre à celles indiquées dans le tableau ci-après.

COURANTS DE COUPURE ET DISTANCES MINIMA ENTRE LA BOITE DE SOUFFLAGE ET LES PIECES

	MISES À LA TERRE								
Type de contacteur	Tension nominale, des contacts, V Courant coupé, A		Genre de charge ⁸	Distance jusqu'à la pièce mise à la terre, cm					
КП 502	440 440 440 220	400 800 1000 1500	moteur électrique résistance ohmique idem	12 ** 15 **					
КП 503	600 600 600 220	600 1200 1500 2250	moteur électrique résistance ohmique idem	14 ** 30 **					

b) huit enclenchements et huit déclenchements avec intervalles de dix secondes d'une charge active exprimée par un courant égal ou supérieur à huit fois le courant nominal;

c) cinq enclenchements pour une durée ne dépassant pas 0,5 sec et cinq déclenchements avec intervalles de dix secondes d'une charge active exprimée par un courant

Type de contacteur	Tension nominale des contacts, V	Courant coupé, A	Genre de charge*	Distance jusqu'à la pièce mise à la terre, cm
ҚП 504	600 600 600 220	1200 2400 3000 4500	moteur électrique résistance ohmique idem	17 ** 40 **
Κ Π 505	600 600 600 220	2400 4800 6000 9000	moteur électrique résistance ohmique idem	24 ** 60 **

DONNEES TECHNIQUES DES BOBINES D'ATTRACTION DES CONTACTEURS OUVERTS AU REPOS (TENSION NOMINALE 110, 220 V)

Type de contacteur	Puissance absorbée par les bobines, W
ΚΠ 502 ΚΠ 512	28
КП 503 КП 513	30
КП 504 КП 514	45
КП 505 КП 515	75

Note. Sur demande du client l'usine livre des bobines pour autres tensions nominales.

DONNÉES TECHNIQUES DES BOBINES DES CONTACTEURS FERMÉS AU REPOS

Type de contacteur	Tension nominale du réseau, V	Résistance d'économie, ohms	Puissance absor- bée, celle con- sommée par la résistance d'économie comprise, W		
КП 523	110	100	100		
КП 533	220	350	100		
К П 524	110	60	200		
КП 534	220	225	200		

égal ou supérieur à quinze fois le courant nominal sous la tension nominale de 220 V:
d) le courant minimum coupé par les contacteurs à soulflage lors de la déconnexion du moteur doit être égal ou supérieur à 20% du courant nominal,
**Les données sont communiquées sur demande du

Pour vaincre le couple antagoniste créé par le ressort d'enclenchement on renforce l'action de la bobine d'enclenchement en court-circultant pendant la durée de démarrage la résistance d'économie en utilisant à cette fin un des contes formés au repos du contacteur. Pour our craison les contacteurs fermés au repos du contacteur. Pour our généralement fournis avec contucts batiliaires. Ils sont livrés montés sur une plaque solante à laquelle est fixée un résistance enrobée complémentaire ayant la forme d'un tube céramique vitrifié.

Pour les contacteurs auin e seront pas montés

Pour les contacteurs qui ne seront pas montés sur des plaques isolantes les résistances complé-mentaires peuvent être fournies séparément.

mentaires peuvent être fournies séparément.
Les contacteurs à contacts fermés au repos, à dispositif de soulflage, assurent, sous une tension du circuit-force égale à 105% de la tension nominale, cinquante enclenchements et cinquante déclenchements de la charge avec intervalles de dix secondes. La charge créée par un moteur d'usage général Treiné avec une résistance introduite dans le circuit de l'induit est exprimée par un courant égal ou supérieur au double du courant nominal du confacteur.

Town do	Temps propre, sec	Temps propre, sec (approximativement					
Type de contacteur	attraction	relächement					
КП 502 КП 512	0,14	0,11					
КП 503 КП 513	0,17	0,07					
КП 523 КП 533	0.13	0,05					
КП 504 КП 514	0,24	0,05					
КП 524 КП 534	0,1	0,06					
КП 505 КП 515	0,32	0,09					

29

[•] Sous une tension égale à 169% de la tension nomi-nale, les confacts assurent: a) cinquante enclenchements et cinquante déclenche-ments avec intervalles de dix secondes d'une charge créée par un moteur d'usage géréaut frenés, avec une traire un courant égal ou supérieur à quatre fois le courant nominal du contracteur.

CHARGES ADMISSIBLES DES CONTACTEURS AUXILIAIRES

		Cou	ırant admi s sib	le, A			
prolongé	feri	né			alternatif		
continu 110 et 220 V et alternatif jusqu'à 380 V	continu	alternatif	natif continu				
	110 et 220 V	jusqu'à 380 V	circuit	ohmique	circuit i	jusqu'à 380 V	
			110 V	220 V	110 V	220 V	
20	20	100	5	2	2,5	1	20

DONNEES POUR LE CHOIX DU TYPE CONVENABLE ET DE L'EXECUTION DES CONTACTEURS KII 500 À CONTACTS OUVERTS AU REPOS AVEC SOUFFLAGE

Grandeur, courant nominal, type et exécution du contacteur			Service		Mode de connexion		Montage		con- auxil-	con- auxil-	
grandeur II 100 A	grandeur III 150 A	grandeur IV 300 A	grandeur V 600 A	prolongé à in- terruptions périodiques	pro- longé	arrière	avant	sans plaque	sur plaque	Avec tacts iaires	Sans tacts iaires
КП 502-1	КП 503-1	КП 504-1	КП 505-1	×		×		×		×	
КП 502-1	КП 503-2	КП 504-2	KΠ 505-2	×		×		×			×
КП 502-3	KΠ 503-5	КП 504-5	КП 505-5	×		×			×	×	
KΠ 502-4	КП 503-6	КП 504-6	КП 505-6	×		×			×		l ×
KΠ 502-5	КП 503-7	КП 504-7	КП 505-7	×			×	×		×	, ,
КП 502-6	КП 503-8	KII 504-8	КП 505-8	×			×	×	×		×
КП 502-7	КП 503-11	КП 504-11	КП 505-11	×		-	×		×	×	×
КП 502-8	КП 503-12	КП 504-12	КП 505-12	×			×	×	, ,		^
КП 502-11	КП 503-13	КП 504-13	KII 505-13	Į	×	×		×	i	×	×
КП 502-12	КП 503-14	КП 504-14	KΠ 505-14		×	×		^	×	×	_ ^
КП 502-13	КП 503-17	КП 504-17	KII 505-17		×	×			×	^	
КП 502-14	КП 503-18	КП 504-18	КП 505-18		×	×					×
КП 502-15	КП 503-19	КП 504-19	KΠ 505-19		×		×	×		×	
КП 502-16	КП 503-20	КП 504-20	KΠ 505-20		×	İ	X	×			×
КП 502-17	КП 503-23	КП 504-23	KΠ 505-23	1	×		×		×	×	
КП 502-18	КП 503-24	KΠ 504-24	КП 505-24		×		X	1	×		×

DONNEES POUR LE CHOIX DU TYPE CONVENABLE ET DE L'EXECUTION DES CONTACTEURS KII 500 A CONTACTS OUVERTS AU REPOS, SANS SOUFFLAGE

Grandeur,	Grandeur, courant nominal, type et exécution du contacteur		Service		Mode de connexion		Montage		con- auxili-	ts	
Grandeur II 100 A	Grandeur III 150 A	Grandeur IV 300 A	Grandeur V 600 A	prolongé à in- terruptions périodiques	pro- longé	arrière	avant	sans plaque	sur plaque	St. S	Sans contacts auxiliaires
КП 512-1 КП 512-2 КП 512-3 КП 512-4 КП 512-5 КП 512-5 КП 512-7 КП 512-8 КП 512-11 КП 512-12 КП 512-12 КП 512-13	KIT 513-1 KIT 513-2 KIT 513-5 KIT 513-6 KIT 513-7 KIT 513-17 KIT 513-12 KIT 513-12 KIT 513-14 KIT 513-14 KIT 513-14	КП 514-1 КП 514-2 КП 514-5 КП 514-6 КП 514-7 КП 514-8 КП 514-11 КП 514-12 КП 514-14 КП 514-14	КП 515-1 КП 515-2 КП 515-5 КП 515-6 КП 515-7 КП 515-8 КП 515-11 КП 515-12 КП 515-13 КП 515-14 КП 515-14	× × × × × ×	××××	× × × ×	× × ×	× × × ×	×××××	× × × × ×	× × × ×
КП 512-14 КП 512-15 КП 512-16 КП 512-17 КП 512-18	КП 513-19 КП 513-20 КП 513-23 КП 513-24	КП 514-19 КП 514-20 КП 514-23 КП 514-24	КП 515-19 КП 515-20 КП 515-23 КП 515-24		×××		×××	×	×	×	×

DONNÉES POUR LE CHOIX DU TYPE CONVENABLE DE L'EXÉCUTION DES CONTACTEURS KII 500 À CONTACTS OUVERTS AU REPOS, SANS SOUFFLAGE

Courant	Courant nominal, type et exécution du contacteur			Service		Mode de	connexion	Montage	
15	60 A	300 A		prolongé à interrup-	gę		avant	sans plaque	sur plaque
avec soufflage	sans soufflage	avec soufflage	sans soufflage	prolongé à interrup- tion périodiques		arrière			
КП 523-3	КП 533-3	КП 524-3	КП 534-3	×		×			×
К П 523-6	КП 533-6	КП 524-6	КП 534-6	×			×		×
КП 523-9	KII 533-9	KΠ 524-9	КП 534-9		×	×			×
КП 523-12	КП 533-12	КП 524-12	КП 534-12		×		×		×

COTES D'ENCOMBREMENT ET DE MONTAGE. MONTAGE

Les contacteurs de la série KII 500, contrairement aux autres constructions existantes des contacteurs, sont complètement assemblés et réglès avant leur montage sur la plaque ou dans un équipement. Pour cette raison les contacteurs destinés à être montés dans un équipement sont livrés sans plaques. Lorsque les contacteurs sont livrés sans plaques. Lorsque les contacteurs sont livrés sans plaques. Lorsque les contacteurs sont montés dans un équipement il n'est pas nécessaire de les régler.

Les contacteurs du repos de la série KII 500 sont livrés sans plaques. En cas de besoin ils peuvent être exécutés sur plaques isolantes (à condition de le stipuler dans la comtivés sans plaques. En cas de besoin ils peuvent être exécutés sur plaques isolantes (à contacteur KII 500 sont montés sur une plaque non isolante, il est indispensable de prévoir l'isolement du contacteur de la plaque, car le corps de ce dernier se trouve sous tension.

Les contacteurs ouverts au repos de la série KTI 500 sont livrés sans plaques. En cas de be-soin ils peuvent être exécutés sur plaques isolan-tes (à condition de le stipuler dans la com-mande).

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR UNE COMMANDE:

- Genre de service.
 Mode de montage et de connexion.
 Avec ou sans contacts auxiliaires.

Dénomination complète du contacteur.
 Courant nominal et tension du circuit force.
 Genre des contacts, avec ou sans soufflage.
 Type et exécution.

Cetter un service prolongé à interruptions périodiques, à connexion arrière des fils, sans plaque et sans contacts auxiliaires.

PRIMER DE COMMENTE.

EXEMPLE DE COMMANDE

6. Mode de montage et de connexion.
7. Avec ou sans contacts auxiliaires.
8. Tension d'alimentation de la bobine d'attraction.
Si dans la commande il n'est pas stipulé autrement, les contacteurs ouverls au repos sont exèment, les contacteurs ouverls au repos sont exèment.

Deuxième partie

CONTACTEURS À COURANT ALTERNATIF SÉRIE KTII 500

BIPOLAIRES, À CONTACTS OUVERTS AU REPOS, AVEC SOUFFLAGE MAGNÉTIQUE OU SANS SOUFFLAGE, AVEC CIRCUITS DE MANŒUVRE À COURANT CONTINU

50, 100, 150 et 300 A; Jusqu'à 380 V; 50 Hz; ouverts

DESTINATION ET CLASSIFICATION

Les contacteurs bipolaires à courant alternatif de la série KTIT 500 sont destinés à la commande des moteurs asynchrones travaillant dans des nœuvres à l'heure dans des systèmes d'alimenta-

tion mixte des commandes des machines des usi-nes métallurgiques qui nécessitent une grande robustesse mécanique et électrique. L'utilisation du courant continu pour l'alimentation du circuit de manœuvre des contacteurs des moteurs asynchrones entraînant les machines des usines métallurgiques rend leur travail extrêmement sûr.

metanurquies mentant continu pour l'alimen-tation des circuits de manœuvre est devenu pos-sible grées à l'emploi étendu dans les usines métallurgiques de l'alimentation mixte des mo-teures et à l'aménagement de pair avec le réseau de courant alternatif, d'un réseau de courant con-

de courant alternatif, d'un réseau de courant coirtinu.

Dans les installations, assez rares d'allleurs,
démunies d'un réseau de courant continu, on
peut alimenter le circuit de maneuvre des bontes
des contacteurs à l'aide ace deresseurs secs.

Dans les schémas de commande des moteurs
asynchrones à rotor bobiné, les contacteurs de la
série KTTI 500 sont utilisés pour l'enchenchement
et le déclenchement du circuit statorique. Ces
contacteurs sont dist statoriques. Dans les sché
mas des moteurs asynchrones à rotor bobiné, les
contacteurs sont également utilisés pour le courtcircuitage des échelons de résistance dans le
circuit rotorique. Ces contacteurs sont dits de

circuit rotorique. Ces contacteurs sont une point zéro.

Dans la majorité des cas, les moteurs à courant alternatif fonctionnant en régimes pénibles
demandent des renversements de marche, ce qui
Les contacteurs bipolaires peuvent être largement utilisés non seulement dans des installations à courant alternatif mais aussi dans des
installations à courant continu comme contacteurs de ligne pour la déconnexion de deux
pôles d'un moteur ainsi que comme contacteurs de renversement de marche.

CONSTRUCTION

CONSTRUMENTAL CONSTRUMENTAL CONSTRUMENTAL CONSTRUMENTAL CONTRUMENTAL C

L'utilisation des contacteurs bipolaires pour, la commande des moteurs à courant continu aug-mente la sécurité de marche de l'installation en réduisant en même temps l'encombrement de cette dernière

mente la sécurite de marche le misdancioni de cette dernière.

L'emploi des contacteurs bipolaires augmente sensiblement la sécurité de service, le corps du contacteur fétant pas sous tension et le personnel n'encourant aucun risque d'électrocution en cas de contact accidentel avec lui.

Les contacteurs différent:

1. Par le courant nominal des contacts principaux. 50, 100, 150 et 300 A.

2. Par l'exécution des contacts principaux avec ou sans soufflage; à deux contacts ouverts au repos, avec soufflage; à deux contacts ouverts au repos, sans soufflage.

3. Par la tension de la bobine d'attraction:

110 V (courant continu); 220 V (courant continu).

4. Par les contacts auxiliaires; contacteurs à man contacts auxiliaires; contacteurs à deux contacts ouverts au repos et à deux contacts auxiliaires contacteurs à deux contacts ouverts au repos et à deux contacts auxiliaires remés au repos.

5. Par le mode de comexion des fils: conne-

- auxiliaires fermés au repos.

 5. Par le mode de connexion des fils: connexion arrière, connexion avant.

 6. Par le mode de montage: sans plaque; sur plaque isolante.
 Les contacteurs avec soufflage sont utilisés comme contacteurs de ligne et de renversement de marchle (s'ils cumulent les fonctions des contacteurs de ligne), de contacteurs d'accélération, etc.

elec-eles contacteurs sans soufflage sont utilisés dans les cas où ils ne sont pas appelés à couper les courants de charge, ou quand la tension aux contacts lors de la coupure est très faible (con-tacteurs rotoriques dans les systèmes de com-mande non réglables, etc.).

port comporte une fente spéciale dans laquelle se déplace un boulon de forme. La position de ce boulon est fixée par la corne du contact mobile. Au contact mobile est fixée une connexion flexible réunie à la borne de départ place.

Sur la culasse principale du circuit magnétique vient se lixer une embase en matière plastique portant les contacts fixes et le dispositif de soul·liage. Dans les contacteurs prévus pour courants nominaux de 50 et 100 A le contact fixe est une pièce de cuivre estampée en forme de bride symétrique cumulant les fonctions de contact, de corne de soulflage et des couronne. Une telle construction du contact fixe permet de l'utiliser deux lois, comme le contact mobile, en le faisant touner de 180° autour de son axe horizontal. Le contact fixe est vissé à l'embase en matière plastique. Ses vis de lixation permettent de rattacher l'une des extrémités de la bobine de soulflage. La seconde extrémité de cette bobine sert en même temps de borne de départ au contact fixe.

Dans les contacteurs pour courants nominaux de 150 et 300 A, le contact, la corne de soufflage.

et la couronne sont exécutés sous forme de pièces séparées. La boîte de soufflage est placée sur la corne du contact fixe. Elle est immobilisée à l'aide

Dans les contacteurs KT Π 500 et K Π 500 on utilise pour le soufflage de l'arc amorcé lors de

la coupure de la charge par les contacts une bo-bine de soulllage branchée en série. Le nombe de spires de la bobine de soullfage est un peu réduit, ce qui empèche l'échauflement excesse des joues et du noyau plein (de la bobline de soulflage) lorsque le circuit principal est traversé par un courant alternatif de 30 Hz.

DONNÉES TECHNIQUES

Les contacts principaux du contacteur, indépendamment de la tension nominale de la hobine d'attraction peuvent travailler sous une tension d'attraction peuvent travailler sous une tension d'attraction peuvent travailler sous une tension du sous 220 V (continu).

DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES DES CONTACTEURS BIPOLAIRES KTII 500 À CONTACTS OUVERTS AU REPOS

		110 10			
			Exécution des c	ontacts principaux	Poids du contac-
Grandeur du contacteur	Туре	Courant nominal, A	avec soufflage	sans soufflage	teur avec contacts auxiliaires, sans plaque, kg*
I	КТП 521 КТП 541	50	×	×	6 5
11	КТП 522 КТП 542	100	×	×	8 7
III	КТП 523 КТП 543	150	×	×	12,5 10,5
IV	КТП 524 КТП 544	300	×	×	26 19

*Poids de deux contacts auxiliaires ouverts au repos et de deux contacts auxiliaires fermés au repos — 0,25 kg.

Deux contacteurs utilisés comme appareils de renversement de marche doivent obligatoirement être verrouillés mécaniquement. Les contacteurs de renversement de marche verrouillés doivent être disposés l'un à côté de l'autre. On ne peut verrouiller mécaniquement que des contacteurs de mêmes grandeurs.

La charge admissible d'un contacteur dépend des conditions du fonctionnement et du genre de

CHARGES ADMISSIBLES DES CONTACTEURS EN DIFFÉRENTS SERVICES

		Courant maximi	Courant maximum admissible, A		Service intermittent à
Grandeur du	Service	prolongé	Service prolong	é à interruptions liques	facteur de marche, 409
contacteur	exécution ouverte	exécution fermée (en armoire)	exécution ouverte (courant nominal)	exécution fermée (en armoire)	exécution ouverte
I II III IV	40 80 120 230	35 70 110 200	50 100 150 300	45 90 140 270	60 120 190 350

Lorsque les contacteurs travaillent en service prolongé les surfaces de contact s'oxydent et l'échauliement des pièces traversés par le coutant admissible par appur ouvrant admissible par les prolongé et les service prolongé interruptions périodiques doit et les conditions de travail demandent que la valeur du courant admissible en service prolongé et les service intermittent alternent il n'est avaleur du courant admissible en service prolongé et les evice intermittent alternent il n'est avaleur du courant admissible en service prolongé et les evice par la proport au courant nominal content de diminue pas, il est nécessaire d'utiliser des

Lors du travail du contacteur en service intermittent, le courant peut être supérieur au courant nominal quand le nombre de manœuvres à l'heure nu depasse pas 600. Lorsque le contactur coupe le courant de charge l'arc sort de la boîte de souflage à ame distance qui dépend du genre et de la valeur du ourant de coupure, de la tension des contacts et de la caractéristique de la charge. Afin de garantir le fonctionnement sur des contacteurs KTII 500 dans des circuits de courant alternatif, la distance entre les pièces conductrices et celes mises à la terre (par exemple quand le contacteur est placé dans une armotre) doit correspondre au tableau.

Sur la demande du client l'usine indique les

Sur la demande du client l'usine indique les distances jusqu'aux pièces mises à la terre pour les contacteurs utilisés dans des circuits force de courant continu.

La valeur minimum du courant coupé par les contacteurs à soufflage dans un circuit de courant continu à charge inductive ne doit pas être inférieure à 20% de la valeur nominale.

Les contacteurs sont normalement exécutés avec bobines d'attraction prévues pour les tensions de 110 ou 220 V (continu).

DISTANCE MINIMUM ENTRE LA BOITE DE

SOUFFLAGE ET LES PIE	CES MISES A LA TERRE
Type de contacteur	Distance jusqu'à la pièce mise à la terre, cm
KTП 521 KTП 522 KTП 523 KTП 524	6 7 9 10

TEMPS DE FONCTIONNEMENT DES CONTACTEURS

Type de	Temps propre of sec (approx	le fonctionnement, cimativement)
contacteur	attraction	relächement
КТП 521 КТП 541	0,18	0,06
КТП 522 КТП 542	0,19	0,06
КТП 523 КТП 543	0,2	0,1
ΚΤΠ 524 ΚΤΠ 544	0,27	0,12

DONNÉES TECHNIQUES DES BOBINES D'ATTRACTION DES CONTACTEURS OUVERTS AU REPOS (TENSION NOMINALE 110, 220 V)

Type de contacteur	Puissance absorbée par les bobines, W	Type de contacteur	Puissance absorbée par les bobines, W
КТП 521 КТП 541	28	КТП 523 КТП 543	45
KTH 522 KTH 542	30	KTII 524 KTII 544	75

Note. La puissance de coupure maximum des contacteurs KTII 500 peut etre communiquée sur la demande du client.

CHARGE ADMISSIBLE DES CONTACTS AUXILIAIRES

De longue durée	Fe	rmé			Coupé		
continu 110	continu	alternatif	continu				alternatif
ou 220 V, ou alternatiff			circuit of	hmique	circuit	ju s qu'à	
jusqu'à 380 V	220 V	110 ou jusqu'à 220 V 380 V		220 V	110 V	220 V	380 V
				2	2.5	1	20

DONNÉES POUR LE CHOIX DU TYPE CONVENABLE ET DE L'EXECUTION DES CONTACTEURS KTII 509 AVEC SOUFFLAGE

			AVE	C SOUFFLAC	JE						
Grandeur	courant nomi	nal, type et e: acteur	xécution	Service		Mo de con	de nexion		e de tage	ş	st
grandeur I 50 A	grandeur II 100 A	grandeur III 150 A	grandeur IV 300 A	prolongé à interruptions périodiques ou intermittent	pro- longé	arrière	avant	sans plaque	sur plaque	Avec contacts auxiliaires	Sans contacts auxiliaires
KTII 521-1 KTII 521-2 KTII 521-3 KTII 521-3 KTII 521-4 KTII 521-6 KTII 521-7 KTII 521-7 KTII 521-10 KTII 521-11 KTII 521-12 KTII 521-13 KTII 521-14 KTII 521-14 KTII 521-14 KTII 521-15	KTII 522-1 KTII 522-2 KTII 522-3 KTII 522-3 KTII 522-5 KTII 522-5 KTII 522-8 KTII 522-9 KTII 522-11 KTII 522-11 KTII 522-13 KTII 522-14 KTII 522-14 KTII 522-14	КТП 523-11 КТП 523-12 КТП 523-13 КТП 523-14 КТП 523-15	KTII 524-1 KTII 524-2 KTII 524-3 KTII 524-3 KTII 524-6 KTII 524-6 KTII 524-6 KTII 524-9 KTII 524-10 KTII 524-11 KTII 524-13 KTII 524-14 KTII 524-14 KTII 524-14 KTII 524-14 KTII 524-14 KTII 524-14 KTII 524-14		×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	×× × × × ×	× × × × ×	× × × × × × × ×	× × × × × × × × ×

DONNÉES POUR LE CHOIX DU TYPE CONVENABLE ET DE L'EXECUTION D'UN CONTACTEUR KTII 500

DOM:			SANS	SOUFFLAC	iΕ						
Grandeur, courant nominal, type et exécution du contacteur		xécution	Service		Mode de connexion		Genre de montage		st	ŧ.	
grandeur l 50 A	grandeur II 100 A	grandeur III 150 A	grandeur IV 300 A	prolongé à interruptions périodiques ou intermittent	pro- longé	arrière	avant	sans plaque	sur plaque	Avec contacts auxiliaires	Sans contacts auxiliaires
				.,		×		×		×	
ҚТП 541-1	КТП 542-1	КТП 543-1	КТП 544-1 КТП 544-2	×		l û		×			l x
KTΠ 541-2	КТП 542-2	КТП 543-2	KTΠ 544-2	ı î		×		^	×	×	1
KTΠ 541-3	КТП 542-3	KTΠ 543-3	KTΠ 544-4			l x		1	×		×
KTII 541-4	КТП 542-4	KTΠ 543-4	KTΠ 544-4	×	1	\ ^	×	×		×	
KTΠ 541-5	KTII 542-5	КТП 543-5 КТП 543-6	KTΠ 544-6	×			l û	l û			×
KTΠ 541-6	КТП 542-6 КТП 542-7	KTΠ 543-7	KTII 544-7	l ŝ		į.	×	1	×	×	
KTII 541-7	KTΠ 542-7	KTI1 543-8	KTΠ 544-8	×	1		l x		×		1 ×
KTΠ 541-8				_ ^	l ×	×		×		×	
KTΠ 541-9	KTII 542-9	KTП 543-9	КТП 544-9		l â	l â	1	×			×
KTII 541-10	KTII 542-10	KTП 543-10	KTI 544-10		l â	l â	1	1 "	×	×	
KTΠ 541-11	KTΠ 542-11	KTII 543-11	КТП-544-11 КТП 544-12		l â	l x		1	l û		×
KTΠ 541-12	КТП 542-12	KTΠ 543-12			l x	^	l x	×	^	×	1
KTΠ 541-13	KTΠ 542-13	KTH 543-13	КТП 544-13 КТП 544-14		1 ×		l â	×		^	l ×
KTN 541-14	KTΠ 542-14	KTH 543-14			l x		l x	1	×	×	1
КТП 541-15	KTП 542-15				l â	1	l û	1	×		×
КТП 541-16	KIII 542-16	I KIII 543-16	KTΠ 544-16	,	. ^	1	. ^				

COTES D'ENCOMBREMENT ET DE MONTAGE, MONTAGE

Les contacteurs KTI 500 ainsi que les contacteurs KII 500 sont assemblés et réglés avant leur montage sur une plaque ou dans un équipement, Lors du montage sur les équipements, ces contacteurs ne demandent pas de réglage, Pour cette raison les contacteurs destinés à être montés sur un équipement sont livrés sans plaques. Les contacteurs doivent être montés en position verticale.

Les contacteurs KTI 500 sont généralement livrés sans plaques. En cas de besoin (si cela est stipulé dans la commande), ils peuvent être exécutés sur plaques isolantes. Les contacteurs peuvent aussi être montés sur plaques non isolantes. Dans ce cas, à la différence des contacteurs KTI 500, il ne faut pas isoler les contacteurs KTI 500, car le corps de ces derniers ne se trouve pas sous tension.

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR UNE COMMANDE

- circuit force.
 3. Exécution, en ce qui concerne le soufflage

- arc.
 Type et exécution.
 Genre de service.
 Genre de montage et mode de connexion.
 Avec ou sans contacts auxiliaires.
 Tension aux bornes de la bobine d'attraction.
- A défaut d'autre stipulation dans la commande, le contacteur sera exécuté pour service prolongé

Désignation complète du contacteur.
 à interruptions périodiques, à connexion arrière
 Courant nominal, tension et fréquence du des fils, sans plaques ni contacts auxiliaires.

EXEMPLE DE COMMANDE

EXEMPLE DE COMMANDE
Un contacteur bipolaire KTI 522-5 à contacts
principaux pour courant alternatif, destiné au service prolongé à internatif destiné au service prolongé à internatif destiné au sercourant nomiteur 100 Å, 380 V, 50 Hz, avec
dispositifs desoufflage, à connexion avant des
fills, sans plaques, avec contacts auxiliaires, à
bobine d'attraction prévue pour 220 V (courant
continu).

Troisième partie

CONTACTEURS À COURANT CONTINU TYPE KMB 521

BIPOLAIRES, À CONTACTS OUVERTS AU REPOS, À SOUFFLAGE MAGNÉTIQUE

50 A; jusqu'à 220 V; ouverts

DESTINATION

Les contacteurs bipolaires à courant continu (MB 521 sont destinés à l'enclenchement à distance des commandes à solénoïde des disjoncteurs haute tension.

L'alimentation ininterrompue en énergie électrique joue un rôle extrémement important pour les consommateurs, aussi utiliset-ton de plus en plus souvent dans les réseaux de distribution d'énergie des dispositifs de réenclenchement automatique (type AIIB). Pour l'enclenchement des commandes à solénoïde on emploie dans ces aristallations des contacteurs spéciaux type KMB, les contacteurs ordinaires compliquant les schémas et diminuant la sécurité de fonctionnement.

Les contacteurs KMB assurent en plus de l'enclenchement manuel (par appareil des montaines) (AIIB) ainsi que le positif de réenclement automatique appareil des montaines des positif de réenclement automatique (AIIB) ainsi que le public d'attraction du contacteur. Cet ut assuré par le fait que la bobine d'attraction du contacteur fonctionne non seulement comme bobine de tension mais aussi comme bobine de courant.

courant.

Note. Jusqu'à ces derniers temps on utilisait dans les installations citées des contacteurs à bobine d'attrac-tion de tension. La commande de ces contacteurs était assurée à la main à l'aide de boutions-poussoirs, de com-mutateurs universels, de clès de commande, etc. Il en résultait qu'en cas de court-circuit de courte durée et par fois à cause du fonctionnement anormal de la protection,

il pouvait y avoir accidentellement déconnexion des récep-teurs pour un temps relativement long, vu la nécessité de réenclencher à la main l'appareil de commande.

teurs pour un temps relativement long, vu la nécessité de réceichente à la main l'appareit de commande de controlle de commande à solientide, le contacteur fonctionne. Cestà-dire à solientide, le contacteur fonctionne cestà-dire la bientime d'attraction du contacteur est mise la lettre de la contacteur fonctionne cestà-dire la la tension totale du circuit de commande à solientide la prime de la controlle de la commande à solientide comme cestà enclentiée par un dispositif de réenclenchement automatique, la bobine d'attraction du contacteur est connectée en série avec la bobine d'attraction du contacteur est connectée en série avec la bobine d'attraction du contacteur est connectée en série avec la bobine d'attraction du contacteur fonctionne comme une bobine de courant. Elle fournit une certaine valeur de courant nécessaire au fonctionnement sir du relais de sortie du dispositif de réenclenchement automatique qui entraîne le fonctionnement sans à coups du contacteur. Pour contrôler le bon état du contacteur de existence de tension dans le circuit de la botine de existence de tension dans le circuit de la botine de signalisation d'arrige (de la contacteur sur la bobine d'attraction d'arrige (de la connacteur sur deconnexion de la charge (de la commande à solenoïde) bien qu'un courant passe par sa bobine d'attraction. Dans ce cas, le contacteur agit à la fois comme contacteur et relais à minimum de courant.

CONSTRUCTION

La construction du contacteur bipolaire à cou-int continu KMB 521 est voisine de celle du intacteur à courant alternatif KTH 521. La cu-isse principale du circuit magnétique porte tou-

tes les pièces du contacteur. Cette culasse en forme d'U s'appuie sur la plaque ou sur une lame auxquelles elle se fixe à l'aide de quatre vis, L'ouverture rectangulaire pratiquée dans la

culasse sert de logement à une armature en forme de potence tournant sur le bord chanfreiné de l'ouverture. L'armature possède des fentes qui limitent ses déplacements le long du bord chanfreiné reine; elle ne peut quitter ce dernier grâce à une butée. L'extrémité de l'armature, lorsque la boine d'attraction n'est pas excitée, est appliquée contre la culasse principale à l'aide d'un ressort qui est en outre utilisé pour le réglage du courant d'attraction du contacteur. L'armature porte une cale en matière plastique sur laquelle sont vissés deux supports estampés avec le contact mobile plat exécuté en cuivre. Un tel mode de fixation permet d'isoler les contacts mobiles entre eux et par rapport au corps de l'apparacil.

Les contacts mobiles ainsi que l'armature pivotent sur des bords chanfreinés.

L'action du ressort du contact facilement mis en place se règle facilement à l'aide du boulon de forme sous lequel on peut mettre des roudelles cales. Ain de faciliter la mise en place du ressort de contact, le support est doté d'une fente spéciale dans laquelle coulisse le boulon de forme dont les positions sont lixées par la cordu contact mobile. Le contact mobile est réun à une connexion flexible liée à la borne de dépar. Une embase en matière plastique portanter. Le contact lixe est vissé sur l'embase en matière plastique cui en matière plastique. Le contact lixe est vissé sur l'embase en matière plastique contact lixe est vissé sur l'embase en matière plastique contact lixe est vissé sur l'embase en matière plastique contact lixe est vissé sur l'embase en matière plastique en matière plastique contact lixe est vissé sur l'embase en matière en matière plastique e

bobine de soufflage dont la deuxième extrémité sert simultanément de borne de départ du con-

bobine de soufflage dont la deuxième extrémité sert simulatimem de borne de départ du contact fixe.

La botte de soufflage vient se fixer sur la corne du contact fixe.

La botte de soufflage vient se fixer sur la corne du contact fixe et les joues sont serrées, à l'aide de la vis, au noyau disposé à l'intérier de la bobine de soufflage. La bobine d'attraction est enroulée sur une douille en acter doux de faible épaisseur. La partie supérieure de l'armature joge le ressort à l'aide duquel s'effectue le réglage du courant de relâchement. La partie inférieure ce ressort à s'appuie sur une cuvette qui transmet la pression à deux broches en laiton qui et apression à deux broches en laiton qui se sexifemités des broches des ouvertures de l'armature. Lorsque le contacteur est déclenche. La surface inférieure de l'armatures en la la gression exercée par le ressort est eaux têtes des broches. Lorsque le contacteur est encheche. L'armature est attifée, les broches ne sont plus repartier de l'armature, ce qui provoque l'accroissement du couple antagoniste avet e circuit magnétique ferné. En faisant varier la tension du ressort est transmise aux pression aux l'aide de l'écrou on peut régler la valeur du couple antagoniste quand le contachement de l'armature. La variation du courant d'attraction du contachement de l'armature.

La variation du courant d'attraction du contacteur est enclenchée t'effer ainsi le nombre d'ampéres-burs et par suite le courant de relâ-chement de l'armature.

La variation du courant d'attraction du contac-teur est réalisée par la vis qui permet de changer la longueur du ressort et par suite la valeur du couple antagoniste, le contacteur étant déclenché.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TE

Les contacteurs KMB 521 à courant continu
sont prévus pour un courant nominal du circuit
force de 50 A et une tension nominale de 220 V
(courant continu).

Ces contacteurs sont à deux contacts ouverts
au repos, isolés entre eux, ce qui permet d'effectuer une coupure bipolaire de la charge. Grâce à
l'utilisation du soufflage magnétique série, les
contacteurs conviennent pour la coupure de façon
súre les bobines d'enclenchement des commandes
électromagnétiques type IIC 30 où pendant la
coupure le courant peut atteindre une valeur de
150 A; les surtensions dans ce cas peuvent atteindre 900 V. Les contacteurs déconnectent de
façon stre les circuits inductifs des commandes
à solénoides sous courant égal ou supérieur
20 A.

20 A.

Les contacteurs KMB 521 assurent trois enclenchements et trois declenchements avec intervalles de 5 sec, d'un courant quatre fois supérier au courant nominal sous charge indiquée (commandes électromagnétiques).

Les bobines d'attraction des contacteurs sont prévues pour fonctionner sous tensions continues et 110 et 220 V et ne convienment que pour un service temporaire de 15 sec forsque la bobine est parcourure par le courant nominal.

Les contacteurs assurent l'enclenchement lors-

gue la tension alimentant la bobine d'attraction baisse jusqu'à 65% de la valeur nominale.

Pour garantir un fonctionnement sûr du schéma, les contacteurs sont réglés de telle façon que le courant de relâchement de l'armature ne soit pas inférieur à 0,3 A pour les bobines de 110 V, et à 0,15 A pour les bobines de 220 V.

La valeur supérieure du courant de relâchement de l'armature n'est pas limitée et peut changer en fonction des conditions d'assemblage, des matériaux utilisés, du degré de précision de l'usinage des pièces, des entréers dans le circuit de retour des contacteurs n'est pas normalisé.

Le tableau ci-dessous indique les données tech-

de retour des contacteurs n'est pas normalisé. Le tableau ci-dessous indique les données tech-niques principales du contacteur KMB 521 à bo-bine d'attraction pour différentes tensions nomi-nales. Le temps de fonctionnement proprement dit du contacteur dépend de la tension du ressort. Lorsqu'on augmente la tension du ressort de fe-glage et qu'on diminue la tension du ressort anta-goniste, le temps propre de fonctionnement dimi-nue.

nue.

Lorsque le contacteur coupe le courant de charge, l'arc sort de la boîte de soufflage à une distance qui dépend de la valeur de courant de coupure et du caractère de la charge. Pour garantir le fonctionnement sin d'un contacteur placé dans un boîtier, la distance entre le bord de la

botte de soufflage et le bottier ne doit pas être inférieure à 5 cm; la partie du bottier se trouvant prês des bottes de soufflage doit être recouverte d'amiante en feuilles.

Les contacteurs KMB 521 ne possèdent pas de contacts auxiliaires, le contrôle lumineux ou sonore étant assuré dans le circuit de la bobine d'attraction.

DONNÉES TECHNIQUES PRINCIPALES DU CONTACTEUR KMB 521

	DOMINELO	Leaning				1 115
Tenision		Écart admissible	Courant minimum	Tenision	Temps propre approximate de fonctionnement, sec	
nominale de la bobine d'attraction, V	de la bobine d'attraction, A	du courant nominal à bobine froide,	de relâchement de l'armature du contacteur, A	d'attraction, V	à l'attraction	au relâchement
110	2	+25 -15	0,3	minimum 65%	0,1	0,05
220	1	+25 -15	0,15	de la tension		

COTES D'ENCOMBREMENT ET DE MONTAGE

Les contacteurs KMB 521 sont assemblés sur ques. Ils doivent être montés en position vertila culasse principale du circuit magnétique et peuvent être montés sur une plaque isolante, sur pour connexion avant du circuit force et du circuit pague métallique ou sur une lame; pour cette raison les contacteurs sont livrés sans pla-

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR UNE COMMANDE

1. Dénomination complète du contacteur et son type.

EXEMPLE DE COMMANDE

1. Dénomination complète du contacteur et son type.

2. Tension nominale de la bobine d'attraction.

2. Tension nominale de la bobine d'attraction.

2. Tension nominale de la bobine d'attraction.

3. Tension nominale de la bobine d'attraction prévue pour une tension nominale de 110 V (courant continu).


Раздел І

КОНТАКТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

серии КП 500

однополюсные, с нормально открытыми и нормально ЗАКРЫТЫМИ КОНТАКТАМИ, С МАГНИТНЫМ ГАШЕНИЕМ И БЕЗ ГАШЕНИЯ

100, 150, 300 и 600 a * до 600 s * открытые



Серия нормально открытых контакторов серии КП 500 с дугогасительным устройством

НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Однополюсные контакторы постоянного то-ка серии КП 500 предназначены для включе-ния и отключения силовко электрических це-ния и отключения од 600 a^* постоянного тока.

* Нормально открытые контакторы второй величини и вормально открытые контакторы всех величин пормально открытые контакторы всех величин менять пормально открытые контакторы третьей вели-присоды для работы в сеги напряжения до 40 σ no- чины вместо второй. Нормально закрытие монтакторы

Виешторгиздат. Заказ № 175/5959

ты в металлургических, транспортных и других установках.

Контакторы различаются:

1. По номинальной силе тока главных конгов: 100 a; 150 a; 300 a; 600 a.

. пап.ют. пои и; пои и; зом и; бом и.

2. По исполнению главиых контактов и ду-гогашению: с НО** контактами, с дугогаше-нием; с НО контактами, без дугогашения; с НЗ контактами, с дугогашения; с НЗ кон-тактами, без дугогашения.

3. По напряжению втягивающей катушки: 110, 220 в.

4. По блокконтактам: контакторы без блокконтактор; контакторы с двумя НО и двумя НЗ блокконтактами.

5. По способу присоединения проводов:

5. По способу присоединения проводов: залнее, переднее.
6. По способу монтажа: без плиты; на изоляционной плите.
НО контакторы, с дугогашением, применяются в качестве линейных контакторов, реверсирующих контакторов, контакторов ускорения и т. п.
НО и НЗ контакторы без дугогашения применяются в тех случаях, когда контактору не прикодится отключать ток нагрузки или если при отключении напряжение на контактах весьма мало (контакторы ускорения в нерегулируемых приводах и пр. —
НЗ контакторы, с дугогашением, применяются для цепей динамического торможения, для аварийного переключения освещения и т. п.

Неподвижный контакт. К основной скобе магитопровода крепится пластмассовое основание 9, на котором укреплен неподвижным контакт 10. Ток к неподвижному контакту подется чреза дуюгасительную катушку, один конец которой 11 ввляется шинным выводом неподвижного контакта, а второй конец 12 связан с неподвижным контактом.

зан с неподвижным контакторах Дугогасительное устройство. В контакторах серии КП 500 применено сериесное гашение дуги. Дугогасительная камера 13 надевается на рог неподвижного контакта 14 и при помо-ши дугогасительных щек 15 собирается в один узел. Рог неподвижного контакта служи так-же для крепления камеры к контактору.

же для крепления закеры к контаютру.

Втягивающая катушка. Бтягивающая катушка 16 наматывается на изолированную тоикостенную стальную плизу— каркае, чем обеспечивается механическая прочность катушки, сижение температуры перегреза по сравненю с бескражесным катушкам и значительное удлинение срока ее службы.

На сердечник между каркасом катушки и нижней частью скоби надевается плоская пру-кина 17, зубны которой входят в соответству-ющие прорезы каркаса. Края пружины имеют отбортовку в сторону, противоположеную зуб-нам, баголаря чему фиксируется положение катушки отпосительно скобы магнитопровода. При исполнении комтактора с передним присоединением вывод дуютсаетсяльной катуш-ки и подвижного контакта изгибается в сторо-

ну. Блокконтакты. Блокконтакты 18 крепятся к скобе магнитопровода при помощи пластинки, которая служит одновременно упором для отжимной пружины 4.

Б. КОНТАКТОРЫ С НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫМИ КОНТАКТАМИ

Магнитопровод Γ -образной формы I и угольник 2 при помощи болтов и колонок собраны в один общий узел, являющийся основанием контактора.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

А. КОНТАКТОРЫ С НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫМИ КОНТАКТАМИ

Магнитопровод. На основной скобе магнитопровода I собираются все узлы и детали
контактора. Эта скоба имеет П-образную форжу. В прямоугольное отверстие скобы вставляется якорь 2 Г-образной формы, вращаюнийся на остріне призвим — крае прямоугольного отверстия в скобе. Упорная скоба 3 предназначена для предотращения отхода экора
от острия призмы. Отжимной пружиной I хвостовия экора прижимается к основной скобе
при отключенной втятивающей жатушке.
Подвижный контакт. На якоре кроти
крыемы жронштейн — держитель плосетия примым хронштейна и приживается и острин примым хронштейна и приживается и
пружиной 6 к опорной поверхности кронштейна.
К подвижному контакту крепится гибкое

К подвижному контакту крепится гибкое соединение 7, связывающее контакт с шинным выводом подвижного контакта 8.





Рис. 1. Конструкция контакторов серии II— II 500 с II 60 с



Контактор типа КП 524 нормально закрытый, постоянного тока, на 300 а




Рис. 2. Ковструкция контакторов серин КП 500 с НЗ тавными контактами I — магинтопровод; 2 — угольник; 3 — якорь; 4 — колодка; 5 — включающая пружина.

На угольнике крепится узел неподвижного контакта с дугогасительным устройством (такой же, как узел неподвижного контакта НО

контактора). Якорь 3 отличается от якоря НО контактора углом изгиба. На якоре при помощи колодки 4 укреплен узел подвижного контакта (такой же, как в НО контакторе). Включающая пружния 6, расположенная между якорем и гибким соединением, обеспечнавет необходимое нажатие контактов при обесточенной катушке. ченной катушке.

В. КОНТАКТОРЫ С НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫМИ И НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫМИ КОНТАКТОРАМИ. БЕЗ ДУГОГАШЕНИЯ

НО и НЗ контакторы, без дугогашения, от-личаются от указанных выше контакторов от-сутствием дугогасительной катушки и камеры.

г. блокконтакты

У контакторов серии КП 500 блокконтакты представляют собой самостоятельный узел, состоящий из пластмассовых корпуса и траверзы.
К корпусу прикреплены два НО и два НЗ неподвижных контакта.
Подвижные контакты мостикового типа
с серебряными накладками укреплены на
пластмассовой травера, когорая движется поступательно в направляющих корпуса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОНТАКТОРОВ СЕРИИ КП 500

			Количество главных контактов				
Величина		Номиналь- ная сила	110	0	Н	13	Вес контак- тора с блок- контактором
контактора	Тип	тока, <i>а</i>	с дугога- шением	без дуго- гашения	с дугога- шением	без дуго- гашения	без плиты, кг*
п	КП 502 КП 512	100	1 _	-1	=	=	4,5 4
111	КП 503 КП 513 КП 523 КП 533	150	1 - -	1 - -	1 -	- - 1	6,5 5,5 7,5 6,5
IV	КП 504 КП 514 КП 524 КП 534	300	1 _ _	1 -	_ _ 1	- - 1	13 9,5 11 7,5
v	КП 505 КП 515	600	1	<u></u>	_	-	27 21

Вес блокконтакта с двумя НО и двумя НЗ контактами — 0,25 кг.

Главные контакты контакторов, независимо от номинального напряжения втягивающей катушки, присодын для работы при напряжения силовой цепи до 600 в постоянного тока, за исключением контакторов второй величины и нормально закрытых контакторов, которые пригодны для напряжения до 440 в (см. применание радола «Назвичение и лассисфикация»). При применении двух контакторов в кательно иметь электрическую и механическую блокировки.

честве реверсирующих, они должны обяза-тельно иметь электрическую и механическую блокировки. Реверсирующие контакторы при механиче-ской блокировке следует располагать рядом. Блокировать механическим можно только кон-ритные, установочные располагать рядом. В потивкуют в механическим контакторы одной и той же величины (мех. 200 развисит от условий в режимы работы. При закиент от условий в режимы работы. При встройке контакторов в инжафы (яцижи) вели-чина рабочего тока по отношению к номиналь-ному обычно должна быть с цижена в зависи-мости от исполнения ящика, его объема и на-трева от другка аппаратов, размещенных в этом ящике. Данные о допустимых нагрузка контакторов при различных режимых работы приведены в таблице.
При работе контакторов в продолжительном режимее происходит ожисление контактных по-пералостий, по загражения с при предолжи-частей, поэтому величина допустимого тока потношению к допустимому тому в преромет-стьном режиме работы не симжалься, то не-обходямо применять контакты с серебряными накалаками. Но серебряные накладки, быстро изнащиваются при отключении нагрузки и по-этому применять их можно только при условии макалаками. Но серебряные накладки, быстро изнащиваются при отключении нагрузки и по-этому применять их можно только при условии

редких срабатываний контакторов. Если по условиям эксплуатации продолжительный режим чередуется с повторно-кратковременным, контакты с серебряными накладками применять не рекомендуется. В таких случаях рабочий того спажается по отношению к монямы предоставлению по полошению к монямы предоставление предоставление премышет 600 в час.

При отключении контактором тока нагрузки дуга выходит за пределы дугогасительной камеры на расстояние, зависящее от величинаться отключения, напряжения и контактах и характера нагрузки. Для обеспечения надежной работы контактором КП 500 расстояние от токоведуних до заземленных частей (напряер, при встройке в шкиф) должно соответствовать рис. З и табляце на стр. 8.




Рис. 3. Расстояние от края камеры до заземленных частей в контакторах серии КП 500 I— кожух; 2—зона распеространения дуги. Стенка должна быть оклеена листовым асбестом.

		Наиболь	шая допустимая наг	рузка, а			
Величина	продолжительный режим прерывисто-продолжительн режим		продолжительный режим		должительный им	повторно-кратко временный режим, 40% ПВ	
контактора	открытое исполнение	закрытое исполнение (в шкафу)	открытое исполнение (номинальный ток)	закрытое исполнение (в шкафу)	открытое исполнение		
II	80	70	100	90	120		
111	120	110	150	140	190		
IV	230	200	300	270	350		
V	460	400	600	540	670		

Тип контактора	Номинальное напряжение на контактах, в	Отключаемый ток, <i>а</i>	Характер нагрузки*	Расстояние А до заземленной части (рис. 3), см
КП 502	440 440 440 220	400 800 1 000 1 500	электродвигатель активное сопротивление то же	12 ** 15 **
КП 503	600 600 600 220	600 1 200 1 500 2 250	электродвигатель активное сопротивление то же	14 ** 30 **
КП 504	600 600 600 220	1 200 2 400 3 000 4 500	электродвигатель активное сопротивление то же •	17 ** 40 **
КП 505	600 600 600 220	2 400 4 800 6 000 9 000	электродвигатель активное сопротивление то же	24 ** 60 **


При 165%, номинального напряжения контакторы обеспечивают:
 при 165%, номинального напряжения контакторы обеспечивают:
 патидесятикратисе включение и пятидесятикратисе отключение с десятиськумальным интервалами напряжни, создаваемой загоромичениям менетралистикем, общениям с противлением, водиным в цень вкора, выражением десятик менетралистикем общениям с притиго поминального зачаения тожь контакторы;
 в цень вкора, выражением десятик на притиго отключение с десятиськумальным интервалами активной натружки, выраженой выполнение с десятиськумальным интервалами активной натружки, выраженой выполнением;
 в патикратное включение на время не более 0,5 сек, и пятивратное изменяю;
 п витикратное включением ображениям
КАТУШЕК НО (НОМИНАЛЬНОЕ НАП	КАТУШЕК НО КОНТАКТОРОВ (НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 110, 220 -)							
Тип контактора	Потребляемая мощность катушками, ат							
КП 502 КП 512	28							
КП 503 КП 513	30							
КП 504 КП 514	45							
КП 505 КП 515	75							

Примечание. Катушки для других номинальных напряжений изготовляются по запросу.

LEXU	H3 KOH	TARTOPOB	
Тип контактора	Номиналь- ное напря- жение сети, в	Экономи- ческое сопротив- ление, ож	Потребляемая мощность с учетом расход на экономиче ское сопротив ление, вт
КП 523	110	100	100
кп 533	220	350	100
КП 524	110	60	200
КП 534	220	225	200

В нормально замкнутых контакторах для лами нагрузки. Нагрузка, создаваемая затор-преодоления противодействующего момента, моженным электродвигателем общепромыш-создаваемого включающей пружнюй, примене-ленных серий с сопротивлением (введенным создаваемого включающей пружиной, применена форсировка втягивающей катушки при помощия экономического сопротивления. Экономическое сопротивление на период пуска должно
быть шунтировано (рыс. 4), для чего сиспользуется один из нормально закрытых блокконтактов контактора; поэтому НЗ контакторы
обычно поставляются с блокконтактами и выпускаются смонтированными на изолящионной
лияте, к которой кренится добавочные сопротивление, выполненное в виде остеклованных
керамических трубок. Для монтакак контакторов не на изолящионных плитах добавочные
сопротивления могут быть поставлены отдельно.
Контакторы с НЗ контактами, с дугогаси-

Контакторы с НЗ контактами, с дугогасительным устройством при 105% поминального напряжения силовой цепи обеспечивают пяти-десятикратное включение и пятидесятикрат-ное отключение с десятисекундными интерва-



лами нагрузки. Нагрузка, создаваемая затор-моженным электродывтателем общепромыш-ленных серий с сопротивлением (введенным в цепь якоря), выражается всличиюй тока равной не менес даукратного номинального значения тока контактора.

Тип	Собственное время, сек. (приблизительно)					
контактора	втягивания	отпадания				
КП 502 КП 512	0,14	0,11				
КП 503 КП 513	0,17	0,07				
КП 523 КП 533	0,13	0,05				
КП 504 КП 514	0,24	0,05				
КП 524 КП 534	0,1	0,06				
КП 505 КП 515	0,32	0,09				

допустимые нагрузки на блокконтакты

	дона	CI IIIII III					
		Допу	стимый	ток, а			
Продолжительный	Включ	аемый			Разрываемыі	à	
	постоянный	переменный		посте	оянный		переменный
постоянный 110 и 220 в				юй цепи	в индукти	вной цепи	1
и переменный до 380 в	110 и 220 в	до 380 в	110 в	220 в	110 в	220 в	до 380 в
20	20	100	5	2	2,5	1	20
				1	1	1	-

ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА ТИПА И ИСПОЛНЕНИЯ КОПТАКТОРОВ СЕРИИ КП 500 С НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫМИ КОИТАКТАМИ С ГАШЕНИЕМ

Величина, 1	номинальный контак	ток, тип и в гора	сполнение	Режим раб	ты		особ единения	Монтаж		-ak	энтак
величина 11 100 <i>а</i>	величина III 150 а	величина IV 300 а	величина V 600 a	прерыви- сто-продол- жительный	продолжи- тельный	заднее	переднее	без плиты	на плите	С блокконтак- тами	Без блокконтак- тов
КП 502-1	КП 503-1	КП 504-1	КП 505-1	×		×		×		×	
КП 502-1	КП 503-2	КП 504-2	КП 505-2	×		×		×			×
КП 502-2	КП 503-5	КП 504-5	КП 505-5	×		×			×	×	
КП 502-4	КП 503-6	КП 504-6	КП 505-6	×		×			×	1	×
KII 502-5	КП 503-7	КП 504-7	КП 505-7	×			×	×	1	×	١
KII 502-6	КП 503-8	KII 504-8	КП 505-8	×			×	×			×
КП 502-7	КП 503-11	КП 504-11	КП 505-11	×			×		×	×	×
КП 502-8	КП 503-12	КП 504-12	КП 505-12	×			×		×	l	^
КП 502-11	КП 503-13	КП 504-13	КП 505-13	1	×	×	İ	×		×	×
КП 502-12	КП 503-14	КП 504-14	КП 505-14	1	×	×		×	×	×	^
КП 502-13	КП 503-17	КП 504-17	КП 505-17		×	×			×	×	×
КП 502-14	КП 503-18		КП 505-18		×	×	١			×	1 ^
КП 502-15	КП 503-19		КП 505-19		×	1	×	×		^	l ×
КП 502-16	KII 503-20		КП 505-20		×		×	×	×	×	1 ^
КП 502-17	КП 503-23	КП 504-23	КП 505-23		×		×	1	l û	1 ^	×
КП 502-18	КП 503-24	КП 505-24	КП 505-24	1	×	1			1 ^		

ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА ТИПА И ИСПОЛНЕНИЯ КОНТАКТОРОВ СЕРИИ КП 500 С НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫМИ КОНТАКТАМИ. БЕЗ ГАШЕНИЯ

Величина,	номинальный конта	ток, тип и ктора	исполнение	Режим работы		Спос присоед		Монтаж		aK-	нтак-
величина II 100 <i>а</i>	величина III 150 <i>а</i>	величина IV 300 <i>а</i>	величина V 600 a	прерывисто- продол- жительный	продолжи- тельный	заднее	переднее	без плиты	на плите	С блокконтак- тами	Без блокконтак- тов
КП 512-1	КП 513-1	КП 514-1	КП 515-1	×		×		×		×	
КП 512-2	КП 513-2	КП 514-2	КП 515-2	×		×		×			×
КП 512-3	КП 513-5	КП 514-5	КП 515-5	×		×	1		×	×	
КП 512-4	КП 513-6	КП 514-6	KII 515-6	×		×			×		×
КП 512-5	КП 513-7	КП 514-7	КП 515-7	×			×	×		×	1
КП 512-6	КП 513-8	КП 514-8	КП 515-8	×			×	×			×
КП 512-7	КП 513-11	КП 514-11	КП 515-11	×			×		×	×	
КП 512-8	КП 513-12	КП 514-12	КП 515-12	×	1		×	1	×	1	×
КП 512-11	КП 513-13	KII 514-13	КП 515-13		×	×		×		×	
КП 512-12	КП 513-14	КП 514-14	КП 515-14		×	×		×	1		×
КП 512-13	КП 513-17	КП 514-17	КП 515-17	ļ	×	×			×	×	
КП 512-14	КП 513-18	КП 514-18	КП 515-18		×	×			×	i	×
КП 512-15	КП 513-19	КП 514-19	КП 515-19		×		×	×		×	
КП 512-16		КП 514-20	КП 515-20		×		×	×			×
КП 512-17	KFI 513-23	КП 514-23			×		×	1	×	×	
КП 512-18	КП 513-24	КП 514-24	КП 515-24		×		×		×		×

ДАННЫН ДЛЯ ВЫБОРА ТЯВА И ВСПОЛНЕНИЯ КОЛГАКТОРОВ (TEST) КЕ 500 (ЧОРМАЛЬВО ОТКРЫСЬКИЕ КОНТАКТАЛИ, БЕЗ ТОЛГНИЯ

	Номинальный ток, тип и исполнение контактора			Режим рабо	Способ присоединения		Монтаж		
150	150 a		300 a		лжи- ый	a	Hee	HTHE	ЭТИТ
с гашением	без гашения	с гашением	без гашения	продолжитель- ный	продолж тельный	заднее	передне	Se3	Ha E
КП 523-3	КП 533-3	КП 524-3	КП 534-3	×		×			×
КП 523-6	КП 533-6	КП 524-6	КП 534-6	×			×		×
КП 523-9	КП 533-9	КП 524-9	КП 534-9		×	×			×
КП 523-12	КП 533-12	КП 524-12	КП 534-12		×		×		×

габаритные, установочные размеры и монтаж

Контакторы серии КП 500, в отличие от других существующих конструкций контакторов, полноство собразотся в регулируются до их установки на плиту или в комплектное устройство. Поэтому контакторы, преднавлачаенные для монтажа в комплектном устройстве, выпускаются без литы. При монтаже контакторов на комплектных устройствах — регулировать их не нужно.

Контакторы необходимо монтировать в вертикальном положения.

На рис. 5 и 6 приведены условные обозна-

На рис. 5 и 6 приведены условные обозначения контакторов.

На рис. 5 и 6 приведены условные обозначения контакторов.

На всех рисунках контакторов с габаритными и установочными размерами приняты следующие условные обозначения: а — верти-кальная установочная ось; б — горизонтальная установочная ось; б — поризонтальная установочная ось; б — место для снятия втятивающей катушки. Шниные выводы главного тока контакторов середими присоединением проводом.

На рис. 7, 8, 9 и 10 давы чертежи с габаритными и установочными размерами контакторов серии КП 500 с Но контактами, с гашением, с задими и с передини присоединением проводов.

На рис. 1, 12, 13 и 14 приведены чертежи с габаритными и установочными размерами контакторов серии КП 500 с НО контактами, с в гашения, с задими и с перединя присоединением проводов.

На рис. 15 и 16 приведены габаритные и

установочные размеры контакторов серии КП 500 с НЗ контактачам, с гашением и бата пенняя, с задими и передании присодинением и бата на разметка свераений отверстий, которая производить проводов. На разметка свераений отверстий, которая производителя проводов присодинением проводов на изозащионных плитах. Цифры, поставленные на этих рисунах около отверстий, означают их диментах около спередний присодинением проводов на изозиционных плитах. На рис. 23 дана разметка сверлений отверстий, которая производится при установке контакторов с передним присодинением проводов на изозиционных плитах. Нормально открытые контакторы серии КП 500 поставляют без плит. В случае побоходимости (сели это отвоврено в заказе) они могут быть выполнены на изозиционной плити от быть предусмотрена специальная изолящия контактора от плиты, так как корпус контактора находится под напряжением.

При необходимости механической блокировки двух однотинных контактора находится под напряжением.

При необходимости механической блокировки двух однотинных контактора находится под напряжением.

Как от при при при при при при престова двух обраснения узла механической блокировки.





Рис. 5. Условиме обсоначения контакторов серии КП 500 с вадним присоединением проводов на чертежах общего вида комплектимх устройств и на ноитажных схемах



Рис, 6, Условные обозначения контакторов серии КП 500 с пе-редини присоединением проводов на чертежах общего вида комплектных устройств и на монтажных схемах




Рис. 7. Габаритные и установочные размеры контактора с НО главными контактами, е гашением, на номинальный ток 100 *а.* типа КП 502, с задяни и передним присосдинением






Рис. 8. Габаритные и установочные размеры контактора с гаваными НО контактами, с ташением, на помитора с таваными НО контактами, с ташением, на помитора с та




Рис. 10. Габаритные и установочные размеры контактора с НО главными контактами, с гашением, на номинальный ток 600 а. типа КП 505, с задним и передним присоединением





Рис. 11. Габаритные и установочные размеры контактора с НО контактами, без гашения, на номинальный ток 100 а. типа КП 512, с задянм и передним присоединением






Рис. 12. Габаритные и установочные размеры контактора с НО контактами, без гашения, на номинальный ток 150 а, типа КП 515, с задими и передани присоединением с задиния и передини присоединением с задинием и передини присоединением с задинием и передини присоединением с задинием с задинием с задини присоединением с задинением с задинением с задини присоединением с задинением с задин




Рис. 14. Габаритные и установочные размеры контактора с НО контактами, без гашения, на номинальный ток 600 a, типа КП 515, с задлим и передним присоединением





Рис. 15. Габаритные и установочные размеры контакторов с НЗ контактами, с гвивением, на ночивальный ток 150 а, типа КП 524, и 300 а, типа КП 524, с задшим и передажи присоединением кП 534, с задшим и передажи присоединением



AND DESCRIPTION OF THE PERSON	PARTY CONTRACTOR CONTR		HOUSENSON AND THE PARTY	DANIE I SING PROPERTY.	MARKET PROPERTY.	a two a recommendations about 1997
Величина	Тил		Днаметр подсоединительного			
контактора	контактора	A	Б	В	Γ	болта. Д
III	КП 523 КП 533	235 205	300 235	145 145	120 120	M8 M8
IV	КП 524 КП 534	300 255	370 285	170 170	135 135	M10 M10




Рис. 17. Сверленне отверстий для установки на изоляционных плитах контакторов типа КП 502 и КП 512 с задним присоединением




Рис. 18. Сверление отверстий для установки на изоляционных пли-тах контакторов типа КП 503 и КП 513 с задим присоедине-инем





Рис. 19. Сверление отверстий для установки на изоляционных плитах контакторов типа КП 504 в КП 514 с задним присоедянением









Рис. 21. Сверление отверстий для установки на изоляционных плитах контакторов типа КП 523 и КП 533 с задним присоединением










Рис. 24. Габаритные размеры изоляционных плит для контакторов серии КП 500

11	i	يلد	طہر⊒	لململ
/上書	۲,	HI.		
		∥ ⊦		$\parallel \parallel \parallel$
		IILL.		

Рис. 25. Расположение даух механически сблокированных контакторов a— вертикальная установочная ось. b—тользиться могух контакторы только одной величины.

Вели- чина	Pa	змері <i>м.</i> н	ы,	Диаметр отвер-
контак- тора	г	E	И	стий <i>d</i> ,
II	300	160	165	9
111	350	180	175	9
IV	450	180	200	9
V	470	270	200	11

Величина	P	азмеры, л	Диаметр	
контактора	Л	М	Н	отверстия, мм
п	80	160	14,5	11
111	80	160	18,5	11
IV	90	180	18,5	- 11
V	145	290	17,5	17

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

При заказе необходимо указать:

1. Полное наименование контактора.

2. Номинальный ток и напряжение силовой цели.

3. Исполнение по контактам и гашению.

4. Тип и исполнение.

5. Режим работы.

6. Способ монтажа и присоединения.

7. Нужны ли блоконтакты.

8. Напряжение сети, питающей втягиьающую катушку.

Если в заказе не оговорено исполнение контакторы, истакторы ис-

полняются для прерывисто-продолжительного режима работы, с задним присоединением, без плиты и без блокконтактов.

Пример формулирования заказа

Контактор типа КП 502-1 постоящиют тока на номинальный ток 100 а 220 а с дугогаси-тельным устройством для прерывисто-продол-жительного режима работы, с задими присос-динением, без плиты, с блокконтактами и с втагивающей катушкой на 220 а постоянного тока.

Раздел II

КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА серин КТП 500


двухполюсные, с нормально открытыми контактами, С МАГНИТНЫМ ГАШЕНИЕМ И БЕЗ ГАШЕНИЯ, С УПРАВЛЕНИЕМ от сети постоянного тока

50, 100, 150 и 300 а * до 380 в 50 гд * открытые




назначение и классификация

Паумоственное контакторы перенешного то-ка серын КПП 500 предилационна для управ-дення деликующими запастоми, въстаму при-нешна в тежения до 1200 в на в калемет компаниюто питания месалдургинских привод. деликующими для патания сосиналного питания месалдургинских привод. Док так гребуется месалдургинских привод. Док так гребуется месалдургинских привод. Док так гребуется месалдургинских привод.



На рис. 1 приведена реверсивная схема включения асимуронного двигателя, осущест-вляемая с помощью трех двухнолюсных ючитак-тороз серии КТП 500. Такая схема исключает возможность двухнолюсного питания двигателя при обрыме цепи любой из катушек контакто-ров и устраняет возможность попадания сети





переменного тока на сеть постоянного при пов-реждении изолящия катушки, что могло бы иметь место в случае применения для анало-гичных цесто одножносных контактъров по-стоянного тока.


пенных исле: одвожлючих контакторов по-стоянного тов внесена включения ро-порной цени асикуонного двигателя с фазо-вым ротором, осуществателя с положно-дихуключениях контакторов серы: КИТИКОР поставления с поставления в КИТИКОР поставления в поставления применяющей для закоращавия ступеней сопротивления, что полявляет осуществлять запуск и регулирова-ние оборгого двигателя. Двухлолюсные контакторы могут широко оспользователя не только в установках пере-менного тока, но также и в установках пере-менного тока, но также и в установках пере-менного тока, но также и в установках пере-менного тока, но также и в установках пере-менного тока, но также и в установках пере-менного тока, но также и в установках пере-менного тока, но также и в установках пере-менного тока, но также и в установках пере-менного тока, но также и в установках пере-менного тока, по также и в установках пере-менного тока, по также и в установках пере-менного тока, по также и в установках пере-менного тока, по также и в установках пере-менного тока, по также и в установках пере-менного тока, по также и в установках пере-менного тока, по также и в установках пере-менного тока, по также и в установках пере-менного тока, по также и в установках пере-менного тока, по также по также пере-менного также пределения пере-менного также пере-менного также пере-менного также пере-менного также пере-менного также пере-менного также пере-менного также пере-менного также пере-менного также пере-менного также пере-менного также пере-тем пере-тем пере-тем пере-тем пере-тем пере-тем пере-тем пере-тем пере-тем пере-тем пере-тем пере-тем пере-тем пере-тем пере-тем пере-тем пере-тем пере-тем пере-пере-тем пере-тем пере-тем пере-тем пере-тем пере-п


стве реверсирующих контакторов. На рис. 3 привелена сема включения дви-гателя постоянного тожа с помощью одного рахуматолесного линейного контактора серии КТП 500. На рис. 4 приведена реверсивная сехам включения двигателя постоянного тожа с помощью двух паухнолюсных контакторов

описание конструкции









Контактор типа КТП 543, двухполюсный, с нор-мально открытыми контактами, на 150 а

серии КТП 500. Применение двухполюсных контакторов для управления двигателями постоянного тока, так же как и в дриводах переменного тока, увеличивает надженость и уменьшает габариты установки.
Помимо указанных преимуществ, применение двухполюсных контакторов значительноповышает безопасность бослуживания, т. к.
корпус контактора не находится под напряжением, и при случайном соприксопедения обживающий персонал не подвергается опасности.
Контакторы различаются:
1. По моминальному току главных контактов: 50 сг; 100 сг; 150 сг; 300 сг.
2. По коломенного такает дета проводовзадкее, переднее.
Контакторы различаются:
1. По моминальному току главных контактов: 50 сг; 100 сг; 150 сг; 300 сг.
2. По коломенного такает дета проводовзадкее, переднее.
Контакторы различаются:
1. По моминальному току главных контактов: 50 сг; 100 сг; 150 сг; 300 сг.
3. По напряжению втягивающей катушки:
10 в постоянного кока; 220 в постоянного конакатов: контакторы с саруми НО и двумя
15 постоянного кока; 220 в постоянного каса,
4. По блокконтактам; катов, контакторы с саруми НО и двумя
15 постоянного кока; 220 в постоянного каса,
4. По блокконтактам; катов, контакторы с саруми НО и двумя
15 постоянного; касамичасти, касамича



Пархиполюсные контакторы серии КТП 500 на 4, являющиеся держателями плоских полбазируются на конструкции однополосных контакторов постоянного тока серии КТІ 500. В пришелея общий вид контактора
серии КТІ 500, так же как и в контакторах
серии КТІ 500, все узла и детали контактора
сории кТІ 500, все узла и детали контактора
сории кТІ 500, все узла и детали контактора
сории кТІ 500, все узла и детали контактора
вижных контактов и якоря осуществлено и
поличающейся от скобы КТІ 500 иным расположением отверстий.
Якорь 2, в отличие от контакторов
серии КТІ 500, имеет на себе пластмассовую конодку 3, к которой привинчиваются два кронштей-

Рис. 5. Конструкция контакторов серин КТП 500 с звумя НО главими контактом $I - \cos \alpha$ магиятивороводу. $Z - \sin \alpha y = 3 - \sin \alpha x$ так соба магинтовроводу. $Z - \sin \alpha y = 3 - \sin \alpha x$ так соба магинтовроводу. $Z - \sin \alpha x$ так соба магинтовроводу. $Z - \sin \alpha x$ так соба магинтовроводу. $Z - \sin \alpha x$ так соба магинтовроводу. $Z - \sin \alpha x$ так соба магинтовроводу. $Z - \sin \alpha x$ так соба магунтовроводу. $Z - \sin \alpha x$ так соба магунтовроводу. $Z - \sin \alpha x$ так соба магунтов. кронштейне 4 предусмотрен специальный прореа, по которому молит фасовинай болт. Положение болта фикопрется потом подвижного
конное болта фикопрется потом подвижного
конное соединение 9, которое подосодивается
к илоскому пинному выводу 10.

К основной скобе магнитопровода крепитея
к илоскому пинному выводу 10.

К основной скобе магнитопровода крепитея
гилегимасовое осношание 11, несущее на себе
неподвижные контакты и дугогасительные устросстия Анголизакты и дугогасительноросстия анголизакты подтакт 12 в контакторах на воминальные тока 50 и 100 а представзвет собой питампованную фасовную скобособразную медиую симметричную деталь, которая
сомменает функция контакта, дугогасительнотор дет и коромка. Такая конструкция непознажного контакта подамает использовать его
так же как и подвижный контакт два раза, что
дестигается переморачиванием деталы и 180°
вокруг горизонтальной оси, Кредление вепознажного контакта 12 к пластмасовому осно-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Главиме контакты контакторов, независимо силовой цени до 380 и переменного тока частупьки, пригодны для раб-ты при напряжении

ОСНОВНЫ ИХИМЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЛВУЛЮЗВОСНЫХ ПОРМАЛЬКО ОТКРЫТЫХ КОПТАКТОРОВ ССРИИ КТИ 500

Величина		Heammanni	Исполнение гла	Вес контактора с блокконтак-	
довляктора	Ten	Tolk, a	с дугогашением	без дугогашения	тами без плит. кг
1	KTH 521 KTH 511	50	×	×	6 5
11	KTH 522 KTH 542	100	× –	*	8 7
Ш	KTH 523 KTH 543	150	2		12,5 10,5
IV	KTH 524 KTH 514	300	×	×	26 19

^{*} Вес блокконтакта с двумя НО и двумя НЗ контактама — 0.25 κe

При применении двух контакторов в каче-стве реверсирующих они должина объявления иметь электрическую и межаническую блоки-ровки. Reверсирующие контакторы при меха-инческой блокировке систуст располатать ра-пической блокировке систуст располатать ра-ктрийского должиров в шкафи («пижи) ве-

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ КОНТАКТОРОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ РАБОТЫ

		Наибольн	цая допустимая нап	рузка, а	
Величина контактора	Продолжит	ельный режим	Прерывисто-про реж		Повторно-кратко- временный режим 40% ПВ
	открытое исполнение	закрытое исполне- ние (в шкафу)	открытое исполнение (номинальный ток)	закрытое испол- нение (в шкафу)	открытое исполнение
1	40	35	50	45	60
11	80	70	100	90	120
111	120	110	150	140	190
1/.	230	200	300	270	350

приведены в таколице на стр. 20. При работе контакторов в продолжительном режиме происходит ожисление контактных поверхностей и возрастает нагрев токоведущих частей; поэтому величина допустимого тока по отношению к допустимому току в прерывисто-продолжительном режиме снижается в соответствии с таболицей.

ветствии с таблицей.

Если по условиям эксплуатации нужно, чтобы вельчина допустного тока при продолжительном режиме работы не снижалась, то необходимо применть контакты с серебряным и накладками. Но серебряные накладка бытери изнашиваются при отключения нагрузки и поэтому применять их можно только при условия режих срабатываний контакторов. Если по условиям эксплуатации продолжительный режим чередуется с потогроно-кратковременным, контакты с серебряными накладками грименты в рекомендуется. В таких случаях рабочий ток синжиется по отключение на стр. 28.

При работе контакторов в повтовно-кратко.

стр. 20.
При работе контакторов в повторно-кратко-временном режиме повышение тока по отноше-нию к номинальному допускается в тех слу-чаях, когда число срабатываний не превышает 600 в час.

При отключении контактором тока нагруз-ки дуга выходит за пределы дугогасительных камер на расстояние, зависящее от рода и ве-



Рис. 6. Расстояние от края каме-ры до заземленных частей в кон-такторах серии КТП 500

НАИМЕНЬНИТЕ РАССТОЯНИЕ ОТ КАМЕРЫ ЛО ЗАЗЕМЕНТИВЫХ ЧАСТЕЙ

Тип контактора	Расстояние А до заземленной части (рис. 6), см			
КТП 521	6			
КТП 522	7			
KTII 523	9			
KTI1 524	10			

личины тока отключения, напряжения на контактах и характера нагрузки. Для обеспечения належной работы контакторов КТП 500 в целях переменного тока, расстояние от токоведущих до заземленых частей (напрямер, при встройке в шкаф — стенум его, комужу нужно окленть листовым асбестом) должно соответсяювать рис. 6 и табляще. Расстояния до заземленых частей при использовании контакторов в силовых целях постоянного тока сообщаются по запросу. Наименьший ток, отключаемый контакторами с принудительным гащением в цели тока при имуктивной нагрузке, должно стоянного тока при имуктивной нагрузке, должно быть не менее 20% поминального. Нормально контакторы актоличаются с тях-

должен оыть не менее 20% номинального. Нормально контакторы исполняются с втягивающими катушками на напряжение 110 и 220 θ постоянного тока.

Тип	Собственное (приблиз	время, сек. ительно)
контактора	втягивания	отпадания
КТП 521 КТП 541	0,18	0,06
КТП 522 КТП 542	0,19	0,06
КТП 523 КТП 543	0,2	0,1
КТП 524 КТП 544	0,27	0,12

ТЕХЬІРОГСКИЕ ДАНІБІЯ ВЕЯГИВАЮЦЕНУ, КАТУШЕК ПО КОПТАКІОРОВ І ІВОМИНАЛЬНОЕ ПАПРЯОКЕЙІІ (118–220–4

		111111111111111111111111111111111111111		
-	Тип контактора	Потребляемая мощность катушками, вт	Тип контактора	Потребляемая мощность катушками, вт
	КТП 521 КТП 541	28	КТП 523 КТП 543	45
	КТП 522 КТП 542	30	КТП 524 КТП 544	75

Примечание. Предельная отключающая способность контакторов КТП 500 сообщается по запросу.

допустимые имрузки ил алокковилкты

THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON	NAME OF THE PERSON NAMED O	Допу	стимыі	ток, а			
Продолжительный	Включ	аемый			i .		
постоянный	постоянный	переменный		посто	янный		переменный
110 и 220 в и	110 и 220 в	200 -	в активн	ой цепи	в индукт	нвной цепи	до 380 в
переменный до 380 в	110 H 220 8	до 300 в	110 s	220 s	110 s	220 в	A0 000 t
20	20	100	5	2	2,5	1	20

Величина,	ичина, номинальный ток, тип и исполнение контактора		исполнение	Режим работы		Способ присоединения		Монтаж		¥	
величина I 50 <i>а</i>	величина II 100 <i>а</i>	величина III 150 <i>а</i>	величина IV 300 а	прерывисто- продолжи- тельный или повторно- кратковре- менный	продол- жительный	заднее	переднее	без плиты	на плите	С блокконтак- тамн	Без блоккон- тактов
КТП 521-1	КТП 522-1	КТП 523-1	КТП 524-1	×		×		×		×	
KTII 521-2	КТП 522-2	KTII 523-2	KTΠ 524-2	×		×		×			×
КТП 521-3	КТП 522-3	KTII 523-3	KTΠ 524-3	×		×			×	×	
КТП 521-4	КТП 522-4	КТП 523-4	KTП 524-4	×		×			×	i	×
KTII 521-5	КТП 522-5	КТП 523-5	KTП 524-5	×			×	×		×	1
КТП 521-6	КТП 522-6	КТП 523-6	KTΠ 524-6	×			×	×			×
KTII 521-7	КТП 522-7	КТП 523-7	KTII 524-7	×			×		×	×	į
KTΠ 521-8	КТП 522-8	КТП 523-8	KTII 524-8	×		1	×		×		×
КТП 521-9	КТП 522-9	КТП 523-9	КТП 524-9		×	×		×	1	×	
КТП 521-10	KTII 522-10	KTП 523-10	KTII 524-10)	×	×	1	×	İ		×
КТП 521-11	КТП 522-11	КТП 523-11	KTП 524-11	u]	×	×	į.		×	×	
KTII 521-12	КТП 522-12	KTП 523-12	KTII 524-12		×	×			×	1	×
КТП 521-13	КТП 522-13	KTΠ 523-13	KTП 524-13	3	×		×	×	1	×	
КТП 521-14	КТП 522-14	KTII 524-14		-1	×		×	×			×
КТП 521-15	КТП 522-15	KTΠ 524-15	KTII 524-13	5	×		×		×	×	1
КТП 521-16	KTII 522-16	КТП 524-16	KTN 524-10	5	×		×		×		×

еличина, но	минальный т контак	ок, тип и з	сполнение	Режим раб	оты		соб цинения	Мон	таж	-ak-	+
еличина 1 50 a	величина II 100 <i>а</i>		величина IV 300 <i>а</i>	прерывисто- продолжи- тельный или повторно- кратковре- менный	продол- жительный	заднее	переднее	без плиты	на плите	С блокконтак тами	Без блоккон
CTΠ 541-1	КТП 542-1	КТП 543-1	КТП 544-1	×		×		×		×	
CTI 541-2	КТП 542-2	КТП 543-2	КТП 544-2	×		×		×			×
CTIT 541-3	КТП 542-3	КТП 543-3	КТП 544-3	*		×			×	×	
KTΠ 541-4	КТП 542-4	КТП 543-4	КТП 544-4	×		×			×	×	×
KTII 541-5	КТП 542-5	КТП 543-5	КТП 544-5	×			×	×			
CTII 541-6	КТП 542-6	KTΠ 543-6	КТП 544-6	×			×	×		×	×
CTI1 541-7	КТП 542-7	КТП 543-7	KTП 544-7	×			×		×		
CTΠ 541-8	КТП 542-8	КТП 543-8	KTII 544-8	×			×		×	×	×
KTII 541-9	KTII 542-9	KTII 543-9	KTП 544-9		×	×		×		^	
	KTII 542-10	КТП 543-10	KTΠ 544-1	0	×	×		×			×
	КТП 542-11				×	×			×	×	
KTII 541-12	KTII 542-12	KTII 543-15	ктп 544-1	2	×	×			×		×
	KTΠ 542-13				×		×	×		×	
	КТП 542-14				×		×	×			×
	KTΠ 542-15				×		×		×	×	
	КТП 542-16				×		×		×		,

Контакторы серии КТП 500, так же как и контакторы серии КТП 500, полностью собиратогя и регулируются до установки их на плиту или в комплектиюе устройство. При монтату или в комплектиюе устройство. При монтаже и демонтаже на комплектимы устройствах контакторы, предавлаченные для монтажа на комплектиом устройстве, выпускаются без плиты.

контакторы, предваем с выпускаются без плиты.
Контакторы необходимо монтировать в вертикальном положении.
На рис. 7 и 8 приведены условные изображения контакторов серин КТП 500.
На рис. 9 и 10 даны чертежи с габаритными и установочными размерами контакторов серин КТП 500, с гащением, с заданы и с передим присоединением.
На рис. 11, 12 и 15 — контакторы серин КТП 500, сез гащеными дожном размерами присосинением проводом. На всех рисунках контакторов с габаритыми и установочными размерами приняти с следующие обозначения и размерами приняти с следующие обозначения и ретикальная установочными размерами приняти с педуощие обозначения и ретикальная установочнами с в ретикальная установочная ось; 6 — гори

зонтальная установочная ось; Г—место для снятия втягивающей катушки. Шиниме вымоды главного тока контактора с передним при-соединением изображены пунктиром. На рис. 14, 15, 16 и 17 приведена разметка сверлений отверстий, которая производителя при установке контактора с задими присоединением проводов на изолящионных плитах. Цифры, поставленные на этих рисункаго коло отверстий, означают за этих рисункаго комо отверстий, означают из атих рисункаго коло отверстий, свиачают да вергикальная установочная осъ; 6 —горизонтальная установочная осъ; 6 —горизонтальная установочная осъ; 6 смитаторы с в изолящионных плитах. Обыкновенно контакторы серии КТП 500 поставляют без плит. В случае необходямости выполнены на изолящионных плитах. Обыкновенно контакторы серии КТП 500 поставляют без плит. В случае необходямости выполнены на изолящионных плитах. Контакторы могут быть также установлены на на козлящионной плите. Контактор кП 500 изоляровать этот контакторо КП 500 изоляровать этот контакторо




Рис. 7. Условные обозначения контакторов серпи КТП 500 с задим присоединением проволов на чертежах общего вида комплектных устройств и на монтажных схемах




Рис. 8. Условные обозначения контакторов серии КТП 500 с передним присоединением проводов на чертежах общего вида комплектных устройств и на монтажных схемах

от плиты не требуется, т. к. корпус контакторов серии КТП 500 не находится под напряжением.
При необходимости механической блокировки двух однотипных контакторов их взаим-

ное расположение должно соответствовать рис. 20, на котором указано расположение отверстия для крепления узла механической бло-




Рис. 9. Габаритные и установочные размеры контакторов с двумя НО контактами, с гашением, на воминальный тох 50, 100 и 150 a, типов КТП 521, КТП 522 и КТП 523, с задним и передвим присоединением

	and the state of the control of the state of	er - Gara - Erick Strategy			 Разме	ры, мм			
Величина контактора	Тип контактора	A	Б	В	Д	E	ж	К	И
		195	235	140	М6	195	115	115	45
I	КТП 521	210	235	140	M6	195	116	120	45
11 111	КТП 522 КТП 523	250	315	145	М8	210	150	135	50




Рис. 10. Габаритные и установочные размены контактора с люуми НО контактами, с гашением, на номинальный ток 300 a, типа КТП 524, с задини и передним присоединением




Рис. 11. Габаритные и установонные размеры контанторов с доумя НО контактами, без гашения, на номинальный ток 50 в 100 д, тим КПП 541 в КПП 542, с въднам и передлизи присоединением

			** ** berjade		еры. м	м			
Величина контактора	Тип контактора	A	Б		E	ж	K	И	Л
1	КТП 541 КТП 542		235 235	M6 M6	195 195	115 116	115 120	45 45	170
11	K111 542			 			-	COMPLETED IN	accessed to a





Рис. 12. Габаритные и установочные размеры контактора с двумя НО контактами, без гашения, на номинальный тол 150 с, тяла КТП 543, с задним и передним врисоединением



Рвс. 13. Габаритныем установочные размеры контактора с двумя НО контактами, без гашения, на номинальный ток 300 a, тяпа КТП 544, с задним и передним присоединением






Рис. 14. Сверление отверстий для установки на изоляционных плитах контакторов типа КТП 521 и КТП 541 с задими присоединением




Рис. 15. Сверление отверстий для установки на изоляционных плитах контакторов типа КТП 522 и КТП 542 с задним присоединением





Рис. 16. Сверление отверстий для установки на изоляционных плитах контакторов типа КТП 523 и КТП 543 с задним присоединением



Тип аппарата	Γ	Д	E	d
KTH 521 KTH 541	109	100		7
КТП 522 КТП 542	103	61	70	
KTH 523 KTH 543	132	82		9
KTH 524 KTH 544	162	72	85	11

Φ"	+	Φ.	T
	ŀ		-4
1	1	1	t
			Ì
ı,	1	od	-

-2° //a	‡¢)* <u>+</u> //
l-Tag	a	
δ.		- s
	(*) * 	"\(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Рис. 17. Сверление отверстий для установки на изоля-ционных плитах контакторов типа КТП 524 и КТП 544 с задним присоединением

Величина контактора	Размеры, мм			Диаметр	
	Γ	E	И	отвер- стий <i>d</i> , мм	
IнII	350	180	170	9	
III	370	180	185	9	
IV	450	240	215	11	




Рис. 19. Габаритные размеры изоляционных плит для контакторов серии КТП 500




Рис. 20. Расположение двух механически сблокированных контакторов серии КТП 500 с задням присоединением a- вертикальная установочная ось; $\delta-$ горизонтальная установочная ось

Величина контактора		Размеры, ж		
	Л	М	Н	Диаметр отверстия <i>и.и</i>
1	85	170	14,5	11
	85	170	18,5	11
111	95	190	18,5	11
IV	145	290	17,5	17

При заказе необходимо указать:

- 1. Полное наименование контактора.
- 2. Номинальный ток, напряжение и частота силовой цепи.
- 3. Исполнение по дугогашению.
- 4. Тип и исполнение. 5. Режим работы.
- 6. Способ монтажа и присоединения.
- 7. Нужны ли блокконтакты.
- 8. Напряжение на зажимах втягивающей катушки.


Если в заказе не оговорено исполнение контактора, контактор исполняется для прерыви-сто-продолжительного режима работы с зад-ним присоединением, без плиты и без блоккон-тактов.

Притор фирмы пречания

Притор ферму пределя при КТП 522-5 для работы главных контактор типа КТП 522-5 для работы главных контактов в цели переменного тока для повторно-кратковременного режима работы, на номинальный ток 100 а, 380 с, 3 слу слосичельным устройством, с передним присоединением, без плиты, с блокконтактами, с язтивающей катушкой на напряжение 220 в постоянного тока.

Раздел III

50 a * до 220 в * открытые



Контактор типа КМВ 521

BAGHAMFULIF

Парухнолюсные контакторы постоянного тока типа КМВ 521 предназначены для дистандионного выключения соленомдных приводов высоковольтных выключателей.




Рис. 1. Схема включения

антоматического повторного включения—АПВ. В таких установках для включения соленоидных приводов применяются специальные контакторы типы КМВ, т. к. применение обменых контактором приводит к значительному усложнению и уменьшению и командо-аппарата), также и автоматическое включение от АПВ и возможность осуществления светового или авукового контромя цели вътивывшей катушкия контактора. Это достигается тем, что только как катушка напряжения, но и как токоват катушка капушка канатора деботает не только как катушка напряжения, но и как токоват катушка. ковая катушка.


Приметание. До посклиять времени в таких установами применане, вытакторы с втятиваювик установами напрожения. Управление утятим конких установами папрожения. Управление утятым конзакторых применами папрожения. Управление утятым конзакторых применами папрожения. Управление управления зар команис-випарно объекторы консой применения зар команис-випарно под управления защиты, по ка
кар образовать применами управления применени объекторы применени быть применения применения управления применения консойствия в комано-випария контакторы ручного консойствия в комано-випария (применения объекторы ручного от комана, о-апапрата КУ контактор работывает, т. к. втягивающая катушка контакторы консойствия и применения с постой с токован секторы применения объекторы достаторы управления и с деления с постой стой применения применения постой с токован секторы применения объекторы достаторы управления и гарантирует оп
реженения объекторы управления применения с текторы работается кат токовыми в гарантирует оп
реженению работы выходного орга ПВ и на
дежного срабатывания контактора. С целью процеку каранты применения примения в контрактора каранты простоя применения применения с целью процекум готомности контактора каранты простоя применения применения с целью процекум готомности контактора контактора с токова секторы применения с применения простоя применения с применения применения в контракторы каранты применения применения постасровательное с катушкой контактора контактора и растомности постасровательное с катушкой контактора каранты применения применения контактора включения контактора включения контактора и растомность правинения постасровательное катушками контактора с правиты постасровательное постасровательное постасровательное постасровательное постасровательное постасровательное постасровательное постасровательное постасровательное постасровательное постасровательное постасровательное постасровательное пост

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦОЕ

Двухполюсный контактор постоянного тока типа КМВ 521 по конструкции близок к колнактору переменного тока типа КТП 521.

На рис. 2 представлен общий вид контакгора типа КМВ 521. На основной скобе магинтогровола / собираются все узлы и детали
контактора. Эта скоба имеет П-образиую форму и своими основаниями опирается на плитунац рейку, к которым крепится четырьма шпилеченными винтами 2. В прямоугольное отверстие скобы вставляется якорь Г-образиой формы 3, вращающийся на острие призмы. По обсмам якорь имеет прорезы, которые ограничнвают его перемещение вдоль острия призмы.

Для предотвращения отхода якоря от призмы предусмотрена упормая скоба 4. Хасстозик предусмотрена упормая скоба 4. Хасстозик принимателя скопанова затерпающей каутрике принимается к оссіонной скобе с помощью отжимию пруживы 5, которая одновременно служит для регулировки тока втягивания контактора. На якоре укреплена пластичавсовая колодка 6, к которой призмичиваются два итампованных кроиптейна 7. Эти кроиштейны служат держателями плоских подвижных контактов 8, выполненных из полоскови медя. Такое крепление обеспечивает надежную изолящию подвижных контактов 8, выполненных контактов 8, выполненных из полоскови медя. Такое крепление обеспечивает надежную изолящию подвижных контактов друг от друга и от корпуса.




Рыс. 2. Ковструкция контактора типа КМВ 521

1— скоба магинтопровода; 2—вниты для кредаения контактора; 3— вкоры, 4—упорная скоба; 3— отланива прукаща; 6— пастанссовая колода; 7— кронштейи; 8— подъявляй контакт; 9— контактива пружива; 10— фасовиной болт, 11—ри подвиженного контакт; 12—тновем сосмощения; 13— приняме вкоро контакт, 12—тновем сосмощения; 13— приняме вкоро контактор, 12—тновем сосмощения; 13— приняме вкоро контактор, 13—приняме вконтактор, 13—приняме вкоро контактор, 13—приняме вконтактор, 13—приняме вкон

Вращение подвижных контактов, также как и якоря, осуществлено на призмах.

Контактиля пружна р 3-легко устанавличается и се действие регулируется фасонинам болтом И. под который можно подказдывать найбом. Для облетчения встройы контактной пружниз в кровингейне 7 предусмотрен осещиальный прорек, по которому кодит фасонинам болги. Положения болта И. К подвижному контакту крепнется инфосмения болга фиксируются рогом подкосанивется и контактия и дуотасительной которы подсосанивется к плоскому щинному выводу И. К основной скобе запитиопромом. В которые подсосанивется к плоскому щинному выводу И. К основной скобе запитиопромом. В которые подсосанивется к плоскому щинному выводу И. К основной скобе запитиопромом. В которые подсосанивется к контакти и дуотасительной контакти и дуотасительной контакти и дуотасительной контакты и дрегосовать пределение пенедами к пределение пенедами к пределение пр притигивается, штифты отжимаются и давление пружины 24 передается на сердечник 27,



что приводит к увеличению противодейс аующего момента при замимутом магнитогроводе, меняя натажение верхней в пружины 24 го монью гайки 28, можно регулировать всличи- противодействующего можнать в замим образом регулировать виспеции у мисрамить в замим образом регулировать виспеции у мисрамиться, с стедовательно, и тока отпадания якоря.

теснью, и тока отпасания вкоры.
Изменение величины тока втятивания контактора осуществляется выптом 29, с помощью которого меняется встроения алина отвазимой пружины 5, а, стедовательно, и величина противолействующего домента в разомкнутом состояния контактора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Контакторы постоянного тока типа КМВ 521 рассчиталы на номинальный ток главной силовой центо 50 а и номинальный ток главной силовой центо 50 а и номинальное напряжение 220 а постоянного тока. Контакторы мнеют два нормально открытых контакта изолированных друг от друга, что обеспечивает возможность двуклодиосного отклочения нагрузки. Благодаря примененно страносный в друг от друга, контакторы притодна для отключения собъем объщающим друг от друга, контакторы притодна для отключения собъем объщающим друг от друга, и друг объем отключения собъем объщающим друг доходить до 400 ж. Контакторы притодна друг объем объ

ного. Для обеспечения надежной работы схемы, контакторы регулируются таким образом, что-

бы при исполнении катушки на 110 а ток отпадания якоря не был бы меньше 0,3 а, а при исполнении катушки на напряжение 220 а — не был бы меньше 0,15 а. Верхини предел тока отпадания якоря не огранизнавается и его всичина может меняться в заявсимости от условии оборки, меняться в заявсимости от условии оборки, меняться в заявсимости от условии оборки, меняться в заявсимости от условии оборки, меняться в заявсимости от условии оборки, меняться в заявсимости условии прово в цени матинторовода и других факторов, поэтому коэффициент возврата контакторов не порязуется. В таблице приведени в основние технические данные контактора типа КМВ 521 с втичавающими катушками на различные помильным напряжения.

Собственное время срабатымания контактора зависит от степени натажения отделяющий пружним и услугиении натажения отделяющий пружним собственное время срабатывания уменьшегом.

ны и уменьшении наимению думенью изменью ображивается.
При отключении контактором тока нагрузки дуга выходит за пределы дугогасительной камеры на некоторое расстояние, заявсянием от величным тока отключения и характера нагрузки. Для обеспечения надежной работы контактора, встроенного в комуха расстояние от края камеры до комуха должно быть ис менее 3 см. при этом часть комуха, расстояние менее 3 см. при этом часть комуха, расстояние быть истепень камер, должным быть оклечны истовым камер, должна быть оклечны истовым камер, должна быть оклечны истовым камер, должнаю быть истоянным сестом. Контакторы типа КМВ 521 исполнения с блоконтактами не начелт, т. к. свстовой или зауковой контроль осуществляется в цени втягивающей катушки.

напряжение ток втягив: втягивающей ток втягив:	Номинальный ток втягиваю-	отклонение вано- от номиналь-	Ток отпадания якоря контактора не менее.	Напряжение втягивания.	Собственное время срабатыва ния, сек. (приблизительно)	
	щей катушки. а			8	при втягивании	при отпадании
110	2	+ 25 % 15 %	0,3	не менее 65% от номиналь- ного	0.1	0,05
220	1	+ 25 % 15 %	0,15			

PARÎNDASE MITAROBOSTANI, DA DE DE DE MANISTA

Контакторы типа КМВ 521 полностью со-бираются на основной скобе магнитопровода и могут быть установлены как на изоляцион-ной, так и на металлической плите, либо рей-ке; поэтому контакторы поставляют без пли-ты. Контактор необходимо монтировать в вер-тикальном положении. Контактор типа КМВ 521 выполняется только для переднего присоединения силовой и оперативной цепей.

Оперативном цеста образива размеры кон-тактора типа КМВ 521 даны на рис. 2. На рис. 4 приведена разметка сверлений отверстий, которая производится при установке контактора на плите. Цифры у отверстий оз-начают их диаметр.

При заказе необходимо указать:

1. Полное наименование контактора и тип.

катушки.

Полное наименование контактора и тил.
 Номинальное напряжение втягивающей приминальный ток 50 д, тила КМВ 521, с втягивающей катушкой на номинальное напряжение 110 в постоянного тока.